



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## ElekEtra re

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Teiftngilkfrk PkoPenP

Teiftngi	drineucnsm
<a href="#">/:1/341619S601H-F9DT1RGNE2</a>	Tipo float interruptor 4:l - /:1/34 con c7mara eXterna
<a href="#">HNNN5F OE:11//M</a>	/S/0 1111 Est7ndar
<a href="#">!!/14AC1SGF1H DVR</a>	interruptor magnético !!/ 4AC!
<a href="#">S801EX d1HN</a>	6nterruptor magnético
<a href="#">S801/1E</a>	
<a href="#">/IRU4D/1V01:FNP-HF1SUN/</a>	
<a href="#">/IRUKDDH,PB1V01:FUN-HF1SUN/ OLL(NNLNM</a>	4lotador tipo de conmutador 4:l l/
<a href="#">!8 1 /0VAHN-TI 1 :FHPN - !FNNN-HU</a>	lontaje de derivaci)n del transductor AIK
<a href="#">/!41ZVI1:P(-LN1VFL-N,F-HNUÑ OLL(NNLNM CE!</a>	AIK interruptor de flotador magnético 4:l !/
<a href="#">!!/18!0L1H DVR OTyp !!/18!0LM</a>	6nterruptor magnético
<a href="#">/!KVQP1V0000-KFF1:FQN-HU1VUU/ OLL(NNLNM</a>	6nterruptor de flotador 4:l1IS
<a href="#">/KVFB1V01:GFN-HF1VPF/</a>	E:ERTK6R IE9ICK, de tipo flotante !/89+T6R/
<a href="#">!!/14AI!1SGF1F DVR</a>	6nterruptor magnético
<a href="#">HHNNLHQ!!/14AI!1SGF1H DVR</a>	interruptor magnético
<a href="#">5GHH5((G</a>	6nterruptor magnético
<a href="#">/S/0 89 H-F B !! PP1V UU /</a>	6nterruptores flotantes de derivaci)n AIK
<a href="#">/4DD39FNN-HN-R1D4AH5-THP1:F.5NN-FN1D45NK</a>	
<a href="#">/4DD39FNN-HN-R1D4AH5-THP1:F.QNN-FN1D45NK</a>	
<a href="#">S9/1FB-GNN-K41!81!H.FNN1:QNXF1!K/@TIIHPN-D9FP-KU5w1EX</a>	T0SC k IE9ICK O/RCD:/3C, IETM
<a href="#">S9/1G-UB-HPN-K41!81!QNL1VQNXF1!K/1@VIIUNN-D9FP-KU5w1EX</a>	
<a href="#">!!/148!!1H</a>	interruptores magnéticos
<a href="#">!81/0VAHN-TI1:QPN-!PNN-HU OLL(NNLNM</a>	Transmisores de derivaci)n cultivo de la caña de lodelo S:K1IS
<a href="#">!81/0VAP-TE1:PPN-!UNN-HU1EX</a>	lensor de nivel
<a href="#">!81/0VAP-TE1:H.GPN-!H.FNN-HU1EX</a>	lensor de nivel
<a href="#">!!/148!!1H O/r LL(NNLNM</a>	interruptor magnético !!/ !84
<a href="#">/KVH,PB1VCI-K1:GUP-HF1VUU/</a>	
<a href="#">A4/Q1EK1H.Q</a>	relás de protecci)n
<a href="#">S9/1G-UB-HPN-K41!81!H.NNN1VQNXF1!K/-!R1H-IE-H1@TIIHPN-D9F</a>	
<a href="#">/KV FB1V001: HNPP-HF1VPF/</a>	4lotador de tipo interruptor de 4:l1l/
<a href="#">!!/1AK0L1H DVR</a>	6nterruptor magnético
<a href="#">S9/1E9FP-HQ-SH1!PNN1VQNXF1!K/1@TIIHPN- D9FP-KU5w1EX</a>	
<a href="#">S801G lil</a>	llave magnética



Producto	Descripción
<a href="#">FM 014-T7/5-B-GSX / 154962</a>	Interruptor de encendido y apagado de protección
<a href="#">P/N: 31990284, Type:</a>	Componente de conmutador
<a href="#">EM 013/KA-HF35-D-SS / 184996</a>	
<a href="#">P/N: 142250 Type: V2N W-F2-B-SI</a>	Interruptores de marcha atrás
<a href="#">FM-XF-X-XX /158050</a>	conmutar
<a href="#">p/n: 134401 type: S1 013/HS-F3-D-RG</a>	interruptor principal de parada de emergencia
<a href="#">133054 / EMZ 024/KA/HS-F3-D-RG</a>	interruptor de parada de emergencia principal protección del motor
<a href="#">CGS1 011 516/6H-CT8/2-S-GRX</a>	Interruptor de parada de emergencia
<a href="#">FM 014-XF-X-XX / 306442</a>	inserto de interruptor de protección del motor
<a href="#">V2N S04-KZF15-B-SI</a>	cambiador de tomas
<a href="#">S3N 049A/HS-F35-D-RG (313658)</a>	Interruptor principal de parada de emergencia
<a href="#">S1 017-XF-X-XX, Best-Nr:130364</a>	Componente de conmutador
<a href="#">149523 // EM 017-XKE-X-XX</a>	Inserto de desconexión de la protección
<a href="#">143264</a>	Inserto triangular en forma de estrella
<a href="#">P/N: 154575, Type: EM 013/KA/HS-HF3-D-RG</a>	interruptor de parada
<a href="#">ES 1.1.1005</a>	interruptor principal
<a href="#">P/N: 304070, Type: S3N 021/HS-F35-D-RG</a>	Interruptor de parada de emergencia principal
<a href="#">158016</a>	Inserto del disyuntor del motor
<a href="#">P/N: 150801 , Type: S6N 011/HS-F4-D-RG</a>	Interruptor de parada de emergencia principal
<a href="#">V3N-T27/9-D-MSS9</a>	Interruptor reversible especial
<a href="#">188627</a>	Interruptor principal
<a href="#">33990185</a>	interruptor de carga rotativo
<a href="#">F 031-F1-BE-RI / 157568</a>	Interruptor de parada de emergencia
<a href="#">V1D-XF-X-XX, 138354</a>	Inserto de interruptor especial
<a href="#">158099 / FM 014-T7/5-B-GRX</a>	Interruptor de parada de emergencia
<a href="#">149567</a>	Componente de conmutador
<a href="#">149629</a>	Componente de conmutador
<a href="#">ART00000206</a>	Selector de herramientas
<a href="#">149411</a>	Interruptor
<a href="#">31990988</a>	Interruptor principal de encendido/apagado
<a href="#">V2N-XF-X-XX</a>	Inserto de interruptor especial
<a href="#">157519</a>	Interruptor
<a href="#">V1D-F1-B-SI8 (138331)</a>	Interruptor selector
<a href="#">000000071220280000</a>	Interruptor de inversión trifásico
<a href="#">Type: EMZ 013-XF-X-XX / 208002</a>	interruptor de protección del motor
<a href="#">3.001.270</a>	Interruptor de arranque (Star-Delta)
<a href="#">S7N 049A/HS-F4-D-RG</a>	Interruptor de parada de emergencia principal
<a href="#">FM 014-XF-B-RX</a>	Inserto de interruptor de protección del motor
<a href="#">134370</a>	Interruptor
<a href="#">MN Y 013-LT5/5-B-MSI</a>	cambiar
<a href="#">3.001.269</a>	Componente de conmutador
<a href="#">157955 / Type: FM 014-G2/9-B-GRX</a>	Interruptor de protección del motor
<a href="#">55ED04</a>	Combinación completa de interruptores

Producto	Descripción
<a href="#">D1WR-G2/9-B-XSX9</a>	interruptor reversible
<a href="#">V2N S8-F1-B-SI</a>	Interruptor escalonado
<a href="#">151562</a>	cambiar
<a href="#">157292 /EMZ 013-XF-X-XX</a>	Inserto de interruptor de protección del motor
<a href="#">FM2-F35-D-RG</a>	Interruptor de protección del motor
<a href="#">33990198</a>	Interruptor principal para montaje frontal
<a href="#">149412</a>	Componente de conmutador
<a href="#">Typ. S1 011/HS-HF3-D-RG No.134649</a>	Interruptor principal de parada de emergencia
<a href="#">V2N Y-F25-B-SI</a>	Interruptor de triángulo estelar
<a href="#">008600</a>	Interruptor principal con liberación de subtensión
<a href="#">31991054 / FD WT-GU</a>	Componente de conmutador
<a href="#">S3N 023/HS-F35-D-RG (304759)</a>	Interruptor principal de parada de emergencia
<a href="#">FM-XF-X-XX / 311762</a>	Inserto de interruptor de protección del motor
<a href="#">31991072</a>	Componente de conmutador
<a href="#">D7 33/HS-T55/6-D-MRG</a>	Interruptor principal de parada de emergencia
<a href="#">D5 33/HS-T14/4-D-MRG</a>	Interruptor principal de parada de emergencia
<a href="#">1TZ9003-1BB23-4JB4</a>	
<a href="#">HF 10 131760</a>	interruptor auxiliar
<a href="#">HC 10 131765</a>	interruptor auxiliar
<a href="#">208016</a>	
<a href="#">V3N A-F3-B-SI / 146258</a>	Componente de conmutador
<a href="#">159002 / MN WY 013-F4-B-SI</a>	Interruptor de protección del motor
<a href="#">D3 00/HS-NOF35-D-SS</a>	Interruptor principal para montaje en suelo
<a href="#">N/P: 143422 / MODEL: V2N-XF-B-SX</a>	Inserto de interruptor especial
<a href="#">VN 32-HF4-B-SI9 / SN 1104-3</a>	Interruptor especial
<a href="#">149523 / EM 017-XEF-X-XX</a>	interruptor de protección del motor
<a href="#">V3NY-XF-X-XX</a>	
<a href="#">V2NS33-FX-X-XX / 142005</a>	Componente de conmutador
<a href="#">V1D S38-FX-X-XX / 138332</a>	Inserto de interruptor especial
<a href="#">142790</a>	Interruptor de giro especial
<a href="#">V2N-XF-B-SX Art. Nr. 142283</a>	Inserto de interruptor especial para montaje frontal
<a href="#">1135158</a>	Interruptor de polo para RASAMAX DUO (versión de EE. UU.)
<a href="#">V3N 01/HS-HF3-D-RG</a>	conmutador
<a href="#">S3N 011/HS-F3-D-RG 135 012</a>	Interruptor de parada de emergencia principal
<a href="#">S5N 013/HS-F4-D-RG</a>	Interruptor de parada de emergencia principal
<a href="#">T2 Schalter</a>	cambiar
<a href="#">35000261</a>	Componente de conmutador
<a href="#">FM-T7/5-B-GSX</a>	Interruptor de protección del motor
<a href="#">158034</a>	
<a href="#">158650 / MN Y 013-F4-B-SI</a>	Interruptor Star-Delta de protección de motor
<a href="#">S4N 023/HS-F35-D-RG Nr: 304761</a>	Interruptor principal de parada de emergencia
<a href="#">008604</a>	cambiar
<a href="#">FM 014-F15-BE-SS / 307610</a>	Interruptor de encendido y apagado de protección del motor

Producto	Descripción
<a href="#">115149_V2N-A2XHF-X-XX for MPR220</a>	interruptor de leva
<a href="#">158178</a>	Componente de conmutador
<a href="#">149371</a>	Componente de conmutador
<a href="#">D3 00/HS-F35-D-SS, 3300 0221</a>	Interruptor principal para montaje frontal
<a href="#">1234205</a>	
<a href="#">138371/4018325436097 V1D-F1-B-SI9</a>	
<a href="#">150143</a>	cambiar
<a href="#">149007</a>	
<a href="#">S1 013/HS-T8/2-BE-MRG/188627</a>	acople
<a href="#">Typ. S1 013/HS-F3-BE-RG</a>	
<a href="#">152503</a>	
<a href="#">310773</a>	
<a href="#">22922 / D3 06-XN-X-XX</a>	
<a href="#">301769 / V2N-KZR55-B-SI</a>	
<a href="#">149659</a>	Interruptor triangular en estrella de protección del motor
<a href="#">143246 / V2N-XRF-X-XX</a>	interruptor giratorio
<a href="#">FM 014/HS-F15-BE-RG /157930</a>	
<a href="#">34990527</a>	
<a href="#">DK4 00/HS-NF45-D-SS</a>	Interruptor principal para montaje en suelo
<a href="#">FM 014/HS-T7/5-BE-GRG</a>	
<a href="#">188576 / S12 01/HS-F3-D-RG</a>	
<a href="#">314316 / FDC 11T- GU-P-SGS</a>	
<a href="#">157369</a>	
<a href="#">135222</a>	
<a href="#">DK1 04/HS-F35-D-RG 302503</a>	Interruptor de parada de emergencia principal para montaje frontal
<a href="#">094-016617-00000</a>	
<a href="#">188500</a>	
<a href="#">147097</a>	
<a href="#">S4N 011/HS-NOF35-D-SS</a>	cambiar
<a href="#">p/n: 158054, type: FM 014/HS-F15-BE-RG</a>	
<a href="#">FM 014/HS-HF3-D-RG / 157749</a>	
<a href="#">135179/ S5N 013/HS-F4-D-RG</a>	
<a href="#">D2 01/HS-G44/2-D-MRG</a>	
<a href="#">152023</a>	
<a href="#">501913</a>	
<a href="#">130387</a>	
<a href="#">158145</a>	
<a href="#">138369 V1D-XPF-X-XX</a>	
<a href="#">31000180</a>	
<a href="#">S3N 011/HS-NF3-D-RG</a>	
<a href="#">149199</a>	
<a href="#">149464</a>	
<a href="#">146723</a>	Interruptor especial para montaje en el suelo

Producto	Descripción
<a href="#">314643</a>	
<a href="#">158651 / MN Y 013-F4-B-SI</a>	