



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Kissling

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">06-63-420</a>	interruptor de impacto
<a href="#">07.2.2.17 933</a>	Interruptor de palanca
<a href="#">00678722</a>	Interruptor de palanca
<a href="#">08-1-1-14</a>	Interruptor de palanca
<a href="#">08-1-1-15 A</a>	Interruptor de palanca
<a href="#">08-1-1-17 E</a>	Switch
<a href="#">08-2-1-20</a>	interruptor de palanca
<a href="#">24.34.02.902</a>	interruptor de parada de emergencia
<a href="#">26.02.14</a>	Power Relay Kissling,
<a href="#">26.56.78</a>	relés
<a href="#">26-70-04</a>	Power Relay
<a href="#">29.311.12.912</a>	relés
<a href="#">29.311.11</a>	relés
<a href="#">29-311-12</a>	Relé
<a href="#">29.313.12.927 / K1060688</a>	
<a href="#">30.313.11.921 OEM</a>	relay
<a href="#">30.313.12</a>	Relay
<a href="#">30.313.12.EC01 , 01120618</a>	Relé
<a href="#">30.314.12.905</a>	relés
<a href="#">54.808.101 R 53</a>	interruptor de límite
<a href="#">65.F16.701D.DU M</a>	
<a href="#">68.V16.108D1 L-14.XBGP.4</a>	
<a href="#">PS1 101 301 911</a>	CONMUTADOR
<a href="#">DW 025 (300.800.063)</a>	
<a href="#">G13.01.1206</a>	Modificadores de límite
<a href="#">G 13.01.1230</a>	conmutador
<a href="#">L-12 XBGP.4</a>	sensor
<a href="#">MND1 023 165</a>	Microinterruptor MND1 023 125
<a href="#">PR8 031 302 901</a>	Microinterruptor
<a href="#">MZW1 741 150 / K1040869</a>	Cambiar
<a href="#">PB1-011-304</a>	(Microswitch)
<a href="#">MODEL PB1 311 302</a>	LÍMITE DE CAMBIO
<a href="#">PB1 351 301</a>	MICROINTERRUPTOR
<a href="#">PS1 011 204</a>	conmutador
<a href="#">PS1 941 301</a>	microinterruptor

Producto	Descripción
<a href="#">PS 181 310</a>	Microinterruptor
<a href="#">24.34.03</a>	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
<a href="#">54.808.912-M</a>	
<a href="#">MZW1 191 050</a>	microinterruptor
<a href="#">PS1 081 207 Mikroschalter</a>	microinterruptor
<a href="#">07.4.1.15 B 901</a>	interruptor de palanca
<a href="#">G13-01-1160</a>	Catador fronterizo
<a href="#">54.808.101 K</a>	Límite de cambio
<a href="#">54-808-702 D-939-M - K1050471</a>	Sensor de límite de fila
<a href="#">K1001369</a>	microinterruptor
<a href="#">26.56.75.911</a>	relé
<a href="#">PB1 181 310</a>	
<a href="#">2979900134</a>	Relé de alimentación
<a href="#">29.211.12 A, 2979900</a>	
<a href="#">Relais 29.311.12.952</a>	rele' compreso de accesorios
<a href="#">29-311-12-956</a>	Relé
<a href="#">54810-101 K 60-M</a>	interruptor de posición
<a href="#">26.57.72</a>	Power Relay
<a href="#">65.F16.101 K-M</a>	finales de carrera
<a href="#">PB1 011 304 905</a>	microinterruptor
<a href="#">65.F16.701 R 72 906-M / K1124890</a>	finales de carrera
<a href="#">26.50.00</a>	relé de doble bobina
<a href="#">26.08.08</a>	
<a href="#">GWU-K15-M</a>	Límite de cambio
<a href="#">35.521.100 R</a>	Desconector de batería
<a href="#">08.4.1.13 Type:K1002956</a>	Interruptor de palanca 08-4-1-13
<a href="#">08-0-0-01</a>	protector de interruptor
<a href="#">L-14.XBGP.4</a>	DE CONTROL ELECTRÓNICO INSERTS
<a href="#">29.311.12.915</a>	Relé
<a href="#">26-56-08</a>	relés
<a href="#">29-511-12</a>	Relé industrial
<a href="#">29.011.12</a>	
<a href="#">29.111.12</a>	Relais
<a href="#">26.05.61 (01155151)</a>	relé
<a href="#">30.314.12</a>	
<a href="#">29.321.11</a>	(# 01021362)
<a href="#">PS1 351 301</a>	MICROINTERRUPTOR
<a href="#">GWN2K13-B</a>	finales de carrera
<a href="#">ESC-603 3E-n</a>	
<a href="#">26.56.38.906</a>	relé
<a href="#">65 B 12.105D-M</a>	Cambiar
<a href="#">MPRKV-S01-02</a>	MICROINTERRUPTOR
<a href="#">MND1 033 095</a>	micro interruptor

Producto	Descripción
<a href="#">01123577</a>	
<a href="#">MZT1.361.209.904</a>	Interruptor micro
<a href="#">MN81 061 204</a>	Interruptor micro
<a href="#">26.56.07.905</a>	Relais
<a href="#">26.56.38.912</a>	retransmitir
<a href="#">01153799</a>	retransmitir
<a href="#">26-70-04-900</a>	retransmitir
<a href="#">L-19 0984 2</a>	Interruptor electrónico
<a href="#">29-313-12</a>	relé
<a href="#">65.B12.708 R 965 (02015976)</a>	INTERRUPTOR DIN SERIE LÍMITE
<a href="#">65.B16.108 R M (01051183)</a>	INTERRUPTOR DIN SERIE LÍMITE
<a href="#">65.08 R 16 (02015317)</a>	INTERCAMBIO DE BLOQUES
<a href="#">48U120Z040</a>	
<a href="#">26.71.01</a>	Power Relay
<a href="#">MZX1 361 309 904</a>	MICROINTERRUPTORES
<a href="#">35-524-220-S</a>	Interruptor de batería
<a href="#">26.56.32</a>	relevo
<a href="#">07-2-2-17</a>	Interruptor de palanca
<a href="#">ES-2012-T111</a>	Interruptor de parada de emergencia
<a href="#">30.313.11</a>	relé bi-estable
<a href="#">30.314.12( 20 pcs.)</a>	relé
<a href="#">08.1.1.17E 950</a>	
<a href="#">08-2-1-14</a>	Switch
<a href="#">08.2.1.16M</a>	
<a href="#">30-313-12-901</a>	Relé
<a href="#">54.810.01 K 60-M</a>	
<a href="#">07.1.2.17.934</a>	interruptor (switch)
<a href="#">07.1.2.10 934</a>	interruptor
<a href="#">30.314.12( 50 pcs.)</a>	Relés biestables
<a href="#">L-02.XLMP.2 old PN, new PN L-02.XBBP.2</a>	L-02.XLMP.2 old PN, new PN L-02.XBBP.2
<a href="#">L-02.XBBP.2</a>	Inserto de conmutación electrónica
<a href="#">PB1 031 304</a>	Microinterruptor
<a href="#">PS1 081 306</a>	Cambiar
<a href="#">PB1 011 302</a>	MICROINTERRUPTORES
<a href="#">G13.01.1183</a>	LÍMITE
<a href="#">26.60.75</a>	Relé
<a href="#">PB 101 308</a>	
<a href="#">Cod. 26.72.21</a>	relé
<a href="#">Cod. 26.28.28</a>	
<a href="#">29.211.02</a>	
<a href="#">29.221.12</a>	Relé
<a href="#">07.1.2.16.934</a>	
<a href="#">26.56.38.912, 01132047</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">35.200.014</a>	palanca
<a href="#">PS1 011 204 905</a>	MICROINTERRUPTOR
<a href="#">DS-211-BL2 913</a>	interruptor rotativo
<a href="#">L-10.ULGP-4</a>	INTERRUPTOR ELECTRÓNICO
<a href="#">PS8 031 202</a>	
<a href="#">MZX1 301 304 981</a>	microinterruptores
<a href="#">65.F16.101 R-M</a>	límite de cambio
<a href="#">9-311-04B</a>	Relé
<a href="#">35-521-100-S-A2</a>	
<a href="#">L408.2116.25</a>	Interruptor, electrónico OPENER INTERRUPTOR 10 M CABLE
<a href="#">24.34.02.A</a>	Interruptor de seguridad
<a href="#">PS1 351 302</a>	MICROINTERRUPTORES
<a href="#">30.313.12 / K1006083</a>	Relé
<a href="#">65.F16.701 K72-M</a>	Interruptor de límite
<a href="#">L497.XLFP.4 KM3,5</a>	Interruptor de límite electrónico
<a href="#">DW045</a>	Cambiar
<a href="#">PB1 101 302</a>	microinterruptor
<a href="#">PS1 081 301</a>	interruptor de presión
<a href="#">MND1 023 125</a>	Microinterruptor
<a href="#">26.08.78 (01013578)</a>	Relé serie 26
<a href="#">65.F16.101 D 45-M</a>	Límite de cambio
<a href="#">AL171877 oem</a>	interruptor basculante/alternador
<a href="#">MND1 141 200</a>	
<a href="#">MND1 021 150</a>	micro interruptor
<a href="#">29-111-12A / Type: 29-111-12A</a>	retransmitir
<a href="#">29.211.12A 200A</a>	
<a href="#">MND1 021 250</a>	
<a href="#">08.0.0.03</a>	SOLAPA DE SEGURIDAD
<a href="#">26.08.28</a>	relé
<a href="#">MND1 142 050 923</a>	Micro interruptor
<a href="#">Batterietrennschalter 35.210.041 S 902</a>	Interruptor de batería
<a href="#">29.311.12.935</a>	relé
<a href="#">K1129539</a>	Bi-estable Relay
<a href="#">54.808.103 K 935</a>	interruptores de límite de serie
<a href="#">ESC 603-3E-M</a>	Interruptor de límite
<a href="#">29-314-12-900</a>	Relé
<a href="#">85.220.S.270</a>	relé
<a href="#">MZX1 361 309 904 (ETL-Nr.: 2979900)</a>	ETL-Nr.: 2979900
<a href="#">26.05.21</a>	Relé
<a href="#">MZT1 361 209</a>	MICRO INTERRUPTOR
<a href="#">68.V16.110 D1 L-14.XBGP.4</a>	Elektr.-RGT
<a href="#">G 13.01.1120</a>	LÍMITE DE CAMBIO
<a href="#">31.311.11 i</a>	relé

Producto	Descripción
<a href="#">ES-2003-T111</a>	Interruptor de parada de emergencia
<a href="#">54.810.101 K 923-M</a>	Cambiar
<a href="#">08.2.1.15 A</a>	interruptor de palanca
<a href="#">01168892 / MZX1 361 309 904</a>	microinterruptor
<a href="#">54.808.101 D (2979900001)</a>	
<a href="#">MZX1 021 304</a>	microinterruptor
<a href="#">29.331.12.908</a>	Relé
<a href="#">DS-211-GN2</a>	Interruptor giratorio
<a href="#">DW 025 , 2979900012</a>	.
<a href="#">TS-213-RT12 040</a>	Pulsador
<a href="#">TS-213-GN12 040</a>	Pulsador
<a href="#">ES-3003-T311-025</a>	
<a href="#">01156082</a>	Lámina simbólica ES
<a href="#">PB1 651 301 904</a>	
<a href="#">MZD1 021 304</a>	Interruptor micro
<a href="#">DW 025</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">26.55.72.906</a>	Relé
<a href="#">26.72.01.900</a>	Relé
<a href="#">29.011.12.913</a>	Relé
<a href="#">PS 011 304 #K1122716</a>	Interruptor
<a href="#">08.4.1.13G</a>	alternar
<a href="#">26.56.33</a>	Relé
<a href="#">26.60.05</a>	Relais
<a href="#">30.313.02.907</a>	Relé biestable
<a href="#">26.55.75</a>	Relé
<a href="#">29.311.11AB</a>	
<a href="#">ECV 600-1-300-M</a>	Interruptor límite
<a href="#">65.05 R12</a>	Bloque de intercambio
<a href="#">8-2-1-13 D 933</a>	Interruptor de palanca
<a href="#">54.808.702 D 936-M</a>	interruptor
<a href="#">29.411.12</a>	Relé
<a href="#">PS1 031 304 , 2979900058</a>	MICROINTERRUPTOR
<a href="#">MZX1 021 305</a>	Microinterruptor
<a href="#">PS1 361 309</a>	microinterruptor
<a href="#">MZW1 793 100 900</a>	microinterruptor
<a href="#">5930-12-176-3873</a>	Interruptor de palanca
<a href="#">G13-01-1161</a>	Interruptor de límite
<a href="#">54.810.101 K-M</a>	
<a href="#">26.60.04</a>	Relé (100 A)
<a href="#">28.311.99 900</a>	relé
<a href="#">26.08.07</a>	relevo
<a href="#">26.08.01</a>	relé
<a href="#">MZX1 021 105</a>	Interruptor micro

Producto	Descripción
<a href="#">MZT1 023 305</a>	Interruptor micro
<a href="#">29.315.12.932</a>	relé
<a href="#">PB1 021 302</a>	MICROINTERRUPTOR
<a href="#">35.524.100 R</a>	Interruptor de batería
<a href="#">G13.01.1094</a>	Interruptores de límite
<a href="#">G13.01.1555</a>	Interruptores de límite
<a href="#">44.03.003</a>	Interruptor de botón
<a href="#">RGT 54.808.702 D-936-M</a>	
<a href="#">08.2.2.13</a>	Interruptor de conmutación
<a href="#">65.F16.101 D</a>	Interruptor de límite
<a href="#">07.2.2.17 902</a>	alternar
<a href="#">31.313.12.S</a>	relevo
<a href="#">EBC 602-9 E-904-M</a>	Interruptor de límite
<a href="#">PS1 121 302 909</a>	Microinterruptor
<a href="#">PB1 081 302</a>	Microinterruptor
<a href="#">PN8 031 211 914</a>	Microinterruptor
<a href="#">26.60.01</a>	relevo
<a href="#">29-013-12-906</a>	relés
<a href="#">30.313.12.EC01</a>	Relés con electrónica
<a href="#">35.411.100R</a>	interruptor de corte de batería
<a href="#">07.2.1.13.920</a>	alternar
<a href="#">30.314.12.913</a>	relés
<a href="#">08-1-1-13</a>	Interruptor de palanca
<a href="#">MZX1 021 302</a>	Microinterruptor
<a href="#">35-202</a>	disyuntor de batería
<a href="#">35.224.001 R 900</a>	Batt. -Interruptor de niñera
<a href="#">26.70.04 (qty. 6 pcs)</a>	
<a href="#">26.70.04 (qty. 25 pcs)</a>	
<a href="#">07.2.3.99 900</a>	vívidamente
<a href="#">DS-111-BL2 913</a>	
<a href="#">29.511.11 A</a>	
<a href="#">MZW1 122 088 913</a>	Microinterruptor
<a href="#">85.121.X.1200</a>	
<a href="#">G13-01-1809</a>	Interruptor de límite
<a href="#">MZX1 361 306 961</a>	Microinterruptor
<a href="#">LD08.XLBP.2-30</a>	Interruptor de proximidad inductivo PU
<a href="#">29.212.12</a>	Relé
<a href="#">ESC 600-1E-M</a>	CONMUTADOR
<a href="#">PB1 351 302</a>	MICROINTERRUPTOR
<a href="#">DW 040</a>	interruptor de límite
<a href="#">29.311.12A</a>	Relé
<a href="#">L430.XLGP.15</a>	interruptor de proximidad
<a href="#">08-2-1-13</a>	Interruptor de palanca

Producto	Descripción
<a href="#">08-1-1-17</a>	Interruptor de palanca
<a href="#">PS1 081 203</a>	Microinterruptor
<a href="#">26.73.24</a>	relé
<a href="#">PJ1-081-203</a>	
<a href="#">26.06.01</a>	relés
<a href="#">08.4.1.27</a>	
<a href="#">08.0.0.02</a>	
<a href="#">TS-211-GN 32</a>	
<a href="#">TS-211-RT 62</a>	
<a href="#">MND1 021 300</a>	
<a href="#">MZW1 741 150 902 (K1040936)</a>	
<a href="#">29.111.12A</a>	relé
<a href="#">29.021.12</a>	relé
<a href="#">07.1.2.17 934 #K1014077</a>	INTERRUPTOR DE PALANCA
<a href="#">08-80-016 #K1121621</a>	arandelas de goma
<a href="#">57.B12.203 D - 905 - M</a>	
<a href="#">60.311.12</a>	Relé (HVR)
<a href="#">07.1.2.15.934</a>	Interruptor de palanca
<a href="#">54.810.101 R</a>	FINAL DE CARRERA
<a href="#">29.331.12</a>	
<a href="#">MZT1 361 305</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">00711319</a>	
<a href="#">35.413.141.R</a>	Interruptor de alimentación
<a href="#">PS8 031 307</a>	
<a href="#">26.56.52</a>	conexión en ángulo
<a href="#">31-311-12-S-P-A</a>	Relé
<a href="#">26-05-01</a>	Relé
<a href="#">L-10.ULGP4 (K1002698)</a>	INSERTO DE CONMUTACIÓN ELECTRÓNICA
<a href="#">PS1 181 310</a>	MICROINTERRUPTOR
<a href="#">31-311-11-S</a>	Relé de potencia
<a href="#">08-4-1-13 D</a>	Interruptor de palanca
<a href="#">09.1.1.10</a>	Interruptor de palanca
<a href="#">5945-12-401-0644</a>	RELÉ
<a href="#">29.211.12</a>	Relé
<a href="#">PB1 081 301 926</a>	Interruptor micro
<a href="#">PB1 121 302</a>	interruptor
<a href="#">PN7 031 211</a>	conmutador
<a href="#">EBC 602 - 9 E-M</a>	conmutador
<a href="#">G13-01-1812</a>	Interruptor límite
<a href="#">26.05.71</a>	relevo
<a href="#">08.2.1.17</a>	conmutador
<a href="#">EBC 602 - 9 E-M #K1050574</a>	conmutador
<a href="#">EBC 602 - 9 E-M (ETL-Nr.: 2979900)</a>	conmutador

Producto	Descripción
<a href="#">LA12.2120.4</a>	conmutador
<a href="#">26.02.14 (K1009319)</a>	Relé
<a href="#">26.06.03</a>	relé
<a href="#">K1009454</a>	Relé
<a href="#">26.06.56</a>	relé
<a href="#">LD08-XLBP-2-30 PU</a>	conmutador
<a href="#">07.1.3.17.934</a>	interruptor de palanca
<a href="#">07.2.2.15.935</a>	interruptor de palanca
<a href="#">MZD1 321 056 908</a>	microinterruptor
<a href="#">30.314.12.913 / K1060691</a>	relés
<a href="#">LA08.XLBP.1 30LAPU</a>	
<a href="#">30-313-11-EC-10-907</a>	Relé
<a href="#">54.808.101 D</a>	Interruptor de límite
<a href="#">Micro Switch PS1 031 305new</a>	microinterruptor
<a href="#">PS1 361 301</a>	microinterruptor
<a href="#">24.34.02 /K1008489</a>	Interruptor de alimentación de emergencia
<a href="#">07-2-2-13</a>	Interruptor de palanca
<a href="#">29.331.12.933</a>	relé
<a href="#">24.01.00.904 #K1070300</a>	interruptor de botón pulsador
<a href="#">30.313.11 #K1008000</a>	Relé de potencia
<a href="#">29.011.12.918</a>	Relé de potencia
<a href="#">08-2-1-13 D</a>	interruptor de palanca
<a href="#">26.56.06 Type:K1008805</a>	
<a href="#">65.B16.102 D DU-M</a>	interruptor de límite de serie
<a href="#">08.2.1.15 A940</a>	
<a href="#">08.2.1.11</a>	
<a href="#">08.2.1.17E</a>	
<a href="#">MZX1 021 302 961</a>	microinterruptor
<a href="#">29.311.01</a>	Relé
<a href="#">MZX1 021 309 904</a>	microinterruptor
<a href="#">26.56.03.904</a>	relés
<a href="#">MZX1 023 408 974</a>	
<a href="#">44-02-024 904</a>	interruptor de émbolo
<a href="#">35.521.140.R</a>	Interruptor de separación de batt.
<a href="#">07.4.1.23 E 901</a>	Interruptor de engranajes
<a href="#">29.511.02</a>	Relais
<a href="#">26-55-710</a>	relés
<a href="#">29.114.12</a>	Relé
<a href="#">35-524-231-R-901</a>	Desconector de batería
<a href="#">35-524-231-S-900</a>	Desconector de batería
<a href="#">08-1-1-13 D</a>	Interruptor de palanca
<a href="#">EBC 602-9E-905-M</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">LD 090.110.12VI</a>	anillos de sellado

Producto	Descripción
<a href="#">26-57-01</a>	Relé de potencia
<a href="#">26.08.50</a>	diodos extintores
<a href="#">26.55.21.903</a>	relés
<a href="#">Type 29-511-12</a>	relé de potencia
<a href="#">35-513-101-R</a>	Desconector de batería
<a href="#">7-2-3-25 909</a>	interruptor de palanca
<a href="#">26.56.22</a>	relé
<a href="#">26.56.238</a>	relés
<a href="#">08.1.2.17.933</a>	
<a href="#">08.1.2.13.F.932</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">54.808.103 R</a>	
<a href="#">24-63-029</a>	Tapa de protección
<a href="#">29.321.11.913</a>	
<a href="#">29.312.12</a>	
<a href="#">26.57.710</a>	
<a href="#">35.210.041.S #K1151411</a>	seccionador de batería
<a href="#">MZT1 361 302 904</a>	
<a href="#">29.014.12.919</a>	Relé
<a href="#">29.411.12A / K1149129</a>	relevos
<a href="#">24-11-00</a>	interruptor de accionamiento de emergencia
<a href="#">30-311-12 / K1060041</a>	
<a href="#">MZX1 021202904</a>	microinterruptor
<a href="#">TE# K1013796</a>	Relé
<a href="#">35-411-151-R (K1143304)</a>	Desconector de batería
<a href="#">08-2-1-15 E</a>	Interruptor de conmutación
<a href="#">30-314-12-908</a>	Relé
<a href="#">G13-01-1190</a>	Interruptor de límite
<a href="#">29-013-12</a>	relé
<a href="#">35-225-120-R (K1153136)</a>	Desconector de batería
<a href="#">07-1-2-13</a>	Interruptor de palanca
<a href="#">29-212-12-A-946</a>	
<a href="#">24-34-02</a>	Interruptor de alimentación de emergencia
<a href="#">G13-01-1365</a>	
<a href="#">L408-2118-25</a>	
<a href="#">29-012-12-905</a>	
<a href="#">MZX1 361 309 030 (K1042182)</a>	Microinterruptor
<a href="#">EBC 111-1E-M</a>	Interruptor de límite
<a href="#">ECS 26-05-93</a>	Relé
<a href="#">35-314-131-R-900</a>	interruptor rotativo
<a href="#">MZW1 121 088 918</a>	Microinterruptor
<a href="#">26.08.78</a>	Relé
<a href="#">08.2.1.20 901</a>	Interruptor de palanca
<a href="#">PS1 021 208</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">ESC 600-1E-M (K1050655)</a>	Interrupor de límite
<a href="#">L408.2115.25</a>	
<a href="#">44-01-062</a>	Interrupor de límite de émbolo
<a href="#">EBC 600-1E-901-M, pn K1050570</a>	Interrupor de límite
<a href="#">K1012918</a>	
<a href="#">07-1-2-73 903 (K1134313)</a>	Interrupor
<a href="#">PS1 132 310 903</a>	postigo
<a href="#">31.311.12.i.936</a>	relevo
<a href="#">ES-2002-T121</a>	
<a href="#">EBC 600-1E-901-M</a>	
<a href="#">35-313-141-R-A50-900</a>	Desconectador
<a href="#">07.2.2.10 920</a>	alternar
<a href="#">543 034 947</a>	MICROINTERRUPTOR SERIE MND1
<a href="#">ADR / GGVS 87-3-3000</a>	Interrupor eléctrico de batería
<a href="#">PB8 031 307</a>	Microinterrupor
<a href="#">29.313.12.927</a>	
<a href="#">08-0-0-04</a>	Protector de interruptores
<a href="#">08-2-1-20 A</a>	interrupor de palanca
<a href="#">26-72-02-900</a>	Relé
<a href="#">26-72-01</a>	Relé
<a href="#">MZX1 021 306 961</a>	Interrupor Snap Action
<a href="#">54.808.101 R</a>	Interrupor de límite
<a href="#">MND1 543 034 947</a>	
<a href="#">29.511.12.906</a>	relevo
<a href="#">29.511.12A</a>	
<a href="#">26-05-63</a>	Relé
<a href="#">TS-111-GN52</a>	Interrupor táctil
<a href="#">26.70.04.907</a>	
<a href="#">35-413-160-R</a>	SECCIONADOR
<a href="#">29-311-04B</a>	Relé
<a href="#">29.311.12.934</a>	Relé
<a href="#">29.114.11.927</a>	relevo
<a href="#">30.211.12</a>	Relé
<a href="#">PB1 081302 (D7261)</a>	
<a href="#">7-1-2-13 933</a>	
<a href="#">31.311.11.E.933</a>	
<a href="#">K1022996</a>	
<a href="#">MND1 041 300 / PN K1014772</a>	
<a href="#">29-212-12A</a>	
<a href="#">35-524-241-R</a>	Desconector de batería
<a href="#">PS1 181 301</a>	MICROINTERRUPTOR
<a href="#">08-4-1-13 F</a>	Interrupor de palanca
<a href="#">08-2-1-20 P</a>	Interrupor de palanca

Producto	Descripción
<a href="#">08-4-1-26 A</a>	Interruptor de palanca
<a href="#">29.511.12 / K1060259</a>	Relé
<a href="#">TS-221-GN11 917</a>	
<a href="#">PS1 031 304 / 2979901377</a>	Interruptor micro
<a href="#">TS-211-RT42</a>	Interruptor pulsador TS-211-RT42
<a href="#">29.312.12A</a>	relevo
<a href="#">TS-211-BL32</a>	
<a href="#">TS-211-GN62</a>	
<a href="#">29.213.12</a>	
<a href="#">08-2-1-13 D 933</a>	interruptor de palanca
<a href="#">K1050574/ 2979901129</a>	Interruptor de límite
<a href="#">29.315.12.918</a>	Relé
<a href="#">29121 12</a>	
<a href="#">Type MZW1 121 088 918</a>	Microinterruptor
<a href="#">Type 24-01-00</a>	Interruptor principal de emergencia 1000 A
<a href="#">07-3-3-99 916</a>	
<a href="#">DS-211-GE1 913</a>	
<a href="#">MZW1 081 050</a>	Interruptores
<a href="#">MZW1 123 150</a>	Interruptor micro
<a href="#">26-56-02</a>	Relé
<a href="#">MZT1 361 309</a>	
<a href="#">26.56.01</a>	relé de potencia
<a href="#">k1013399</a>	
<a href="#">01128635</a>	
<a href="#">ESV 500-903-M</a>	Interruptor de límite
<a href="#">PS1 041 301</a>	contactor
<a href="#">35-525-160-R / K1148183</a>	Desconector de batería
<a href="#">G13.01.1133</a>	Interruptor de límite
<a href="#">MZX1 301 305</a>	Interruptor micro
<a href="#">31.4500.0001</a>	interruptor de bloqueo de doble hoja
<a href="#">26-58-39</a>	Relé
<a href="#">K1133449</a>	
<a href="#">29-111-12 / Type: 29-111-12</a>	relé
<a href="#">26.70.07.900</a>	
<a href="#">TS-211-GN11 917</a>	
<a href="#">08-1-1-10</a>	interruptor de palanca
<a href="#">08-2-1-23</a>	interruptor de palanca
<a href="#">07.4.1.23 A</a>	acelerador
<a href="#">MZD1 321 200 900</a>	Interruptor micro
<a href="#">9-315-12-918 / K1060329</a>	
<a href="#">26-05-93( K1013583 )</a>	Relé de alimentación inteligente
<a href="#">SW STANDAR 08-80-016</a>	Pomo de cambio de marchas
<a href="#">29-014-12</a>	Relé

Producto	Descripción
<a href="#">Relais 26-56-75-911 / EL-7125-NA</a>	
<a href="#">K1130783</a>	RELÉ 29-211-11A
<a href="#">Relay-ETD 26-05-83-0-010</a>	
<a href="#">TS-211-BL12</a>	BOTÓN DE OMISIÓN #GHFAST2P #260672
<a href="#">G13-01-1120-901</a>	CLAVE
<a href="#">31.311.12S</a>	relé
<a href="#">ps1 011 304</a>	MICROINTERRUPTOR WILDBERG
<a href="#">29.211.12.940</a>	Relé
<a href="#">K1060709</a>	
<a href="#">08.0.0.50</a>	
<a href="#">08.2.1.14F</a>	
<a href="#">08.2.1.25</a>	INTERRUPTOR DE PALANCA
<a href="#">08.4.1.13</a>	INTERRUPTOR DE PALANCA
<a href="#">07.1.2.17.909</a>	
<a href="#">26-56-09</a>	
<a href="#">07.1.2.12</a>	
<a href="#">07.1.2.16</a>	
<a href="#">07.2.2.15</a>	
<a href="#">08-4-1-25</a>	alternar
<a href="#">08-0-0-05</a>	Protector de interruptor
<a href="#">29-011-02</a>	
<a href="#">07-1-1-13</a>	
<a href="#">07-0-0-04</a>	
<a href="#">26-56-52 /K1013135</a>	conexión angular
<a href="#">08-2-2-24-P-933</a>	Interruptor de palanca
<a href="#">26-56-52-900</a>	
<a href="#">ZMD-110 / 53011.05.010.17</a>	
<a href="#">85-121-S-004</a>	
<a href="#">30.511.12A</a>	
<a href="#">29.214.11</a>	
<a href="#">07.7.2.22 902</a>	
<a href="#">35-524-231-R-900</a>	interruptor de desconexión de la batería
<a href="#">26.56.06.</a>	Relé
<a href="#">26-56-33-917</a>	
<a href="#">26.56.52( 50 Stk.)</a>	
<a href="#">35-411-130R-900</a>	
<a href="#">29-111-11</a>	Relé
<a href="#">07-2-2-10</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">26-56-38</a>	
<a href="#">ADR/GGVS 87-3-3000-902</a>	
<a href="#">07-2-2-10 919</a>	
<a href="#">29.331.11.914</a>	relevo
<a href="#">MFX1 011 201 030</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">G13-01-1805</a>	
<a href="#">85.520.F.950 907</a>	
<a href="#">G12-231-S-10 910</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">G12.231.E.906</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">G13-01-1555 cd frei</a>	
<a href="#">TS-211-GN11</a>	
<a href="#">L408.2116.25 10-30VDC</a>	
<a href="#">(K1009364) 26.02.16</a>	
<a href="#">TS-211-GN11 - K1148735</a>	Interruptores de botón Pulsador de interruptor
<a href="#">TS-211-GE11 - K1160479</a>	
<a href="#">TS-211-BL11 - K1158984</a>	
<a href="#">TS-211-SW11 - K1142490</a>	
<a href="#">5945-12-390-3414</a>	
<a href="#">26.06.21</a>	retransmitir
<a href="#">PS1 351 309 917</a>	Mikroschalter (microswitch)
<a href="#">26-25-01/K1013133</a>	
<a href="#">44-03-012-1</a>	
<a href="#">TS.211.GE12</a>	
<a href="#">TS.211.RT12</a>	Interruptor de botón
<a href="#">TS.211.GN12</a>	Interruptor de botón
<a href="#">TS-211-WS12 918</a>	Interruptor de botón
<a href="#">29-311-12-954</a>	