



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Laumas

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">ALL3</a>	De punto único LOAD CELL
<a href="#">AM150</a>	150kg. Loadcell
<a href="#">AZL50 C3</a>	CELDA DE CARGA DE UN SOLO PUNTO
<a href="#">1002733/CTL2500</a>	.
<a href="#">1003805/FTP500</a>	
<a href="#">FCAX 500Kg</a>	
<a href="#">FUN6141T1T</a>	célula de carga
<a href="#">JOLLY2</a>	Indicador de peso en estuche DIN
<a href="#">MODEL W100</a>	INDICADOR DE PESO
<a href="#">2E1262CC00, FTL1000</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">JOLLYTLB485</a>	VERICI
<a href="#">JOLLYW100</a>	INDICADOR
<a href="#">MODEL TLB RS485 +</a>	Peso del transmisor
<a href="#">AM60</a>	De punto único LOAD CELL
<a href="#">FTK1000</a>	FTK 1.000kg SHEAR BEAM CELL LOAD
<a href="#">WT60BASE</a>	BASE DE INDICADORES DE PESO MODELO WT60000
<a href="#">CX10000L</a>	CELLA CX 10.000 KG
<a href="#">EXCX</a>	
<a href="#">FTL300</a>	SHEAR BEAM CELL LOAD
<a href="#">FTL500</a>	SHEAR BEAM CELL LOAD
<a href="#">FTL2000</a>	SHEAR BEAM CELL LOAD
<a href="#">FCOL20</a>	
<a href="#">CTOL5000</a>	receptor estándar
<a href="#">CTOL2500</a>	receptor estándar
<a href="#">CTOL1000</a>	receptor estándar
<a href="#">CTOL500</a>	célula de carga
<a href="#">CTOL50</a>	receptor estándar
<a href="#">P1250INOXN</a>	PLATAFORMA
<a href="#">WL60.000 3 Products</a>	PESAJE Y DOSIFICACIÓN DE SISTEMAS
<a href="#">CBLS-750t (CBLS 750000)</a>	Célula de carga
<a href="#">WT60/4-20MA</a>	INDICADOR DE PESO
<a href="#">CBLxxxx</a>	Célula de carga
<a href="#">AZL10</a>	De punto único LOAD CELL
<a href="#">EM6DADO</a>	Aceros aleados CONJUNTA
<a href="#">CBL5000</a>	Compresión de células de LOAD

Producto	Descripción
<a href="#">TLB PROF1</a>	PESO DIGITAL TRANSMISOR
<a href="#">PWS6CC24</a>	INDICADOR DE PESO
<a href="#">CTL5000</a>	
<a href="#">CX 30000 kg</a>	
<a href="#">PRC-6kg</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">CBL7500</a>	Celda de carga de compresión
<a href="#">SW100/ANA</a>	Visor de peso
<a href="#">V10000</a>	accesorios de montaje
<a href="#">V10275</a>	
<a href="#">JOLLYTLBSERCOS</a>	
<a href="#">TLS RS485</a>	TRANSMISOR
<a href="#">AM200</a>	célula de carga
<a href="#">CE41ATEX</a>	
<a href="#">W200BOXBP</a>	
<a href="#">CTOL100</a>	
<a href="#">CTOL200</a>	Celda de carga de tensión/compresión
<a href="#">SA15</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">SA60</a>	Celda de carga
<a href="#">AZL15</a>	
<a href="#">ALL10</a>	
<a href="#">AZS200</a>	
<a href="#">PRC6</a>	
<a href="#">Mod. TLB</a>	TRANSMISOR
<a href="#">Mod. CBL 10.000</a>	célula de carga
<a href="#">FCAX1000</a>	Célula de carga
<a href="#">CE41-INOXP</a>	Caja de conexiones
<a href="#">JOLLYW100ANA</a>	indicador de célula de carga
<a href="#">FCOL350</a>	
<a href="#">FTP500</a>	Celda de carga con haz de cizallamiento
<a href="#">CBL2500 / 1006170</a>	célula de carga
<a href="#">FTP1000</a>	FTP 1.000kg SHEAR BEAM LOAD CELL ACERO AISI 420 IP68 OIML R60 C3
<a href="#">CBL1000</a>	célula de carga de compresión
<a href="#">APL200</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">SA30</a>	Tipo de tensor LOADCELL 30Kg
<a href="#">WINOXRBP</a>	INDICADOR
<a href="#">SL300</a>	CELDA
<a href="#">OPZW1ANALOGICA</a>	SALIDA ANALÓGICA
<a href="#">JOLLYTPS</a>	TRANSPONDEDOR
<a href="#">WL60 14 PRODUCTS</a>	Indicador de peso
<a href="#">FTL1000</a>	SHEAR BEAM CELL LOAD
<a href="#">CX</a>	Celda de carga
<a href="#">CX15000L</a>	Celda
<a href="#">JOLLYW200</a>	INDICADOR BASE W200

Producto	Descripción
<a href="#">TLB4RS485</a>	
<a href="#">CBL500</a>	CBL 500Kg compresión de células de LOAD
<a href="#">OPZW1PNETIOW200</a>	
<a href="#">TLB4PROFINETIO</a>	
<a href="#">AZL100</a>	Celda de carga
<a href="#">AZL50</a>	Célula de Carga de Punto Único
<a href="#">W100/ANA</a>	Indicador de peso
<a href="#">WT60000</a>	Indicador de peso WT60000 0-10 V
<a href="#">AIN30</a>	
<a href="#">FCAX300</a>	VIGAS DE FLEXIÓN Y CELDAS DE CARGA DE CORTE
<a href="#">C41N</a>	caja de conexiones
<a href="#">ALU IP65</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">AZLI100</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">CTL100</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">102470</a>	CÉLULA DE CARGA
<a href="#">102420</a>	Celda de carga
<a href="#">102240</a>	
<a href="#">APL500</a>	Célula de carga
<a href="#">100302</a>	
<a href="#">CL10000KG</a>	celdas de carga
<a href="#">CL60000KG</a>	celdas de carga
<a href="#">CL5000KG</a>	celdas de carga
<a href="#">JOLLYTLBPROFINETION</a>	TRANSMISOR DE PESO
<a href="#">W100</a>	Indicador de peso
<a href="#">RS485</a>	transmisor
<a href="#">TLBCANOPEN</a>	transmisor de peso digital
<a href="#">1002112 / TLB</a>	Electrónica de evaluación DMS
<a href="#">PRC-30</a>	CÉLULA DE CARGA DE PUNTO ÚNICO
<a href="#">1012351 / AZL10</a>	célula de carga de plataforma
<a href="#">1013770</a>	
<a href="#">PRC50</a>	célula de carga
<a href="#">CLS2000</a>	célula de carga
<a href="#">CBL30000 / 1006779</a>	célula de carga
<a href="#">LCBETHERCAT / 1005714</a>	Electrónica de evaluación con interfaz EtherCAT
<a href="#">ATL1000 / ATL1000</a>	célula de carga de punto único
<a href="#">CTL 300 / 1002718</a>	Celda de carga en forma de S
<a href="#">V10000 / 1002870</a>	Kit de montaje
<a href="#">PTC150 / 1013916</a>	célula de carga de punto único
<a href="#">CL2000 / 1002822</a>	célula de carga de perfil plano
<a href="#">FCOL200 / 1002926</a>	célula de carga de cizallamiento
<a href="#">CX30000 / 1012040</a>	Celda de carga de presión
<a href="#">FTP 75 KG</a>	
<a href="#">AZS 200KG</a>	CÉLULA DE CARGA

Producto	Descripción
<a href="#">FUN243610T3I</a>	Sensor de tensión de cable de 20000 kg
<a href="#">FUN16265T2T</a>	Sensor de tensión de cable de 10000 kg
<a href="#">JOLLYTLM8PROFINETIOD</a>	Transmisor de peso
<a href="#">TLB</a>	Electrónica de evaluación DMS
<a href="#">ANTIV40</a>	Unirse
<a href="#">FTP2000</a>	Célula de carga de viga cortante FTP 2.000Kg acero inoxidable AISI 420 IP68 OIML R60 C3
<a href="#">JOLLYTLBPROFINETION / ETAA04C0000</a>	
<a href="#">1002342/TLB4</a>	
<a href="#">AZS 50KG</a>	célula de carga
<a href="#">AZS 30KG</a>	célula de carga
<a href="#">1012998/ W200-6</a>	controlador de pesaje