



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp




PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



NasonP

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

reducta uelcPlmslnsdas

reducta u	DPeadoiaopó
M--56C 2F/HR AEFF HU16 A9 3I 1-E NP	Aelda de carga de punto único
M--565	
M-O9D6	ASlula de carga NC-ÓO-- A9 6e T0 G0/
M-OM50	cSlula de carga
NC-ÓOt A9 AI 1-e	ASlula de carga
GóB Q-9-M- Y TypeB HFAXLWHM	Aaja de coneJiones
GYóB M--DCM, H416 A9 3I 1-e	A8F7FH RE AH0UH
GYóB 69-110	AGX carril R)ó
NC-ÓO--WA9 6e G0/	Aelda de carga
NC-Ó6- A9 1-E	Aelda de carga
INH O--Zg Y 5DD9-9	Aelda de carga
1-DCQ- housing version	convertidor analÑgico para cSlula de carga
5O-1O- +19LW6+ó	3ensor de fuerza
5O-1-M +19LW1+ó	3ensor de fuerza
CMO-O-)óR)AHR/0 GHÓ3 indicador de entrada del calibrador de tensiÑn
M-OMQO Y NC-Ó1-- A9 AI 1-e T0	Aelda de carga
M-9-O9 H+1O- A9 AI 1Oe	A8F7FH RE AH0UH
NC-ÓO- A9 1-e T0 O-Zg	cSlula de carga
Hrt.óo. M--565 Y HUO- A9 3I 1-	ASlula de carga
GYóB 5DD9-O, Type !NH 1-- +U	A8F7FH RE AH0UH
Gart ór. 69-196, type Eó/R9WA HF7L/Ó 2cert. /)@F 05 C C---RP	controlador
GYóB M--95C, TypeBEGO	ASlula de carga
@16-WMWIOWEW6+WA1	sensor de desplazamiento
+W+19LYó96-WUO6-1-6	3ensor de fuerza de pequeño tamaño
GYóB M--56Q, Typew HU9- A9 3I 1-e N T0	cSlula de carga
GYóB M--CC1, TypeB HU9- A9 3I 6e 7	cSlula de carga
GYóB M-9-90 TypeB HÓFO- A9 3I 1-e	
+W+19LYó96-WUO6	
/ption 1--á +ontrollsignal	
GYóB MM-119, TypeB LENWN 9	A8F7FH RE AH0UH
GYóB MM-11M, TypeB LENWN 6	A8F7FH RE AH0UH
GYóB M--D55, TypeB H0-,O	A8F7FH RE AH0UH
GYóB M--D5Q, TypeB H0-,C	A8F7FH RE AH0UH

Producto	Descripción
MM-1C-4F/EL353	
SM-2C-15F/QCVT	INTERRUPTOR DE BAJA PRESIÓN
VM-2C-18R/CL21	Interruptor de presión
CD-1A1-10J/ELAU	Interruptor de alta presión
VM-2C-12F/CL20	
VF-2C-25R/QCAQ17	Interruptor abierto
XM-1C-1500R/HHAU	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
HT-1C-150R-HR	Interruptor de temperatura
XM-11A-100F/HH	Interruptor de presión
SM-2C-15F/AT	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
SM-2C-25F/AT	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
CD-6B-2150R/WD194	Interruptor de presión
SM-2C-15F/HR	
MM-19A-10F/ESAU302	
SM-1C-8F/HHNF787	Sensor de presión
SM-2C-50R/NPVTAT956	
SM-2C-15F/QC472	
TM-1C 235R/AT	
TT-D1A-220R/QC	
TM-1C 234R/AT	
SM-2C-15F	
TD-7A-140R	
wx-6c-200g/qc	Interruptor de alta presión
XM-1C-1200F	
MM-2C-40F/NP51	interruptor de presión
WX-4B-1900J/HR	cambiar
LM-2C-130R/WLAT	
CD-1C7-1800J/HH	
MM-2C-60R	cambiar
SM-17B-10 F/WL	
HT-1C-215R	
WX-1C-600J/HR	
XM-11A-1500R/HR	
CD-1C4-150J/MPAT	
WX-1C-600R/HR	
SM-2C-10F/QC (1/8NPTF ISOLE)	
MM-30B-10R/WL	Interruptor de presión
SM-2C-4F	
NT41-03-D-0100-G-Q00-5	
SM-2C-60F/WP	
SM-2C-15F/WP	
SM-2B-20F/WL281	
SM-2A-4R/5WLAU588	

Producto	Descripción
TT-F1B-265R	
TT-D3A-131R/QC	cambiar
02250130-666	
sm-1C-20R/QC	
SM-1C-58F/HH	
CD-1C4-150J/HR	
TM-2R-235R/QC29	
TT-D3R-235/QCGG12	
SM-2C-20R/QC	
SM-14A-2F/QCAT11	Interruptor
CD-6A4-0250G/WL	Sensor de presión hidráulica
SM-2C-5F	INTERRUPTOR DE BAJA PRESIÓN
SM-2A-20R/QC	interruptor de presión
LM-1C-10R/5WDAUUVL247	sensor
TM-2A-140R	
SM-2C-12F/WD/AU	
MM-2C-60R/WDAT	
CD-1A6-1000J/HR	
LS-218275	
LH02201	
TM-7C-175R/HR	Termostato
SM-T1C-10F/HRVT	
CD-T1C1-10G/HRVT	
SM-2B-90F/CP35	
TD-1C-120R/AT	
SM-2C-12F/WP	
SM-2C-100F/WP	
MM-6A-205R/WL85	
LM-2A-60R/AT	
CD-11B6-1250J/WL	
VM-1B-4R/HRVTAU59	
TD-2C-150R/HR	
TT-F1A-70F	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA
NT100-03-K-0300-G-B00-4	
MM-2B-10F (NC)	SENSOR DE PRESIÓN
TM-2A-95R (NO)	SENSOR DE TEMPERATURA
TT D6B 140R/WL	
LM-2C-290R/HH	
SM-1B-20R/QC	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
WX-1C-3000J/HR	
SM-1A-60F-QC/AU	
CD-T5B5-450J/ELAU638	
CD-6A-250F/MPAU304	

Producto	Descripción
MM-1C-12F/EFEP378	
CD-T1A1-10J/ELAU	
SM-19C-22F/HRATBT	sensor de presión de aceite
VM-1A-5R/AU	
XM-6B-1300F/447	
SM-1C-8F/HH787	
LS-06730	
TT-F43A-130R	
TD-1A-200R/WDAT28	sensor de temperatura
VF-1C-10R/QC	
TD-26A-203R/QC	interruptor
TT-D1B-86F/QC	sonda del interruptor de temperatura
SM-14C-10F/695	
LM-2C-200F/WL	
TT-D3B-230R/ QC235	
MM-2C10F-QC	
TD-5B-205R/WLAU	
SM-2A-46R/QC	
MM-2B-75R/WL	
WX-6C-950J/WL	
SM-1A-7F/HR	
XM-17B-1200F/WD374	Sensor de presión
LM-1BB-150R/MPAUVT15	
MM-A1A-10R/WL	
TT-J5A-108R	
TM-1B-280R/32	
SM-1A-100R	
NT41-03-K-7250	
SM-2C-20R/QCVTAU815	Calentador
XM-19A-50F/ESAU609HGB	
WX-1C-100J/HRAU	
TM-1C-220R	
MM-1C-10R/AT	
CF-1C-150F/WL	
LM-6A-100/NP	Interruptor de presión
TD-2C-175R-QC	interruptor de temperatura
TT-D26B-221R	
TD-1C-250R/WD	
LM-2B-70R/GG14	
XM-6B-100F/QC	
SM-SC-20F/QCVTAU815	
SM-2A-50R/HR	
LM-2A-100F/WLAT	

Producto	Descripción
LM-2C-129F/WD145	
SM-2B-8R/QC	