



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Elcos

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">CBS-010</a>	Cargador de baterías
<a href="#">CBS-061 6A 24V</a>	CARGADOR
<a href="#">RO-405 350W 230V</a>	calentador de aceite
<a href="#">RA-0501 500W 230V</a>	Calentador de agua
<a href="#">RA-1001 1000W 230V cod. 00706169</a>	Calentadores de agua
<a href="#">RA-1501 1500W 230V ( cod. 00706170 )</a>	Calentador de agua
<a href="#">00010444</a>	CARGADOR DE BATERÍA
<a href="#">00010445</a>	CARGADOR DE BATERÍA
<a href="#">00706017</a>	CALENTADOR DE ACEITE
<a href="#">00706016</a>	calentador de aceite
<a href="#">00706168</a>	CALENTADOR DE AGUA
<a href="#">00706169</a>	Calentadores de agua
<a href="#">DIP-521/00</a>	dispositivo de protección del motor
<a href="#">CBA-030 3A 24V (cod. 00010414)</a>	Cargador de baterías
<a href="#">RA-1001 (cod. 00706169)</a>	Calentador de agua
<a href="#">CBS-031 00010440</a>	
<a href="#">CEA-12845-485 (cod. 00242290)</a>	Unidad de control
<a href="#">C-12845/1200 (cod. 00242302)</a>	Control de olvidar
<a href="#">C-12845-485 (cod. 00242291)</a>	Control de olvidar
<a href="#">DIP-061 ( 12V )</a>	
<a href="#">DIP-061 ( 24V )</a>	Dispositivo de control y protección del motor
<a href="#">cod. 00010444</a>	cargador de batería
<a href="#">RA-1500 (00706165)</a>	Calentador de agua
<a href="#">DIP-806/00</a>	Dispositivo de protección del motor
<a href="#">CAM-685</a>	Unidad de control
<a href="#">RA-1001 1000W 230V (cod. 00706166)</a>	Calentador de agua
<a href="#">DCA-109</a>	Unidad de control
<a href="#">CEM-370</a>	Unidad de control
<a href="#">CRU-004</a>	Soporte
<a href="#">DCA-120/10 (cod. 00242289)</a>	PANTALLA DEL PANEL DE CONTROL
<a href="#">00211124</a>	Unidad de control
<a href="#">TPA-200 (cod. 70500255)</a>	Transmisor presión agua
<a href="#">Cable for TPA-200 (code 40500254)</a>	
<a href="#">00211021 Type: CEM-087/00 12V</a>	Panel de control
<a href="#">AST-015/00</a>	Electrodo de varilla



Producto	Descripción
<a href="#">ESC-046/00 00570202</a>	Electroimán
<a href="#">CAM-109</a>	Unidad de control
<a href="#">SEA-1100 12V (cod. 00026548)</a>	pestaña
<a href="#">TM90-M18 (cod. 00260112)</a>	Transductores magnéticos
<a href="#">CBA-060 6A 12V (cod. 00010423)</a>	Cargador batería
<a href="#">CBS-061 00010444</a>	Cargador batería
<a href="#">MOL-015/00 ( 40241002 )</a>	
<a href="#">SOL-015/00</a>	sonda de radiador de bajo nivel
<a href="#">DIP-061 24V (cod. 00026614)</a>	
<a href="#">VAR-201 12V</a>	Actuador lineal
<a href="#">VAR-201 24V (cod. 00571548)</a>	Actuador lineal
<a href="#">DIP-521/00 12V (cod. 00030121)</a>	Dispositivo de protección del motor
<a href="#">00010413 / CBA-030 3A 12V</a>	Cargador
<a href="#">CBS-031 3,5A 12V (cod. 00010440)</a>	Cargador
<a href="#">CAM-335 (cod. 00242262)</a>	Unidad de control
<a href="#">Type: CBS-061 / PN: 00010445</a>	cargador de baterías
<a href="#">DIP-804/00 12V</a>	Dispositivo
<a href="#">RO-803/00 / cod. 00706016</a>	calentador de aceite
<a href="#">VAR-150/00 ( 12V )</a>	Actuador
<a href="#">VAR-150/00 ( 24V )</a>	Actuador
<a href="#">TM90-M16 (cod. 00260111)</a>	Transductor magnético
<a href="#">DIP-806/00 24V</a>	Dispositivo
<a href="#">CIM-136/4GW</a>	Unidad de control
<a href="#">VAR-202 12V</a>	Actuador lineal
<a href="#">70602612</a>	
<a href="#">SOL-015/00 (cod. 00241020)</a>	Sondas de radiador de bajo nivel
<a href="#">CAM-332 (cod. 00242306)</a>	Unidad de control
<a href="#">RA-0500 500W 230V (cod. 00706161)</a>	Calentador de agua
<a href="#">SPG-120/20 (cod. 00242008)</a>	Unidad de control
<a href="#">RA-1000 1000W 230V (cod. 00706163)</a>	Calentador de agua
<a href="#">RET-200/00 400V (cod. 00354443)</a>	Relé voltímetro trifásico
<a href="#">485/14</a>	válvula solenoide
<a href="#">CBS-010 1A 12V (cod. 00010101)</a>	cargador de batería
<a href="#">CEP-337 (cod. 00210545)</a>	Unidad de control
<a href="#">RA-1500 1500W 230V (cod. 00706165)</a>	calentador de agua
<a href="#">DIP-521/00 24V (cod. 00030122)</a>	Dispositivo de protección del motor
<a href="#">DIP-804/00 24V</a>	Dispositivo
<a href="#">TM90-5/8 (cod. 00260113)</a>	Transductor magnético
<a href="#">C-12845/485 (00242291)</a>	Unidad de control
<a href="#">40500411</a>	Transmisor de temperatura agua y aceite
<a href="#">40190215</a>	
<a href="#">RA-2501 2500W 230V (cod. 00706173)</a>	Riscaldador de agua
<a href="#">40500407</a>	Transmisor de presión de aceite TPO/403



Producto	Descripción
<a href="#">ESC-060/00 12V (cod. 00570211)</a>	Electroimán
<a href="#">ESI-046/00 12V (cod. 00570203)</a>	Electroimán
<a href="#">preheating resistor for RA-1500 generator</a> <a href="#">00010440</a>	resistencia de precalentamiento para generador RA-1500 Cargador de baterías
<a href="#">DRS-100 24V ( cod. 00020604 )</a>	Controlador de sobrevelocidad
<a href="#">DIP-337 (cod. 00026615)</a>	unidad de control
<a href="#">CBS-061 6A 12V</a>	Cargador de baterías
<a href="#">PA-101/00</a>	
<a href="#">CEP-084/00 12V</a>	caja de control y protección del motor
<a href="#">CEP-461 24V (code 00210908)</a>	Unidades de control
<a href="#">CBS-061 6A 12V (cod. 00010444)</a>	Cargador de baterías
<a href="#">CAM-335/530</a>	unidad de control
<a href="#">CIM137/4GW (cod. 00211151)</a>	Unidad de control
<a href="#">M-060 (cod. 70615722)</a>	
<a href="#">CEM-250/10</a>	Unidad de control
<a href="#">GAR-15/62</a>	Flotador de combustible
<a href="#">ESC-060/00 24V (cod. 00570212)</a>	Electroimán
<a href="#">RO-803/00 700W 230V (cod. 00706016)</a>	Calentador de aceite
<a href="#">TM90-3/4 ( cod. 00260114)</a>	
<a href="#">RA-1011 1000W 230V ( 00706164 )</a>	
<a href="#">CEP-090</a>	centralita de mando
<a href="#">CEP-090I (00210724)</a>	Unidad de control
<a href="#">CAM-120/10 (cod. 00242285)</a>	Unidad de control
<a href="#">CAM-684 / 00242283</a>	Unidad de control
<a href="#">AS.CB1 12-24V 2.5A</a>	CARGADOR DE BATERÍA COMPLETO CON TRANSFORMADOR
<a href="#">DIM-807/00 24V (00030204)</a>	Dispositivo
<a href="#">00210722</a>	
<a href="#">DRS-100 12V (cod. 00020603)</a>	Dispositivo
<a href="#">CEM 390</a>	Unidad de control
<a href="#">ESI-060/00 12V (cod. 00570213)</a>	
<a href="#">PMA-100/00 ( cod. 00500227 )</a>	
<a href="#">PA-100/00 ( cod. 00500226 )</a>	
<a href="#">CEM-380 (cod. 00210731)</a>	Unidad de control
<a href="#">CRU-003 (cod. 40493384)</a>	Soporte
<a href="#">CEM-120 (codice 00242297)</a>	Unidades de control
<a href="#">TM90-M16</a>	Transductores magnéticos
<a href="#">00024801</a>	Tarjeta
<a href="#">ESC 046/00 12V (00570201)</a>	Electroimán
<a href="#">4070P</a>	transformador
<a href="#">CIM-250/10</a>	Unidad de control
<a href="#">CBA-060 24 V 6A ( 00010424 )</a>	Cargador de baterías
<a href="#">ICT-100/00 ( cod. 00540103 )</a>	insertador de arranque térmico para bujías incandescentes
<a href="#">ME-SC*COM-DISPLAY-MC4-BN</a>	TARJETA DE PRESENTACIÓN *



Producto	Descripción
<a href="#">CBS-061 6A 24V / 00010445</a>	Cargador de baterías
<a href="#">RO-404/00 350W 230V (cod. 00706021)</a>	Calentador de aceite
<a href="#">AC-SCAL-1000-02</a>	CALENTADOR
<a href="#">CBS-061 6A 12VDC</a>	Cargador de baterías
<a href="#">p/n TM90-M16</a>	Transductores magnéticos
<a href="#">TMQ-2/12H (cod. 00524131)</a>	temporizador mecánico
<a href="#">00022105</a>	Panel
<a href="#">DIP-806/00 12V (00030205)</a>	Dispositivo
<a href="#">DIP-804/00 12V (00030201)</a>	Dispositivo
<a href="#">CEP-090 (00210721)</a>	Unidad de control
<a href="#">ME-VA*7590715 /Cover for GE.PK.016/013.SS+111</a>	PUERTA TRANSPARENTE QUE SE PUEDE ABRIR IP55 CON 8 MÓDULOS-L08
<a href="#">NF1100 00022141</a>	Retablo
<a href="#">DRV-100 12V ( 00020605 )</a>	
<a href="#">DRV-100 24V ( 00020606 )</a>	
<a href="#">MOS-100/00 ( 00020631 )</a>	
<a href="#">LEM-430/30 12V ( 00021365 )</a>	
<a href="#">LEM-435/15 12V ( 00021367 )</a>	
<a href="#">LEM-431/30 12V ( 00021371 )</a>	
<a href="#">LEM-436/15 12V ( 00021373 )</a>	
<a href="#">LEM-430/H9 12V ( 00021480 )</a>	
<a href="#">LEM-430/H10 12V ( 00021482 )</a>	
<a href="#">LEM-430/H11 12V ( 00021501 )</a>	
<a href="#">NFE-920/10 ( 00022106 )</a>	
<a href="#">NFE-921/10 ( 00022107 )</a>	
<a href="#">NF-1100 24V ( 00022142 )</a>	
<a href="#">NF-1200 12V ( 00022143 )</a>	
<a href="#">NF-1200 24V ( 00022144 )</a>	
<a href="#">NF-1300 12V ( 00022148 )</a>	
<a href="#">NF-1300 24V( 00022149 )</a>	
<a href="#">NF-9490 12V ( 00022154 )</a>	
<a href="#">NF-9490 24V ( 00022155 )</a>	
<a href="#">NF-9490/80 12V ( 00022156 )</a>	
<a href="#">NF-9490/80 24V ( 00022157 )</a>	
<a href="#">NFE-1203 12V ( 00022199 )</a>	
<a href="#">NFE-1206 12V ( 00022201 )</a>	
<a href="#">NFE-1206 24V ( 00022202 )</a>	
<a href="#">NFE-1213/50 12V ( 00022203 )</a>	
<a href="#">NFE-1213/80 12V ( 00022205 )</a>	
<a href="#">NFE-1216/80 12V ( 00022213 )</a>	unidad central
<a href="#">NFE-1216/80 24V ( 00022214 )</a>	
<a href="#">NFE-2113/50 12V ( 00022222 )</a>	
<a href="#">NFE-2113/80 12V ( 00022223 )</a>	
<a href="#">NFE-2116/80 12V ( 00022232 )</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">NFE-2116/80 24V ( 00022233 )</a>	
<a href="#">NFST-55 ( 00022243 )</a>	
<a href="#">NFST-75 ( 00022246 )</a>	
<a href="#">NFE-2213/50 12V ( 00022261 )</a>	
<a href="#">NFE-2213/80 12V ( 00022262 )</a>	
<a href="#">NFE-2216/80 12V ( 00022271 )</a>	
<a href="#">NFE-2216/80 24V ( 00022272 )</a>	
<a href="#">NFE-2203 12V ( 00022279 )</a>	
<a href="#">NFST-132 ( 00022284 )</a>	
<a href="#">NFE-2206 24V ( 00022286 )</a>	
<a href="#">NFST-15 ( 00022293 )</a>	
<a href="#">NFST-18,5 ( 00022294 )</a>	
<a href="#">NFST-22 ( 00022295 )</a>	
<a href="#">NFST-30 ( 00022296 )</a>	
<a href="#">NFST-37 ( 00022297 )</a>	
<a href="#">NFST-90 ( 00022299 )</a>	
<a href="#">NFST-110 ( 00022300 )</a>	
<a href="#">NFD-4 ( 00022301 )</a>	
<a href="#">NFD-5,5 ( 00022302 )</a>	
<a href="#">NFD-7,5 ( 00022303 )</a>	
<a href="#">NFD-9,2 ( 00022304 )</a>	
<a href="#">NFD-11 ( 00022305 )</a>	
<a href="#">NFD-15 ( 00022306 )</a>	
<a href="#">NFST-160 ( 00022441 )</a>	
<a href="#">NFST-200 ( 00022442 )</a>	
<a href="#">NFST-250 ( 00022443 )</a>	
<a href="#">NFD-18,5 ( 00022444 )</a>	
<a href="#">NFD-22 ( 00022445 )</a>	
<a href="#">NFD-30 ( 00022449 )</a>	
<a href="#">NFJ-M7 ( 00022472 )</a>	
<a href="#">NFJ-M4/10 ( 00023002 )</a>	
<a href="#">NFJ-P4/10 ( 00023001 )</a>	
<a href="#">NFJ-P3/10 ( 00023005 )</a>	
<a href="#">SNFE-1203 12V ( 00023010 )</a>	
<a href="#">SNFE-1206 12V ( 00023011 )</a>	
<a href="#">SNFE-1213/50 12V ( 00023015 )</a>	
<a href="#">SNFE-1213/80 12V ( 00023017 )</a>	
<a href="#">SNFE-1216/80 12V ( 00023019 )</a>	
<a href="#">SNFE-1216/80 24V ( 00023020 )</a>	Cuadri
<a href="#">SNFD-4 ( 00023035 )</a>	
<a href="#">SNFD-5,5 ( 00023036 )</a>	
<a href="#">SNFD-7,5 ( 00023037 )</a>	
<a href="#">SNFD-9,2 ( 00023038 )</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">SNFD-11 ( 00023039 )</a>	
<a href="#">SNFD-15 ( 00023040 )</a>	
<a href="#">SNFD-18,5 ( 00023041 )</a>	
<a href="#">SNFD-22 ( 00023042 )</a>	
<a href="#">SNFD-30 ( 00023043 )</a>	
<a href="#">SNFST-15 ( 00023048 )</a>	
<a href="#">SNFST-22 ( 00023050 )</a>	
<a href="#">SNFST-30 ( 00023051 )</a>	
<a href="#">SNFST-37 ( 00023052 )</a>	
<a href="#">SNFST-45 ( 00023053 )</a>	
<a href="#">SNFST-55 ( 00023054 )</a>	
<a href="#">SNFST-75 ( 00023055 )</a>	
<a href="#">SNFST-90 ( 00023056 )</a>	
<a href="#">SNFST-110 ( 00023057 )</a>	
<a href="#">SNFST-132 ( 00023058 )</a>	
<a href="#">SNFST-160 ( 00023059 )</a>	
<a href="#">SNFST-200 ( 00023060 )</a>	
<a href="#">SNFST-250 ( 00023061 )</a>	
<a href="#">SNFE-1113/50 12V ( 00023085 )</a>	
<a href="#">SNFE-1113/80 12V ( 00023086 )</a>	
<a href="#">SNFE-1116/80 12V ( 00023087 )</a>	
<a href="#">SNFE-1116/80 24V ( 00023088 )</a>	
<a href="#">SCC-1200 12V ( 00024801 )</a>	
<a href="#">SCC-1200 24V ( 00024802 )</a>	
<a href="#">SEA-920/10 ( 00024805 )</a>	
<a href="#">SEA-1100 24V ( 00026549 )</a>	
<a href="#">DIM-807/00 12V ( 00030203 )</a>	
<a href="#">GenPro25e ( 00070221 )</a>	
<a href="#">AMD-RB900/PRO ( 00070218 )</a>	
<a href="#">ZE-100 ( 00070227 )</a>	
<a href="#">ZW-100 ( 00070231 )</a>	
00190112	
<a href="#">CEP-090D ( 00210723 )</a>	
<a href="#">CEP-090I 12V ( 00210724 )</a>	
<a href="#">CEP-090L ( 00210725 )</a>	
<a href="#">CEP-090V ( 00210726 )</a>	
<a href="#">CEP-090P 12V ( 00210733 )</a>	
<a href="#">CEM-380-10 ( 00210734 )</a>	Unidad de control
<a href="#">CIM-190 ( 00210740 )</a>	
<a href="#">CIM-196 ( 00210741 )</a>	
<a href="#">CEM-190-EM ( 00210742 )</a>	
<a href="#">CEM-196-EM ( 00210743 )</a>	
<a href="#">CEM-190-10 ( 00210744 )</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">CEM-196-10 ( 00210745 )</a>	
<a href="#">CEP-004/L 12V ( 00210995 )</a>	
<a href="#">CEP-003 12V ( 00210996 )</a>	
<a href="#">CEP-004/D 12V ( 00210997 )</a>	
<a href="#">CEP-004/V 12V ( 00210998 )</a>	
<a href="#">CEP-004 12V ( 00210999 )</a>	
<a href="#">CEP-084/00 24V ( 00211002 )</a>	
<a href="#">CEP-084/25 12V ( 00211004 )</a>	
<a href="#">CTR-087/0N 12V ( 00211025 )</a>	
<a href="#">CTR-087/0S 12V ( 00211027 )</a>	
<a href="#">CIM-130 ( 00211091 )</a>	
<a href="#">CIM-130-JDE ( 00211092 )</a>	
<a href="#">CIM-130-FPT 12V ( 00211094 )</a>	
<a href="#">CIM-130-FPT 24V ( 00211095 )</a>	
<a href="#">CIM-131 ( 00211101 )</a>	
<a href="#">CEM-217 12V ( 00211112 )</a>	
<a href="#">CEM-217 24V ( 00211113 )</a>	
<a href="#">CIM-132 ( 00211115 )</a>	
<a href="#">CIM-130-JCB ( 00211116 )</a>	
<a href="#">CEM-250/10EM ( 00211125 )</a>	
<a href="#">CIM-138/4GW ( 00211152 )</a>	
<a href="#">CIM-136-FPT/4GW 12V ( 00211153 )</a>	
<a href="#">CIM-136-FPT/4GW 24V ( 00211154 )</a>	Unidad de control
<a href="#">CIM-136-JDE/4GW ( 00211155 )</a>	
<a href="#">CIM-136-JCB/4GW ( 00211156 )</a>	
<a href="#">TCP/3 ( 00220315 )</a>	
<a href="#">SOL-010/00 ( 00241022 )</a>	
<a href="#">97/M14 ( 00241121 )</a>	Termostatos de agua
<a href="#">105/M14 ( 00241123 )</a>	
<a href="#">110/M14 ( 00241124 )</a>	
<a href="#">130/M14 ( 00241126 )</a>	Termostatos de aceite
<a href="#">ADE-200/OS 12V ( 00242217 )</a>	
<a href="#">ADE-200/OS 24V ( 00242218 )</a>	
<a href="#">ADE-200/ON 12V ( 00242220 )</a>	
<a href="#">ADE-200/ON 24V ( 00242221 )</a>	
<a href="#">SEA-430/10 H11 12V ( 00242236 )</a>	
<a href="#">PIR-333 ( 00242243 )</a>	
<a href="#">SEA-430/10 H9 12V ( 00242252 )</a>	
<a href="#">SEA-430/10 H10 12V ( 00242253 )</a>	
<a href="#">C-12845/CPR ( 00242256 )</a>	
<a href="#">ATS-150 ( 00242257 )</a>	
<a href="#">CEA-12845/CPR ( 00242267 )</a>	
<a href="#">MDE-088 ( 00242269 )</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">PRE-685 ( 00242282 )</a>	
<a href="#">C-10845 ( 00242292 )</a>	
<a href="#">CEM-117 ( 00242299 )</a>	
<a href="#">C-9490-485 ( 00242300 )</a>	
<a href="#">CEA-025-485 ( 00242303 )</a>	
<a href="#">PRE-120 ( 00242309 )</a>	
<a href="#">CAM-335/230 ( 00242311 )</a>	
<a href="#">CAM-335/240-245 ( 00242312 )</a>	
<a href="#">C-SMART12845 ( 00242313 )</a>	
<a href="#">CEA-SMART12845 ( 00242314 )</a>	
<a href="#">DCA-V109/10 PW250 ( 00242315 )</a>	
<a href="#">DCA-V120/10 PW500 ( 00242316 )</a>	
<a href="#">CAM-405 ( 00242318 )</a>	
<a href="#">CAM-402 ( 00242319 )</a>	
<a href="#">DCA-V120/T5 PW600 ( 00242320 )</a>	
<a href="#">C-SMART12845/1200 ( 00242321 )</a>	
<a href="#">CEA-SMART12845/BT ( 00242322 )</a>	
<a href="#">C-SMART12845/BT ( 00242323 )</a>	
<a href="#">CEA-SMART025 ( 00242324 )</a>	
<a href="#">C-SMART12845/1200/BT ( 00242325 )</a>	
<a href="#">DCA-339 ( 00242326 )</a>	
<a href="#">GATEWAY GTW4.0 *NEW* ( 00242328 )</a>	
<a href="#">CAM-130 ( 00242330 )</a>	
<a href="#">CEM-139 ( 00242333 )</a>	
<a href="#">CAM-109ST ( 00242334 )</a>	
<a href="#">CEP-109 12V ( 00242335 )</a>	
<a href="#">CEP-339 12V ( 00242336 )</a>	
<a href="#">CEP-109 24V ( 00242337 )</a>	
<a href="#">CEP-339 24V ( 00242338 )</a>	
<a href="#">MDE-S01 (NEW) ( 00242341 )</a>	
<a href="#">MDE-S02 (NEW) ( 00242342 )</a>	
<a href="#">KIT EXP-IN OUT</a>	
<a href="#">KIT EXP-RS485 ( 00242406 )</a>	
<a href="#">KIT EXP-RS232 ( 00242407 )</a>	
<a href="#">KIT EXP-IN OUT230V ( 00242408 )</a>	
<a href="#">SEA-430/10 12V ( 00243025 )</a>	
<a href="#">SEA-430/10 24V ( 00243026 )</a>	
<a href="#">SCHEDA NFJ-P4/M4 ( 00243030 )</a>	
<a href="#">RVB-100/00 12V ( 00353447 )</a>	
<a href="#">RVB-100/00 24V ( 00353448 )</a>	
<a href="#">RET-200/00 230V ( 00354442 )</a>	
<a href="#">PO10/431( 00500214 )</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE ACEITE
<a href="#">PO1.8/441( 00500215 )</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE ACEITE



Producto	Descripción
<a href="#">PO12/401 ( 00500216 )</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE ACEITE
<a href="#">MPA63/10 ( 00500220 )</a>	
<a href="#">MPA63/421 ( 00500221 )</a>	
<a href="#">PSP-100/00 ( 00500228 )</a>	
<a href="#">PSP-101/00 ( 00500230 )</a>	
<a href="#">PA-102/00 ( 00500231 )</a>	
<a href="#">PMA-101/00 ( 00500232 )</a>	
<a href="#">PMS-100/00 ( 00500233 )</a>	
<a href="#">PMA-102/00 ( 00500235 )</a>	
<a href="#">PSP-102/00 ( 00500244 )</a>	
<a href="#">FAP-200 ( 00500312 )</a>	
<a href="#">ESC-046/00 24V ( 00570202 )</a>	
<a href="#">ESI-046/00 24V ( 00570204 )</a>	
<a href="#">ESI-060/00 24V ( 00570214 )</a>	
<a href="#">450/NC 12V ( 00570331 )</a>	
<a href="#">450/NC 24V ( 00570332 )</a>	
<a href="#">455/NC 12V ( 00570333 )</a>	
<a href="#">455/NC 24V ( 00570334 )</a>	
<a href="#">480/14 12V ( 00570335 )</a>	
<a href="#">480/14 24V ( 00570336 )</a>	
<a href="#">485/14 12V ( 00570337 )</a>	
<a href="#">485/14 24V ( 00570338 )</a>	
<a href="#">VAR-140 12V ( 00571543 )</a>	Tacómetro
<a href="#">VAR-201 12V ( 00571547 )</a>	Actuador lineal
<a href="#">VAR-144 24V ( 00571551 )</a>	
<a href="#">CA-11N ( 00602501 )</a>	
<a href="#">CA-11S ( 00602502 )</a>	
<a href="#">RO-804/00 700W 230V ( 00706022 )</a>	
<a href="#">RA-0511/110 500W 110V ( 00706171 )</a>	
<a href="#">RA-1001/110 1000W 110V ( 00706172 )</a>	
<a href="#">CRA-36W 230V ( 00706500 )</a>	
<a href="#">CRA-50W 230V ( 00706501 )</a>	
<a href="#">CAVO A CEM-19X/CIM-13X ( 40074360 )</a>	
<a href="#">CAVO B CEM-19X/CIM-13X ( 40074361 )</a>	
<a href="#">CAVO A CEM-19X/CEM-250 ( 40074362 )</a>	
<a href="#">CAVO B CEM-19X/CEM-250 ( 40074363 )</a>	
<a href="#">40100150</a>	
<a href="#">40190113</a>	
<a href="#">40190200</a>	
<a href="#">40190201</a>	
<a href="#">40190206</a>	
<a href="#">TPO/403 (cod. 40500407)</a>	Transmisores de presión
<a href="#">TTAO/402 (cod. 40500411)</a>	Transmisores de temperatura



Producto	Descripción
<a href="#">M14X1,5 - 3/8"BSP ( 40190211 )</a>	
<a href="#">M14X1,5 - 1/2"BSP ( 40190212 )</a>	
<a href="#">M14X1,5 - M16X1,5 ( 40190213 )</a>	
<a href="#">M14X1,5 - M18X1,5 ( 40190214 )</a>	
<a href="#">M14X1,5 - M22X1,5 ( 40190215 )</a>	
<a href="#">M14X1,5 - M20X1,5 ( 40190216 )</a>	
<a href="#">M14X1,5 - 5/8"18UNF ( 40190217 )</a>	
<a href="#">M10X1 - 1/8" NPT ( 40190223 )</a>	
<a href="#">M10X1 - M10X1,25 ( 40190224 )</a>	
<a href="#">M10X1 - M10X1,5 ( 40190225 )</a>	
<a href="#">M10X1,5 - M14X1,5 ( 40190226 )</a>	
<a href="#">M10X1,5 - 1/4"GAS ( 40190227 )</a>	
<a href="#">M10X1,5 - 1/2" GAS CONICO ( 40190249 )</a>	
<a href="#">VS-15 ( 40240962 )</a>	
<a href="#">40260199</a>	
<a href="#">40260212</a>	
<a href="#">40260213</a>	
<a href="#">40260216</a>	
<a href="#">40260217</a>	
<a href="#">AV-04 80A 12V ( 40340343 )</a>	
<a href="#">ESC-060/00 12V</a>	Electroimán de servicio continuo
<a href="#">00570211</a>	Electroimán de servicio continuo
<a href="#">70804402</a>	
<a href="#">CEM-087/00</a>	Unidad de control
<a href="#">RA-1000</a>	Calentador de agua
<a href="#">40500231</a>	interruptor de presión
<a href="#">CEM-250/10, code 00211124</a>	Unidad de control
<a href="#">00570212</a>	
<a href="#">CBS-020 1A 24V ( 00010106 )</a>	
<a href="#">CBS-020 2A 12V ( 00010105 )</a>	Cargador de baterías
<a href="#">CBS-010 1A 24V ( 00010102 )</a>	
<a href="#">TTAO/402</a>	Transmisor de temperatura de agua y aceite
<a href="#">DIP-806/00 24V (cod. 00030206)</a>	Dispositivo
<a href="#">RA-0511 500W 230V (cod. 00706162)</a>	Calentador de agua
<a href="#">CBS-061 6A 12V /00010444</a>	Cargador de baterías
<a href="#">DCA-120/10</a>	Centralita
<a href="#">SNFE-1216/80 24V (cod. 00023020)</a>	Cuadro
<a href="#">RO-405 / 00706017</a>	Calentador de aceite