



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Samwo

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### nPardomawcrtsc sPos

nPardoma	ewuoPIDolip
<a href="#">Crt.37r. HD-D--</a>	2omba
<a href="#">E0PHD3B1D3H41FD</a>	2omba vibratoria de pistXn
<a href="#">E05 D/ S T1(</a>	bomba
<a href="#">EP5D)3E1C3H41FD R67 1 6PQ</a>	2omba de pistXn solenoide
<a href="#">HDD-AA</a>	2omba vibratoria de pistXn
<a href="#">ET53H- E1(34MD1FD , Crt. 7r. HDY-AH</a>	EcNerle 1 xotec 3 bombas de pistXn oscilante
<a href="#">E05D/ T1( R67 Pstandard óCrt.nrl HDY//) O</a>	bomba de pistXn
<a href="#">E05 D/3Té1CR34) V</a>	bomba de pistXn
<a href="#">E2LH/3B(1(34MD1FD34V R67 óHHD/4-O</a>	bomba elÉctrica
<a href="#">ETé HF3V1C</a>	Pch8inNolbenpumpen
<a href="#">ETGFD k1(34MD1FD</a>	
<a href="#">HHDMFY</a>	bomba
<a href="#">4HYH)-</a>	bomba de agua para 7umatic xeorge vacZo.
<a href="#">ETxHDD3k1(34MD1FD AFDHD</a>	2omba solenoide
<a href="#">2efestigungsplatte mit Pch8inggummis</a>	
<a href="#">HHH)-H</a>	bomba
<a href="#">EéT H-321k</a>	
<a href="#">E05 D/_</a>	0agnetpumpen E05 D/
<a href="#">E0ED/3T1RK(34)1FD3R67 óCrt.nrl HH)YD4O</a>	bomba
<a href="#">ET2 H-3k1CRK(</a>	2omba
<a href="#">HD/DF-</a>	(onector para ETGHF14H
<a href="#">ETPH- HDD/D4</a>	
<a href="#">HHD)-M</a>	2omba de pistXn oscilante
<a href="#">ETPH-3k12G óHDD-ADO</a>	2omba
<a href="#">HHM))</a>	2omba electromagnÉtica
<a href="#">ETx -F3E1(</a>	bomba
<a href="#">ETxHDD3E1(3HHD1FD30</a>	2omba
<a href="#">PéA1E</a>	
<a href="#">ETPH- k1( óHDYFFH O</a>	bomba de pistXn electromagnÉtica
<a href="#">ETx FD3k1(34MD1FD</a>	2omba de pistones vibratorios
<a href="#">ETP0 H-3k12G 6dent. 7r. HDDA)4</a>	bomba
<a href="#">ET2 HF3E1CRK(</a>	
<a href="#">TypeI E05D/3Té1RK(34)1FD34V3xR3R67 óCrt.nrl HHF4DYO</a>	bomba
<a href="#">ETG1P3HF3TTV1RK(34MD1FD3W 303x</a>	bomba de pistXn
<a href="#">ETPH-3k1( 4MD1FD óCrt.nrl HDD/D4O</a>	ETP H- 2omba de kistXn 0iniatura





Producto	Descripción
<a href="#">R32T-NS5A-40P NPN</a>	
<a href="#">R32C-NS5A-40P PNP</a>	
<a href="#">R16C-NS5A-34P NPN</a>	
<a href="#">R16C-NS5A-20P NPN</a>	
<a href="#">C40HF-90PB-1</a>	
<a href="#">C40HH-20PH-XBE</a>	CABLE
<a href="#">C20HH-20PD</a>	CABLE
<a href="#">C40HH-20PD</a>	CABLE
<a href="#">SD-94M (RRRN)</a>	Controlador de temperatura y humedad
<a href="#">C40HF-15LB-MIN1</a>	
<a href="#">C40HF-15LB-MIP1</a>	
<a href="#">C40HF-20LB-MIN1</a>	
<a href="#">C40HF-20PBU-MIP1</a>	
<a href="#">C37HD-20LB-MIP1</a>	
<a href="#">TG7-1H40L</a>	
<a href="#">R32G-PT</a>	
<a href="#">C37HD-20PBU-MIP1</a>	
<a href="#">C40HF-05PB-1</a>	Cable de conexión del relé
<a href="#">R32C-NS5A-40P</a>	Placa de relés
<a href="#">R32C-NS5A-8CV</a>	
<a href="#">TG7-1H40L-P</a>	Bloque de terminales
<a href="#">C40HT-20S-1756-IB32 (SIMPAC)</a>	
<a href="#">C40HT-20S-1756-IV32 (SIMPAC)</a>	
<a href="#">C40HT-20S-1756-OB32 (SIMPAC)</a>	
<a href="#">C40HF-150PB-OM3</a>	cable
<a href="#">C40HF-150PB-3</a>	cable
<a href="#">RIT-YC</a>	
<a href="#">C40HF-15LB-MINI</a>	
<a href="#">C40HF-15LB-MIPI</a>	
<a href="#">C40HF-20PBU-MIPI</a>	
<a href="#">C37HD-20PBU-MIPI</a>	
<a href="#">C40HF-20LB-MINI</a>	
<a href="#">ST540E-00/RS/DI</a>	
<a href="#">M12S-A43-V020</a>	Cable de sensor
<a href="#">SLF-9LH-IC</a>	
<a href="#">STF-#4D-IB</a>	Turboventilador
<a href="#">SU-105Ta3</a>	
<a href="#">MPT-K80P-B/BL</a>	
<a href="#">M12S-A43-V050</a>	
<a href="#">M12S-B43-V020</a>	
<a href="#">M12S-B43-V050</a>	
<a href="#">M12S-C43-V020</a>	
<a href="#">M12S-C43-V050</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">U78T-5DN-M12</a>	
<a href="#">S4A-24V-2Z</a>	Terminal de relé
<a href="#">SIO-J5G</a>	
<a href="#">R4T-16P-E3</a>	
<a href="#">C37HD-05PB-LGP</a>	Cable de E/S
<a href="#">C40HH-15PH</a>	Cable de I/O
<a href="#">AHNS11</a>	Terminal de Relé
<a href="#">AHN12324</a>	