




ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Sontheimer

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
10002971 / A2/8ZM/F601	Interruptor de apagado
A4/11ZM /Z33S	Interruptor de apagado, 4 polos
NLT25/3VZM/Z33 /X83	Interruptor de encendido
NLT125/3E/Z33/1/19	Switch
NLT20/3ZM/Z20	Interruptor de parada de emergencia
NS3/32EU1/Z33/SP230V	interruptor selector de encendido — apagado
ST031/6ZM / 10000262	Interruptor escalonado
ST31/11ZM/NS	Stufenschalter, 3 Stellungen, 1 polig
P/N: 10000166. Type: U1/4ZM/NS/F611	conmutador
U1/8ZM	Interruptor de 60 °, 1 polo
U2/8ZM/X70S	
URR1/8ZM	Interruptor de conmutación, retorno de doble cara
URR1/8ZM/X85	interruptor de cambio con retroceso en ambos lados
URR2/8ZM/Z32/F312	CONMUTADOR
WAB762/32ZM/NS-D1/Z8	selector
10003275 / WAB911/32E/Z33S/21	selector
NLT16/4VZM/Z20/X83/FR/GB	isolator
WAW883/8ZM /Z32SF/X99	selector
WS1/8ZM/F620	Wechselschalter 60°, 1 polig
WS2/8ZM/Z32	interruptor de palanca
HLT 80/3E/Z33	interruptor principal, de 3 polos
10003061 - WAS2010/32VZM/Z33/55	interruptor selector
ST031/8ZM /Z32	interruptor de paso
A2/8ZM/NS/F601	interruptor apagado de 2 pines
WAF284/N2/11VZM/Z20/X83	selector
NS/D1	Nariz negro Mango
WS2/12E	Interruptor de cambio, 60°, 2 polos
WAF217/8ZM /Z54/X73	selector
NLT125/4V/Z39/4x58/X83	Interruptor de parada de emergencia
RLT32/3PM-D1/Z33 GB	interruptor de reparación, de 3 polos
A4/8E /F601/X70S	interruptor de apagado, 4 polos
ST031/8E/Z31/X70S	
ST021/8ZM /X70S	posiciones de toma del cambiador de 2 + cero, 1 polo
U1/11E /X83	Interruptor 60 °
WAF306/SORR4/11E /HS/Z53/Z8	selector

Producto	Descripción
SEA10/12E /Z16/X83	Pulsador giratorio
NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62	Interruptor de parada de emergencia, 4 polos
10005697 U3/8ZM/NS	Interruptor de 60 °, 3 polos
WAL419/NLT16/4V/Z33/71/X83	Selector
NLT125/4V/Z39	interruptor de emergencia
WS1/8ZM/Z32/F620	De entrada conmuta 60 °, 1 polo
WAV072/11ZM/NS/X99	selector
A3/11E /Z5/20/X71S/F804	interruptor de apagado, 3 polos
HLT125/3E/Z33	Interruptor de carga, 3 polos
N2/16EU1/Z33 /SP230V	
N3/16EU1/Z33 /SP400V / 10001524	Interruptor de parada de emergencia
NLT25/3ZM/Z33	Interruptor de parada de emergencia
X72/SO/D1 /F039	Zusatzschild + f inserto de plástico. Z33
NLT32/3E/Z33	
A3/8ZM /Z33S	interruptor de apagado, 3 polos
10000820 - NLT80/3E/Z33	Interruptor de parada de emergencia, montaje de 3 pines/4 orificios
WAM1022/16SM /FG-D1/Z6	
WS1/11ZM/Z32	
WAO821/12E/NS/Z1 / 10011825	Interruptor leva especial
WAW1506/6ZM /X79/85/Z54	Selector
NLT63/3V/Z33	interruptor de parada de emergencia, 3 polos
NLT20/3ZM/Z33 (10002015)	interruptor de parada de emergencia, 3 polos
U1/12E	
ST31/11ZM /Z32SF/X99/X84	interruptor de paso
ST031/11ZM /Z32SF/X99/X84	interruptor de paso
WAM778/20/16E/Z35/6/7/X85/AW/FS	cambiar
A2/12E /Z20GB/Z30	interruptor de apagado
WAM432/8ZM/Z32SF/X99 / 10007943	Interruptor selector/interruptor de leva especial
SEA1/8E /NS	Botón giratorio
U2/8E /NS	Cambio
R9/16PL M-25/Z33S/Z1/Z36	
R9/16PLM/Z33 S/Z1/Z36	
R6/16GLM /Z33S/Z1/Z36	
A2/8E /NS/X70A	
NLO16/3E/Z33	Interruptor de parada de emergencia
NLT25/3E/Z33	Interruptor de parada de emergencia, 3 polos
R9/16PLM/Z33 /3/36/D1	
NLT125/4E/Z33-D2/1/4x58/62	Interruptor de parada de emergencia, 4 polos, montaje de 4 orificios
R9/16PLM/Z33S/1/36/D1	Interruptor de mantenimiento, 9 polos
A3/8E/Z33RG	interruptor de apagado, 3 polos
WAE1084/20E	selector
NS/D1/Z9	MANDO
RLO32/3PM-D1/Z33GB / 10002071	Interruptor de mantenimiento, 3

Producto	Descripción
WAE2019/11ZM /NS/Z20R-GB/X85	2 posiciones del selector
WAA1826/11ZM /Z20/rot-gelb	3 posiciones del selector
NLT100/4V /HV11	interruptor de parada de emergencia, 4 polos
NLT63/3V/Z33/45	
NLT125/3E/Z33	
WAB1176/32S	Interruptor de leva especial
NLT63/4E/Z33 -D2/Z1/4xZ58	Interruptor de parada de emergencia, 4 polos
ZM-Antrieb/D0 /Z33	El control frontal completa incluyendo eje.
WAL193/16S /BS	selector
RLT25/3PM-D1/Z33GB	Interruptor de mantenimiento, 3 polos
WAW1013/8ZM /Z32	selector
NLT80/4ZM/Z33	
WAW922/LT80/3V /Z33RG/1/NGG/HV10	
WAS2288/NLO25/4ZM /Z20	
WAE1135/11E/NS/Z16/55/X85	interruptor especial de levas
WAB798/32ZM /NS/-D1	selector
WAH663/32E/Z33/55/FR/GB	selector
WAW1506/6ZM/X85/96	selector
NLT100/3V/Z33/44/x83	
WAO689/8ZM /NS/X79/85	
NLT63/4E/Z33/D2/Z1/4xZ58/2xZ62	
URR1/8ZM /Z15	
HLT100/3V /Z33-D2/45/62/HV11	
Z33/D2	
WAM432/8ZM/Z32SF/X99	selector
U4/16ZM	
WAP164/RLT40/6PM-D 2/Z1/33/2xH11	selector
U4/16E	Cam Switch rotatorio
WAH471/LT20A/4VZM /Z20/X83/FR/GB	
BC09/6ZM/X72	
PN: 10017505 / Type: WAF306/SORR4/16E /HS/Z53	selector
ST31/12E /FG/Z3/8/X70S	cambiador de tomas, 3 posiciones, 1 polo
URR1/11E/HS/Z8/16	alternar
NS/D0	Nariz negro Mango
Nr. 10001835 Type WAB1014/4ZM/Z32/51/X99	Interruptor selector
WAF306/SORR4/12E/HS/Z8	
HLT25A/4E/Z33	interruptor principal
NLT25A/4ZM/Z20	
WAW1492/8ZM /X85	interruptor especial de levas
NLT40/3E/Z20 /1 (3 polig)	interruptor de parada de emergencia, 3 polos
A1/8ZM/F601	
WAH1227/8ZM /X85	

Producto	Descripción
RLT100/3PM-D3/Z33	interruptor de reparación
RLT63/3PM-D3/Z33	interruptor de reparación
RLT63/6PM-D3/Z33	Interruptor de mantenimiento
NLT40/3ZM/Z33 /3x58/62	
WAW1013/8ZM/Z32/X85	selector
4552003	selector
ZM-Antrieb/D1 /NS	
HLT100/4V/Z35/3/64/X83	
NLT32/3V/Z33/45	Interruptor de parada de emergencia
N2/8ZM/Z20	
A1/11ZM/NS	Interruptor con accionamiento completa
P/N: 10001701, Type: WAW1506/6ZM/Z54/X79/85	selector
HLT32/3E/Z33 /X72	interruptor principal
T2583	selector
NLT16/4VZM/Z20 /X83/69	Cortacircuitos
WS4/8ZM /NS / 10001775	interruptor de cambio
A1/6E/NS (A422061)	interruptor de apagado
HV11	contacto auxiliar
P/N: 10000392, Type: NLT40/3E/Z20/1	interruptor de parada de emergencia
HLO40/3ZM/Z20RS-D1	
WAW668/6ZM /NS/Z11	cambiar
WAB802/8ZM/Z32/X99	selector
WAW1013/8ZM Z32 SF BJ	interruptor de contacto giratorio de 3 posiciones
U2/8ZM /NS / 10002738	conmutador
NLT80/3ZM/Z33	interruptor de parada de emergencia, 3 polos
HLT16/4E/Z33	interruptor principal, 4 polos
WAE1199/8PLM /Z33SW/54/X85	interruptor selector
A1/8ZM /NS/X85 / PN: 10000160	interruptor de leva
U1/4ZM	conmutador de posición cero
WAB837/32S	Selector
WS1/11V/Z3/X85	interruptor de cambio
ST42/11ZM /Z20S/OV/X99/X84	Cambiar
ST32/11ZM /Z20S/OV/X99/X84	Cambiar
WAW825/LT40/3ZM /Z33S/69/F901	selector
NLT125/3E/Z33 (10000822)	Interruptor giratorio
ST41/8ZM	interruptor de secuencia
NLT25/3ZM/Z33 /62/HE20	
WAN298/NLT16/4VZM/Z20/69/X83	Interruptor de carga especial
WS2/20E	
WAH1260/6ZM/Z54/79/X85	selector
ST61/11ZM /NS	interruptor de paso, 6 posiciones, 1 polo
NLT40/3ZM/Z33	Disyuntor de emergencia, 3 polos
WAM1434/NLT20/3ZM /Z20	cambiar

Producto	Descripción
WAG1132/N3/7ZM /Z20/10/PE	selector
WAB857/16ZM /NS/X99	Cambiar
WAB911/32E/Z33S/21 / 10003275	selector
A2/8ZM /NS	ON / OFF INTERRUPTOR 2 POL
R6/16GLM/Z33S/1/HV11 / 10000175	interruptor de reparación
WAP162/RLT25/6pm-D2/Z33/1/2xH11	Interruptor especial de carga
WAB1739/16ZM /X83	selector
ST073/40E /Z35/F101	interruptor de paso
WAW937/8ZM/Z32	selector
WAHB414/RLT250/3B4 /Z20SW/1/HV11/..	selector
ULT125/3V /Z33S-D2/Z45/2xHV11	conmutador
WAM976/250/16E /Z17/Z20	selector
ZM-Antrieb/D0 /Z20	botón
WAE1851/11ZM /NS/Z55/X85	interruptor especial de levas
RM251	interruptor selector
ST31/8ZM	cambiador de grifos,
ST31/6ZM	interruptor de paso
WAT295/11ZM/NS/X99	interruptor especial de levas
Z39/D1 (10003551)	cerradura con candado
30-10+S	aisladores
HLO63/4E/Z33SW/1	interruptor principal
ST36/8ZM/NS	interruptor de secuencia
WAH633/32E/Z33	interruptor especial de levas
WAB882/32S	interruptor selector
WAW1788/HLT20/4E/Z33-D0/1/X82	El interruptor de mantenimiento
A3/8ZM/Z20GB/FR/F901 (10004999)	interruptor de cuña
ST31/6ZM/Z32R/X84	interruptor de secuencia
WAM778/32E/Z35/Z6/7/X85/AW	interruptor especial de levas
URR1/10ZM/X85	cambiar
U2/4ZM/NS/F611	cambiar
RLT16/3PM-D1/Z33/1/69/H11	El interruptor de mantenimiento
PN12/16ZM/Z14	interruptor de cambio de polos
WS4/12E	conmutador
WAA434/12E/F101	Selector de interruptor de leva / Especial
NLT20/3E/Z20 / 10006401	Interruptor de apagado de emergencia
WAS1923/16E/Z20GB/1	Interruptor de cámara especial
WAB1264/32E/NS	Interruptor de leva especial
ULT125/3V/Z33S-D2/Z45/2xH11 (10006767)	
V3/16E	INTERRUPTOR SELECTOR DE VOLTAJE
R12/63K3/Z35/4xZ36/X85/H11/MS	Interruptor de mantenimiento, 12 polos
WAB1773/16VZ/NS/Z37/X92	Interruptor de cámara especial
RLO16/3PM-D1/Z33S/EMV	Interruptor de mantenimiento, 3 polos
RLO63/3PM-D2/Z33S	Interruptor de mantenimiento, 3 polos

Producto	Descripción
NLT40/3E/Z33/1/PE	interruptor de emergencia
BC4/8ZM	Selector de 4 posiciones
BC5/8ZM	Posición del selector 5
BC6/8ZM	Selector de 6 posiciones
BC8/8ZM	Selector de 8 posiciones
R9/16PLM/Z33S/1/36/D1 (Art 10004387)	Cambien
WAB943/32S (10000027)	Interruptor de cámara especial
WAM1006/126/16E/Z20/X85/AW	Interruptor de levas especial, montaje de 4 orificios
NLT40/3E/Z20/1 (10000392)	interruptor
WAB762/32ZM/NS/X99	Interruptor de leva especial
ST31/16E	Interruptor de pasos
N4/40EU1/Z33/SP400V	Interruptor de parada de emergencia
NLT125/4V/Z39/4x58/62/X83	Interruptor de parada de emergencia, 4 polos/montaje en la base
Z20/D1/Z39GBY	asa con candado
WAB1650/11ZM/Z20S/X99	Interruptor de levas especial BL1934
WAB1667/11ZM/Z20S/X99 / 10008499	Interruptor de cámara especial
BL1934 (WAB1650/11ZM/Z20S/X99)	Interruptor de cámara especial
NLT125/4V/Z33/45	interruptor de parada de emergencia, 4 polos
NLT25/5E/Z33	interruptor de parada de emergencia, 5 polos
NLT20/3E/Z33	Interruptor de parada de emergencia, 3 polos/montaje con 4 orificios
NLO63/3E/Z33/1	Interruptor de parada de emergencia, 3 polos/montaje con 4 orificios
WS3/40E	Wechselschalter, 90°, 3 políticos/cambio
WS3/100E	Wechselschalter, 60°, 3 políticos/cambio
NLT63/3E/Z33/1/19	interruptor de parada de emergencia
U6/40PL-D2	Interruptor
URR2/8ZM/NS/F622	Conmutador selector
URR3/8ZM/NS/F622	Conmutador selector
ST34/12ZM	Interruptor de pasos
ST51/8ZM	cambiadores de griferos
WS2/8E	Conmutador
WAE1851/11ZM/NS/Z55/X85 (10003362)	
HLO40/3ZM/Z20RS-D1 (Art.- Nr.10002149)	Conmutador principal
RLT80/6PM-D3/Z33S	Interruptor de reparación
Nr.: 10004125 Type: WAV072/11ZM/NS/X99	Interruptor de leva
NLT100/3V/Z33/45/1/19/62/X83	Interruptor de parada de emergencia, 3 polos
HLT63/6E/Z33/62/2xPE80E	Interruptor de carga, 6 polos/montaje con 4 orificios
NLT125/3V/Z33/45/19/X83	interruptor de parada de emergencia
WAB760/32ZM	arrancador giratorio
WAB761/32ZM	Interruptor especial leva
HLT125/4E/Z33	conmutador
R12/40B4H/Z33SW/1/H11/X82	Interruptor de carga especial
WAB1330/8VZM/Z20B/GB/X83	DIRECTOR DE CHARTER DE PAKO
P/N:10005694; Type:ST61/8ZM/NS	Computador

Producto	Descripción
NLO25/3V/Z33/71	Interruptor de parada de emergencia, 3 polos
RLT25A/3PLKM-D1/Z33SW/H11 (10003835)	Interruptor reparación
URR1/11E/X83	Interruptor de conmutación, retorno de doble cara
WS2/12ZM/Z32	
ST072/16E/Z23	
10004424	interruptor de palanca
VN30/8ZM/NS	Voltímetro - Interruptores
URR4/8ZM/NS/X85	Conmutador
URR4/8ZM/NS/Z15/X85	Conmutador
WS6/8ZM/Z32/X73/FKS256	interruptor de palanca
10005198	Interruptor de carga especial
LT-FH7001 / WAP162/RLT25/6PM-D2/Z33/1/2xH11	Interruptor de carga especial
Nr.10001187 Type WAG1132/N3/7ZM/Z20/10/PE	Selector
HLT80/3ZM/Z20RS/1	Interruptor de carga, 3 polos
WAB855/8S/NS-D1	Interruptor de cámara especial
NLT40/3ZM/Z33 (10000053)	interruptor de parada de emergencia, 3 polos
HLT125/3V	Interruptor de carga, 3 polos
URR1/16ZM	Conmutador, retracción en ambos lados
WAM441/8ZM/Z6/51/FKS122	Interruptor especial leva
HLT25A/3E/NS	Interruptor de carga, 3 polos, montaje con 4 orificios
NLT80/3E/Z20/D1/Z1	Interruptor de parada de emergencia 3 pines
U1/8ZM/NS/F643	Conmutador 60°, 1 polo
ST41/8ZM/NS	CONMUTADOR
WS2/11ZM/Z20S/OV/X99	Cambiar
ST022/8ZM/X84/85	conmutador de levas
NLT40/3ZM/Z20	interruptor de parada de emergencia, 3 polos
WAB1172/32S	Interruptor de leva especial
ST71/11ZM/NS	cambiadores de grifos
10001835 / WAB1014/4ZM/Z32/51/X99	Interruptor de leva especial
A3/8E/NS/F952	Interruptor de apagado, 3 pines, 90°
NLT20A/4VZM/FR/Z20/X83-Z9	Interruptor de parada de emergencia
ST41/8E/Z31/NS	Interruptor de pasos
RLO25/3PM-D1/Z33GB	Interruptor de reparación de 3 pines
URR1/6ZM/NS/X73/FKS123	Interruptor de cambio
ST61/8ZM	Interruptor de pasos
WS2/8ZM/NS	Interruptor de cambio
WAG935/16PLM/Z33S/1	Interruptor leva especial
WAB1418/12ZM/Z16/54/X83 (SEA10X2/12E-R Z16)	Interruptor de leva especial
WAI201/12ZM/X83	Interruptor especial leva
WAS1991/LT16/3VZM/Z20/FR/GB/X83	conmutador selector

Producto	Descripción
Art.Nr.10013242 ST51/4ZM/NS/X84/F638	cambiadores de grifo
V30/8ZM/NS (10002985)	Interruptor de cambio de voltímetro
ST51/6ZM/NS	Interruptor de pasos
WAM1276/100E/Z51/X72	conmutador
WAM1275/100E/Z51/X72	conmutador
WAH663/32E/Z33/55/FR/GB / 10000083	Interruptor especial leva
NS3/40EU1/Z33/SP230V	desconector
WS2/11E/Z20	INTERRUPTOR
ZM-Antrieb/D2/Z33GB	
WAB947/16ZM/NS/X99	Interruptor de cámara especial
WAK464/NLT16/4V/Z20/71/X83 (10003482)	Interruptor de carga especial
WAB758/32ZM	selector
WAB1303/NLT16/3ZM/Z20	Interruptor especial sobre carga
NLT40/3E/Z33	
10010222 - WAK438/NLT16/4VZM/Z20/X83	selector
5640300061 (WAM976/250/16E/Z17/20)	Interruptor de cámara especial
WAB943/32S	Interruptor leva especial
NLT20/4ZM/Z20	Interruptor parada de emergencia, 4 polos
10002648	selector
WAB762/32ZM/NS	selector selector/interruptor de leva personalizado
10000709	Voltímetro
NLT63/4ZM/Z33/X72/F803	Interruptor Pako
WAB814/8S/NS-D1	selector
ST32/8E/NS/X84/F611	Interruptor paso
WAW1506/6ZM/Z54/X79/85	Interruptor de cámara especial
WAE1146/11ZM/NS/Z55/X85	selector
HLT180/3E/Z20	interruptor principal
V3/8ZM	Voltímetro - interruptor
URR1/16E	transitorio
U4/6ZM/NS	transitorio
WAB1393/LT25A/4V/PE	selector
WOC085/8E/Z20/1/19	selector
A3/16E-R DS (WAB731/16ZM/X83)	Unidad ZM
WAB947/16ZM/NS/X99/92	selector
WAB1214/11E/Z20-D1RG/19/55	selector
p/n: 10000281 type: WAK472/8PLM/Z33SW/54/X85	interruptor de leva especial
WAI087/11V/Z6	selector
P/N: 10000027, Type: WAB943/32S	selector
P/N: 10003234, Type: WAM441/6ZM/NS/Z51	selector
P/N: 10004406, Type: NLT180/3E/Z20/62	interruptor de parada de emergencia
P/N: 10000138, Type: RLT25/3PM-D1/Z33/H11	interruptor de reparación

Producto	Descripción
P/N: 10005202, Type: A2/8ZM/NS/F910	interruptor de apagado
P/N: 10002272, Type: ST31/11ZM/NS	cambiador de grifos
P/N: 10000416, Type: ST41/11ZM/NS	cambiador de grifos
P/N: 10002268, Type: ST51/11ZM/NS	cambiador de grifos
P/N: 10002112, Type: ST61/11ZM/NS	cambiador de grifos
P/N: 10015232, Type: WAB18328/11ZM/Z20GB	selector
P/N: 10015233, Type: WAB18329/11ZM/Z20GB	selector
P/N: 10015234, Type: WAB1830/11ZM/Z20GB/51	selector
P/N: 10000016, Type: NLT20/4ZM/Z20	interruptor de parada de emergencia
P/N: 10015208, Type: RLT63/8B2/Z33S/HV11	interruptor de reparación
P/N: 10015209, Type: RLT25/8B1/Z33S/HV11	interruptor de reparación
P/N: 10015201, Type: WAB1578/32ZM/NS-D1/Z15/X99	selector
P/N: 10005234, Type: WAB761/32ZM	selector
P/N: 10004741, Type: Z20/D1/Z39GB	cerradura de mango
TL.0130	
P/N: 10003551, Type: Z39/D1	candado con cerradura de puerta
P/N: 10012966, Type: NLT20A/4VZM/Z20/X83/FR/GB	interruptor de parada de emergencia
P/N: 10004125, Type: WAV072/11ZM/NS/X99	selector
P/N: 10002805, Type: WAM778/40E/Z35/Z6/X85/AW	selector
P/N: 10015311, Type: NLT25/3E/Z20/1	interruptor de parada de emergencia
WAM778/32E/Z35/6/7/X85/AW	selector
P/N: 10001610, Type: WAL419/NLT16/4V/Z33/71/X83	interruptor selector
10015440 / Type: NLT63/4V/Z39/4x58/62/X83	interruptor de parada de emergencia
P/N: 10002717, Type: NLT40/3E/Z20	interruptor de parada de emergencia
P/N: 10011019, Type: Z20/D0/S	cerradura mango
NLT16/4ZM/Z33	interruptor de parada de emergencia
P/N: 10015491, Type: A3/7ZM/F601	interruptor de apagado
WAB897/8E/NS-D1/Z2	Interruptor de cámara especial
P/N: 10015376, Type: WOC/A3/8ZM/Z32/F915	interruptor de apagado
HLT20A/3E/Z20/10 / 10001932	clave principal
P/N: 10002233, Type: WAP250/RLT25/3B1/Z33S/H11	Interruptor especial de carga
P/N: 10001122, Type: WAM1432/NLT20/4ZM/Z20	selector

Producto	Descripción
NLT20/4T/Z20	Interruptor de parada de emergencia
WAW937/8ZM/Z32/X73	selector
P/N: 10015886, Type: ST32/11ZM/Z20S/X84/99/F641	cambiadores de tomas
W3/16E/NS	Interruptor de marcha atrás
P/N: 10000305, Type: NLT32/3ZM/Z33	interruptor de parada de emergencia
P/N: 10010220, Type: WOC150/8E/NS/Z1/51/X92	selector
NLT20/3ZM/Z33/X72/F033	Interruptor de emergencia
P/N: 10002155, Type: WAB761/32ZM/NS/X99	Interruptor de cámara especial
P/N: 10005918, Type: N3/11VZM/Z33/X83	Interruptor de parada de emergencia
WAE1080/11V	Interruptor
NLT63/3E/Z33/1	Interruptor de parada de emergencia
NLT25A/4E/Z33-D0	
A2/11E/FS/F601	interruptor de apagado
U1/11E/NS	conmutador
U2/11ZM/Z32	conmutador
10003971 - WAB802/8ZM/Z32/X99	Interruptor selector
NLT16/4V/Z33/Z45 / 10000931	interruptor de parada de emergencia
NLT40/4V/Z33/Z45 / 10000937	interruptor de parada de emergencia
A3/32E X84	interruptor de apagado
SO6/16EFGZ31SFZ60	selector
A3/6ZM/Z20/X70GB	interruptor de apagado
10006964	selector
10015970	conmutador
10015969	conmutador
WEA1147/8ZM/X85	selector
10008220	interruptor de cambio
10003061	selector
WAS2911/32ZM/X82	selector
WAS2910/32ZM/X82	selector
10016253	
WAM1708/LT40/3V/N/PE/H11	selector
WAS1812/7E // 10005674	selector
10002630	Conmutador selector
10016695	Conmutador selector
10002112	Conmutador selector
WAD357/N2/16EU1/Z33/SP230V	Interruptor
A4/16E	interruptor de apagado
10004990	interruptor de cambio
10016894	selector
10004179 / NLT16/4VZM/Z20/X83/FR/GB	aislador
WAB481/6ZM/Z32/F101	interruptor de 3 posiciones

Producto	Descripción
WAB1667/11ZM/Z20S/X99 / BL1933/11ZM/Z20S/X99	
10001122	selector
U2/8ZM / 10000037	conmutador
WAS2010/32VZM/Z33/55	polipasto
WAB1667/11ZM/Z20S/X99	Interrupor de leva especial
A3/8E Z33S	
10017301	INTERRUPTOR ESTRELLA TRIANGULO
WAF284/N2/11VZM/Z20/X83 / 10002326	conmutador selector
WS1/12E	
NLT125/4E/Z33	
A1/8ZM/NS/F601 / 10000009	cambiar
10017452	interruptor giratorio
10013642	
10002447	
10001284	conmutador selector
10001610	conmutador selector
NLT40/3E/Z33-D0/1	Interrupor de parada de emergencia, 3 polos
10004387 / R9/16PLM/Z1/33S/36/D1	
A3/126E/A4/16E/Z33S/1/41	
A3/126E/A4/63E/Z33S/1	
WAG1046/NLT20/3ZM/Z20	Montaje con orificio central
10000083	Interrupor de cámara especial
10017494	Interrupor de cámara especial
10017760	selector
WAP164/RLT40/6PM-D2/Z33/1/2xH11	selector
WAM347/6ZM/NS/Z51/X85 / 10013634	selector
10001207	Conmutador selector
WAB1014/4ZM/Z32/51/X99 / 10001835	selector
10001427	selector
10003229	Palanca de cambios
LO32/3V/Z91	
WAM1628/NLT20/4ZM/Z20	selector
WAB884/32S / 10001207	selector
10000207	Llave inversora
WAB837/32S / Wahlschalter	selector
10003314	Unidad ZM/d0/z20gb
HLT63/3ZM/Z33	interruptor principal
10001701	Interrupor de leva especial
10001699	Interrupor de leva especial
WAB1042/11ZM/NS/Z55/Z18 / 10013642	selector
10007931	
10001494	
10002941	Interrupor escalonado

Producto	Descripción
RLT32/4PM-D2/Z33 GB / 10015788	interruptor de reparación
WAW1013/8ZM/Z32/X85 / 10000434	selector
NLT40/3E/Z33/1 (10000187)	Interruptor de parada de emergencia
ST32/11ZM/Z20S/oV/X99	Interruptor escalonado
WAB762/11ZM/NS/Z8 / 10018519	selector
WAB436/12E/Z19/54/59/X70S/73/SO / 10004308	selector
WAG1289/N3/8ZM/Z20/PE / 10001427	selector
A3/11ZM/NS/Z8 / 10005490	Interruptor de apagado
WAB884/32S	selector
RLT16/4PM-D1/Z33GB / 10000501	interruptor de reparación
WAB1653/12ZM/NS/Z16/55 / 10017494	selector
WOC/ST42/8ZM/NS / 10010855	Interruptor escalonado
WA-SON/WS3/8ZM/NS	interruptor de conmutación
WA-SON/A2/8ZM/NS	Interruptor de apagado
NLT80/3ZM/Z33 / 10000736	Interruptor de apagado de emergencia
URR2/8ZM/NS/F312	Selector de conmutación con desconexión y retorno por resorte al centro, interruptor bipolar, 30 grados Panel frontal cuadrado de 48 x 48 m, ABIERTO - 0 - CERRAR
URR3/8ZM/NS/F312	Interruptores de palanca con retorno por resorte
WS6/8ZM/Z32	Interruptor de cambio
N4/8ZM/Z20/PE19C	Interruptor de parada de emergencia, 4 polos
N4/8ZM/Z20/PE	Interruptor de parada de emergencia, 4 polos
HE10-40-04T HE104004T	Contacto auxiliar
NLT63/3V/Z33/45/19/1/X83	Interruptor de parada de emergencia, 3 polos/interruptor de parada de emergencia, 3 polos
WAB911/16E/Z33S/21R	selector
NLT20A/4VZM/Z20/1/X83	Interruptor de parada de emergencia, 4 polos/Interruptor de parada de emergencia, 4 polos
WS2/11VZ/NS	
ST41/8ZM/X70S	Stufenschalter, 4 posiciones, 1 polo/interruptor escalonado, 4 posiciones, 1 polo
WAN359/NLT16/4VZM/Z2035Z	
NLT250/3E/Z20/1	Interruptor de parada de emergencia, 3 polos
Z20/D2/GB	asa con candado
WAN359/NLT16/4VZM/Z20/69/X83	Interruptor selector
HLT125/3V/Z33/44/X72/F803	Interruptor principal, interruptor de carga de 3 pines/encendido, montaje en tierra/base de 3 polos
HLT125/3V/Z33/44/X72/83/F803	Interruptor principal, 3 polos/interruptor de carga, 3 polos
ZM-Antrieb/D0/Z20GB	Accionamiento para fijación ZM-Engranaje para montaje en un orificio
WAH1260/6ZM/Z54/X79/85	Interruptor de leva especial
WOC/A2/8ZM/NS	
ST51/6ZM	
URR1/8ZM/NS	
A2/40E // 10005182	

Producto	Descripción
Z33/D1/GB	candado redondo
WS1/8ZM/F622	
URR1/8ZM/F312	interruptor selector
HLT20/3ZM/Z33	
10010495 - NLT63/4E/Z33/D2/1	Interruptor de parada de emergencia
HLT25/4ZM/Z33S/NVG40E	
WAE1843/11ZM/NS/Z55	
WAM441/6ZM/NS/Z51	Selector
NLT80/4V/Z33/45/1/X83	
SA2/12ZM/Z16	
WAR488/NLT20/4ZM/Z20	
WP12/6E	Interruptor reversible de conteo de pines
NLT20/2ZM/Z33	Interruptor de parada de emergencia, 2 polos
10003373 / SEA10/12ZM/Z59	interruptor giratorio
RLT16/3PM-D1/Z33/71/H11 / 10020307	interruptor de reparación
RLT25/3PM-D1/Z33/71/H11 / 10020308	interruptor de reparación
RLT25/3PM-D1/Z33/71/H11/EMV / 10020309	interruptor de reparación
RLT40/3PM-D2/Z33/71/H11 / 10020310	interruptor de reparación
RLT40/3PM-D2/Z33/71/H11/EMV / 10020311	interruptor de reparación
RLT63/3PM-D3/Z33/Z1/71/H11/EMV / 10020312	interruptor de reparación
NLT20/3E/Z20	Interruptor de parada de emergencia de 3 pines
10015405 / A4/16E	cambiar
HP2/11E/Z19	Interruptor de fase auxiliar
10011120 / WA-SON/WS2/32ZM/NS	
WAB911/32E/Z33S/21	
A2/8ZM/F601	
HLT25A/3E/Z33	
U1/8ZM/X70S	Interruptor de 3 posiciones para el control del motor
WAF402/NLO16/3V/Z20/75/X83	
WS2/11ZM/Z20/F101	
ST32/11ZM/Z20/F101	
NLT125/4V/Z39/4x58/62 / 10012615	Interruptor de parada de emergencia
U2/7ZM	
10000175 R6/16GLM/Z33S/1/HV11	interruptor
WA-SON/ST42/8ZM/NS	
WS3/7ZM	
N2/13ZM/Z20B/1	
A3/6ZM/NS / 10004801	interruptor de apagado
NLO40/3E/Z33	
NLT40/3V/Z33/45/1	
H11	

Producto	Descripción
NLT25/6E/Z33	
P12/20E/KS/Z60/X83/84	
WAK464/NLT16/4V	
URR1/8ZM/NS/X73/FKS123	interruptor
URR1/6ZM/NS/FKS123	cambiar
10007947	
10002738	
10000003 / WAP165/RLT63A/6PM-D3/Z1/33/2xH11	Interruptor
WAW229/8ZM/NS	
NLT20/3ZM/Z33/X72	
WAM347/8ZM/Z6/51/NS/FKS122	
WAM347/6ZM/Z6/51/NS/FKS124	
10002015 NLT20/3ZM/Z33	
WAM551/20S/Z60/X82/FR-D1	Interruptor de 2 posiciones
10007217 / HLO40/4T/Z20/X101/74E/F908	interruptor principal
10002531	Interruptor
10000824 - NLT250/3E/Z20	
WAG935/16PLM/Z33S/1 / 10000377	
NLT25/3ZM/Z33 / 10000400	Interruptor de parada de emergencia
NLT125/3V/Z33/44/X72	
WAP142/RLT125/6PM-D3/Z33/1/2xH11 / 10000714	selector
WAP163/RLT25/6PM-D2/Z1/33/2xH11	selector
WAP165/RLT63A/6PM-D3/Z1/33/2xH11	selector
WAM482/6ZM/NS/Z6/51/X73 / 10003974	selector
NLT40/4E/Z33 / 10000373	
WAS2937/NLT125/4V/Z39/1/4x58/2x62/X83	
ST34/8ZM/Z32/X84	Interruptor de control
WAU075/11E/Z11/19 / 10006619	selector
WS1/8ZM/Z32	
RL025/3PM-D1/Z33GN/71/H11	
WAF495/HLO16/3V/Z20/75/X83/IP67	
R9/16PLM/Z33S/1/36/D1 / 10004387	interruptor de reparación
Z39/D1/GB	
WAB1176/32S / 10001494	selector
ST053/32E	
WAO2235/HLT125/4E/Z33SW / 10001566	selector
WAM347/6ZM/NS/Z51	
NLT40/32M/Z33	
HE11 / PN: 10000115	
W3/32ZM/Z15/60	
ST041/8ZM/NS/Z2	
NLT100/3v/z33/4 5/1 / 1330621	Interruptor de parada de emergencia

Producto	Descripción
10008499 / WAB1667/11ZM/Z20S/X99	
WAB871/32ZM/NS-D1/X99	
NLT40/4V/Z33/45	
HLT32/3ZM/Z33/F R / 10008527	interruptor principal
WAK436/NLT16/4VZM/Z20/X83 / 10005507	selector
URR1/8ZM/Z6/NS/FKS123	
10004704 WAJ545/8ZM/NS	selector
NLT16/4V/Z33/45	
PN: 10001773 / WAB759/32ZM/NS	Interruptor selector
WAT247/12ZM/NR/Z6/X99	
PN: 10008777 / WA-SON1237/8ZM/NS	
A3/32E/Z33S/1/F915	
NLT125/3V/Z33/67	cambiar
NLT16/4E/Z33/PE / 10001987	
NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62 / 10012829	Llave desconectadora
NLT63/3ZM/Z33/8 / PN: 10003527	Interruptor de parada de emergencia
NLT25/3V/Z33/45	
HLT40/3ZM/Z20/TL.0511S	interruptor principal
U3/8ZM/X70S	interruptor giratorio
HLT40/3E/Z33/X72/F803	
WOC086/8E/Z20/1/19	
NLT40/32M/Z23	
ST81/6ZM / PN: 10004616	Interruptores de levas gir
ST053/20E / 10004236	
BC011/8E / 10005339	conmutador de codificación
10006510 WA-SON1007/7SM	
10005666 WAE769/8ZM/NS/X85	
10021483 RLT80/3PM-D2/Z33GB/71/H11	
10000110 A1/6ZM/NS	Interruptor de control
10002182 U1/6ZM/NS	Interruptor de control
10012185 ST031/6ZM/X84/F403	Interruptor de control
10008103 WOC086/8E/Z20/1/19	
NLO16/3V/Z20/71	INTERRUPTOR
NVGO16V/Z62	CONTACTO AUXILIAR
A4/32ZM / 10006151	Interruptor de apagado
WAS1991/LT16/3VZM/Z20/NR/GB/X83	Interruptor de carga especial
ST34/8E / 10012126	interruptor de pasos
NLT40/3E/Z20-D0/1/X83	
HLT25/3E/Z33	
HLO25/3V/Z20/71	interruptor principal
NLT125/4E/Z33-D2/1/4x58	Interruptor
10002573 NLT16/3ZM/Z20	
WAM970/40/16E/Z7/X85	

Producto	Descripción
10007183 WAB1772/8VZ/NS	selector
10001187/WAG1132/N3/7ZM/Z20/10/PE	Interruptor de leva especial
WAB883/32S	selector
N3/13E/Z33/1/30/59	INTERRUPTOR
WA-SON2127/32ZM	interruptor para horno giratorio
ST024/12ZM/NS/Z11/X84	interruptor selector
NS3/32EU1/Z33/63/SP230V	
10013970 / NLT63/3V/Z33/45ZM	
NLT63/3V/Z33/45ZM/X83 / 10001691	Interruptor de parada de emergencia
10025136	maneta
10000372 / NLT32/4E/Z33	interruptor automático
10002264 HLT40/3E/Z33/X72/F803	Desconector
10005507 WAK436/NLT16/4VZM/Z20/X83	seccionador
A2/6E/NR/X70GB / 10009441	Interruptor de apagado
10000282	
WAS1991/LT16/3VZM/Z20/NR/GB/X83	
WAB2080/11E/NS/Z31/X85	
R6/40+1/16 PL Z1/33/36 CL / 10007519	interruptor de reparación
HLT180/4E/Z20 / 10000917	interruptor principal
WAH663/32E/Z33GB/55	Interruptor de leva especial
BC07/4E/NS/X85	
10012829 NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62	
NLO32/3E/Z33 / 10001103	Interruptor de parada de emergencia
10004704	
10025476 / A3/11ZM/Z33RS	Interruptor de apagado
WAI214/11ZM/Z32	
RLT25/6PM-D2/Z33/HV11 / 10001409	interruptor de reparación
HLT25/3E/Z33SW/1	interruptor principal
SA2/10E / 10025572	botón giratorio
WAW828/11E/Z8	
W3/32E / AN25100768	interruptor reversible
Z20/D2/L/Rot	Bloqueo de agarre
10000492 / WAB1418/12ZM/Z16/54/X83	selector
HLT16/3V/Z33/44/HV 11 / PN: 10014485	interruptor principal
Z45/D1 / PN: 10013034	Acoplamiento de puerta con cerradura
WAA559/NLT250/8V/Z20/65/1/H11/X83	
NLT63/4E/Z33/1/8/4xZ58/62	
WAM524/12FR/Z6 DG	
A3/63E/A2/16E/Z41/63/X70S/83 / 10004625	Interruptor de apagado
WP12/8E/NG/X70S	interruptor de polo reversible
10016590	Interruptor de parada de emergencia
WA-SON/WS2/8ZM/NS/oV	
WAF472/NLO16/3V/Z20/75/X83 / 10002488	selector
NVGO16V / 10001352	Conductor neutro que avanza hacia adelante para LO

Producto	Descripción
10003705 / WAM347/6ZM/NS/Z51	selector
10000221 / A1/8ZM/F601	
10025932 / U2/8ZM/NS/F601	conmutador
10007353 / U1/8ZM/F611	INTERRUPTOR DE 2 POSICIONES
WS4/8ZM/NS / WS4/8ZM/NS	interruptor de cambio
HLO40/6E/Z33 / 10001216	interruptor principal
V30/6T	
WAB1824/11E/NS/Z8/53	selector
NS3/40EU1/Z33/SP230V/Z63	Interruptor de parada de emergencia
NLO32/3V/Z33/71 / 10001243	Interruptor de parada de emergencia
HLT63A/3V/Z33SW/71/1/62 / PN: 10016108	interruptor principal
ST31/8E/Z31/X84 / 10011676	interruptor de pasos
A4/8ZM/Z20R/59/X70GB / 10004901	Interruptor de apagado
10000502 HV11	
A1/8T	selector switch
10000645 / ST41/6ZM/NS/X99	Interruptor de 4 posiciones
HLT80/3V/Z33/45/3	
P12/8E/NS/Z19 ART.NR.: 10024763	
RLT20A/3PM-D1/Z33/1/2x14/2x36/H10/H11	Interruptor de reparación
V30/8ZM/BS/Z6 / 10026641	Voltímetro - Interruptor
AU31/8ZM/BS/Z6 / 10026642	conmutador de amperímetro
10025572 / SA2/10E	Interruptor Stop-Start
NLT63/3ZM/Z33	Interruptor de parada de emergencia
NLO25/3V/Z33/44/1/62/X83 / 10026754	Interruptor de parada de emergencia
10003020	cambiar
10001538	clave
HLT20/3E/Z20/10 / PN: 10002642	Interruptor
10004525	interruptor de reparación
WA-SON7318/8ZM/NS / 10017195	selector
10000860 NLT25/3V/Z33/45	interruptor principal
U4/32V/Z33GB/71/2xZ15/X83 / 10026861	conmutador
WA-SON/A6/32ZM/NS / 10012735	Interruptor de apagado
WAB790/8ZM/Z32 / 10000508	Interruptor selector
ARU1/12V	
R6/8PM/Z33GB/HV11 / 10010417	Interruptor de reparación
RLO16/3PM-D1/Z33/H11	INTERRUPTOR DESCONEXIONADOR
10009945 A4/8E/NS	