




# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Monitran

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

| Producto                         | Descripción                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| <a href="#">2285M8-4P-25</a>     | Acelerómetro con conector de 4 pines Lumberg |
| <a href="#">MTN/1185CM8-25F</a>  | Acelerómetro                                 |
| <a href="#">MTN/1105CE</a>       | Acelerómetro                                 |
| <a href="#">MTN/1185CQ-25</a>    | sensor de vibraciones                        |
| <a href="#">MTN/1185C-20</a>     | Acelerómetro                                 |
| <a href="#">MTN/1185C-25</a>     | SENSOR DE VIBRACIÓN                          |
| <a href="#">MTN/1185C-50</a>     | transductor de velocidad                     |
| <a href="#">MTN/1185CM8-20</a>   | Acelerómetro                                 |
| <a href="#">MTN/1185CQ-20</a>    | acelerómetro                                 |
| <a href="#">MTN/1185IC-25</a>    | transductor de velocidad                     |
| <a href="#">MTN/8006</a>         | Módulo de interfaz con clip, 4-20 mA         |
| <a href="#">MTN/ECPD/60</a>      | conductor de la sonda Eddy                   |
| <a href="#">MTN/EP080</a>        | la sonda de corrientes parásitas industrial  |
| <a href="#">MTN/EP080-100</a>    | cable blindado                               |
| <a href="#">MTN/EX004</a>        | cable de extensión                           |
| <a href="#">IEISW010</a>         |                                              |
| <a href="#">MTN/MS002</a>        | adaptador de montaje                         |
| <a href="#">MTN/MS004</a>        | adaptador de rosca                           |
| <a href="#">MTN/1185CM8-20F</a>  | Acelerómetro                                 |
| <a href="#">MTN/1185CQ-50</a>    | Acelerómetro                                 |
| <a href="#">MTN/1185M-100</a>    | Acelerómetro                                 |
| <a href="#">VIB 1185QC-X</a>     | transductores de velocidad                   |
| <a href="#">VIB 1100QC</a>       | acelerómetros                                |
| <a href="#">2285M8-4PZ-50</a>    | acelerómetro                                 |
| <a href="#">VIB CA-2</a>         | PTFE-Kabel                                   |
| <a href="#">MTN/1185-10</a>      | transductor de velocidad con salida de CC    |
| <a href="#">MTN/1185CM8-25</a>   | Acelerómetro                                 |
| <a href="#">MTN/8066</a>         | Transmisor y convertidor de señal            |
| <a href="#">MTN/2200C</a>        | acelerómetro                                 |
| <a href="#">MTN/MS124</a>        | adaptador de rosca                           |
| <a href="#">MTN/VM220-KIT</a>    | Kit de medidor de vibración                  |
| <a href="#">additional cable</a> |                                              |
| <a href="#">MTN/P100TF5</a>      | acelerómetro                                 |
| <a href="#">IEIASWY010</a>       |                                              |
| <a href="#">MTN/1185C-100</a>    | Acelerómetro                                 |

| Producto                       | Descripción                        |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <a href="#">MTN/1185CQ-100</a> | acelerómetro                       |
| <a href="#">RG179</a>          |                                    |
| <a href="#">MTN/1100</a>       | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/1100C</a>      | acelerómetro                       |
| <a href="#">MTN/1100S</a>      | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/1100SC</a>     | Acelerómetro                       |
| <a href="#">MTN/1100W</a>      | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/1100SW</a>     | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/1100I</a>      | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/1100IC</a>     | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/1100IS</a>     | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/1100ISC</a>    | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/1100IW</a>     | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/1100ISW</a>    | Acelerómetro sumergible ATEX/IECEX |
| <a href="#">MTN/1100T</a>      | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/1100TC</a>     | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/1100ST</a>     | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/1100STC</a>    | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/2200</a>       | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/2200-4P</a>    | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/2200S</a>      | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/2200S-4P</a>   | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/2200SC</a>     | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/2200W</a>      | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/2200SW</a>     | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/2200WT</a>     | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/2200I</a>      | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/2200I-4P</a>   | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/2200IC</a>     | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/2200IS</a>     | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/2200IS-4P</a>  | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/2200ISC</a>    | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/2200IW</a>     | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/2200ISW</a>    | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/2200T-4P</a>   | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/2200STC</a>    | sensor de temperatura              |
| <a href="#">MTN/1120</a>       | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/1130</a>       | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/1135</a>       | acelerómetro                       |
| <a href="#">MTN/1140</a>       | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/1170</a>       | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/1830S</a>      | acelerómetros                      |
| <a href="#">MTN/1010</a>       | acelerómetros                      |

| Producto                     | Descripción                           |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <a href="#">MTN/1020</a>     | acelerómetros                         |
| <a href="#">MTN/1107C</a>    | acelerómetros                         |
| <a href="#">MTN/1109C</a>    | acelerómetros                         |
| <a href="#">MTN/1107IC</a>   | acelerómetro                          |
| <a href="#">MTN/1109IC</a>   | acelerómetros                         |
| <a href="#">MTN/1105SCE</a>  | acelerómetros                         |
| <a href="#">MTN/1600</a>     | Velómetro                             |
| <a href="#">MTN/1600C</a>    | acelerómetros                         |
| <a href="#">MTN/1800</a>     | Acelerómetro                          |
| <a href="#">MTN/1810</a>     | acelerómetros                         |
| <a href="#">MTN/1310</a>     | acelerómetros triaxiales              |
| <a href="#">MTN/1210</a>     | acelerómetro biaxial                  |
| <a href="#">MTN/7000</a>     | acelerómetros de baja frecuencia      |
| <a href="#">MTN/7010</a>     | acelerómetros de baja frecuencia      |
| <a href="#">MTN/7020</a>     | acelerómetros de baja frecuencia      |
| <a href="#">MTN/7100</a>     | acelerómetros de baja frecuencia      |
| <a href="#">MTN/7110</a>     | acelerómetros de baja frecuencia      |
| <a href="#">MTN/7120</a>     | acelerómetros de baja frecuencia      |
| <a href="#">MTN/7200</a>     | acelerómetros de baja frecuencia      |
| <a href="#">MTN/7210</a>     | acelerómetros de baja frecuencia      |
| <a href="#">MTN/7220</a>     | acelerómetros de baja frecuencia      |
| <a href="#">MTN/P1100</a>    | Acelerómetros de salida de carga      |
| <a href="#">MTN/P100T</a>    | Acelerómetro                          |
| <a href="#">MTN/P100</a>     | Acelerómetro                          |
| <a href="#">MTN/P50</a>      | Acelerómetros de salida de carga      |
| <a href="#">MTN/P05</a>      | Acelerómetros de salida de carga      |
| <a href="#">MTN/CA003</a>    | Acelerómetros de salida de carga      |
| <a href="#">MTN/CA051</a>    | Acelerómetros de salida de carga      |
| <a href="#">MTN/1185-4P</a>  | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES |
| <a href="#">MTN/1185W</a>    | transductor                           |
| <a href="#">MTN/1185I</a>    | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES |
| <a href="#">MTN/1185I-2P</a> | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES |
| <a href="#">MTN/1185I-4P</a> | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES |
| <a href="#">MTN/1185IW</a>   | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES |
| <a href="#">MTN/1187-2P</a>  | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES |
| <a href="#">MTN/1187C</a>    | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES |
| <a href="#">MTN/1186</a>     | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES |
| <a href="#">MTN/1186C</a>    | transductor                           |
| <a href="#">MTN/1186W</a>    | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES |
| <a href="#">MTN/1188</a>     | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES |
| <a href="#">MTN/1188C</a>    | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES |
| <a href="#">MTN/1188W</a>    | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES |
| <a href="#">MTN/1181C</a>    | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES |

| Producto                      | Descripción                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| <a href="#">MTN/2285-2P</a>   | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2285C</a>     | Transductor de velocidad                             |
| <a href="#">MTN/2285S-4P</a>  | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2285SC</a>    | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2285STC</a>   | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2285W</a>     | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2285I-2P</a>  | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2285I-4P</a>  | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2285IC</a>    | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2285ITC</a>   | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2285TC-??</a> | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2287</a>      | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2287-2P</a>   | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2287-4P</a>   | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2287C</a>     |                                                      |
| <a href="#">MTN/2287S</a>     | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2287S-2P</a>  | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2287S-4P</a>  | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2287SC</a>    | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2287W</a>     | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2287I</a>     | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2287I-2P</a>  | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2287I-4P</a>  | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2287IC</a>    | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/2287IW</a>    | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES                |
| <a href="#">MTN/MS001</a>     | Quick-ajuste a espárrago pegamento                   |
| <a href="#">MTN/MS003</a>     | Quickfit pernos de montaje                           |
| <a href="#">MTN/MS006</a>     | Quickfit pernos de montaje                           |
| <a href="#">MTN/MS010</a>     | Quickfit pernos de montaje                           |
| <a href="#">MTN/MS013</a>     | pernos de montaje y tornillos prisioneros masculinos |
| <a href="#">MTN/MS014</a>     | pernos de montaje y tornillos prisioneros masculinos |
| <a href="#">MTN/MS009</a>     | pernos de montaje y tornillos prisioneros masculinos |
| <a href="#">MTN/MS036</a>     | pernos de montaje y tornillos prisioneros masculinos |
| <a href="#">MTN/MS132</a>     | pernos de montaje y tornillos prisioneros masculinos |
| <a href="#">MTN/MS024</a>     | pernos de montaje y tornillos prisioneros masculinos |
| <a href="#">MTN/MS032</a>     | pernos de montaje y tornillos prisioneros masculinos |
| <a href="#">MTN/MS068</a>     | Pernos de montaje macho y tornillos de sujeción      |
| <a href="#">MTN/MS11</a>      | adaptadores                                          |
| <a href="#">MTN/MS15</a>      | adaptadores                                          |
| <a href="#">MTN/MS034</a>     | adaptadores de aislamiento                           |
| <a href="#">MTN/MS062</a>     | adaptadores de aislamiento                           |
| <a href="#">MTN/MS093</a>     | adaptadores de aislamiento                           |
| <a href="#">MTN/MS112</a>     | adaptadores de aislamiento                           |

| Producto                    | Descripción                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| <a href="#">MTN/MM001</a>   | imanes                                        |
| <a href="#">MTN/MM002</a>   | imanes                                        |
| <a href="#">MTN/MM004</a>   | imanes                                        |
| <a href="#">MTN/MM005</a>   | imanes                                        |
| <a href="#">MTN/MM006</a>   | imanes                                        |
| <a href="#">MTN/MM007</a>   | imanes                                        |
| <a href="#">MTN/MM008</a>   | imanes                                        |
| <a href="#">MTN/MM009</a>   | imanes                                        |
| <a href="#">MTN/MM010</a>   | imanes                                        |
| <a href="#">MTN/MM023</a>   | imanes                                        |
| <a href="#">MTN/MM027</a>   | imanes                                        |
| <a href="#">MTNMH001</a>    | Herramientas                                  |
| <a href="#">MTN/MH010</a>   | Herramientas                                  |
| <a href="#">MTN/MH002</a>   | Conectores                                    |
| <a href="#">MTN/MH160</a>   | Conectores                                    |
| <a href="#">MTN/CA067</a>   | Conectores                                    |
| <a href="#">MTN/CA054</a>   | Conectores                                    |
| <a href="#">MTN/CA284</a>   | Montaje de cables                             |
| <a href="#">MTN/CA137</a>   | Los montajes de cable para sensores remotos   |
| <a href="#">MTN/CA457</a>   | Los montajes de cable para sensores remotos   |
| <a href="#">MTN/8301</a>    | Herramientas diagnosticas                     |
| <a href="#">MTN/8302</a>    | Herramientas diagnosticas                     |
| <a href="#">MTN/APSU01</a>  | fuelle de alimentación de corriente constante |
| <a href="#">MTN/8001</a>    | fuelle de alimentación de corriente constante |
| <a href="#">MTN/8001BNC</a> | fuelle de alimentación de corriente constante |
| <a href="#">MTN/MH096</a>   | Las barreras de seguridad                     |
| <a href="#">MTN/MH144</a>   | Las barreras de seguridad                     |
| <a href="#">MTN/VC10</a>    | La vibración del calibrador                   |
| <a href="#">MTN/VC20</a>    | La vibración del calibrador                   |
| <a href="#">MTN/3002</a>    | Detectores de conexión Y CAJAS                |
| <a href="#">MTN/3004</a>    | Detectores de conexión Y CAJAS                |
| <a href="#">MTN/3006</a>    | Detectores de conexión Y CAJAS                |
| <a href="#">MTN/3008</a>    | Detectores de conexión Y CAJAS                |
| <a href="#">MTN/3010</a>    | Detectores de conexión Y CAJAS                |
| <a href="#">MTN/3012</a>    | Detectores de conexión Y CAJAS                |
| <a href="#">MTN/3014</a>    | Detectores de conexión Y CAJAS                |
| <a href="#">MTN/3016</a>    | Detectores de conexión Y CAJAS                |
| <a href="#">MTN/3018</a>    | Detectores de conexión Y CAJAS                |
| <a href="#">MTN/3020</a>    | Detectores de conexión Y CAJAS                |
| <a href="#">MTN/3025</a>    | Detectores de conexión Y CAJAS                |
| <a href="#">MTN/3040</a>    | Detectores de conexión Y CAJAS                |
| <a href="#">MTN/3064</a>    | Detectores de conexión Y CAJAS                |
| <a href="#">MTN/9002-HD</a> | Cajas de conexiones de la serie HD            |



| Producto                     | Descripción                        |
|------------------------------|------------------------------------|
| <a href="#">MTN/9003-HD</a>  | Cajas de conexiones de la serie HD |
| <a href="#">MTN/9004-HD</a>  | Cajas de conexiones de la serie HD |
| <a href="#">MTN/9005-HD</a>  | Cajas de conexiones de la serie HD |
| <a href="#">MTN/9006-HD</a>  | Cajas de conexiones de la serie HD |
| <a href="#">MTN/9007-HD</a>  | Cajas de conexiones de la serie HD |
| <a href="#">MTN/9008-HD</a>  | Cajas de conexiones de la serie HD |
| <a href="#">MTN/9009-HD</a>  | Cajas de conexiones de la serie HD |
| <a href="#">MTN/9010-HD</a>  | Cajas de conexiones de la serie HD |
| <a href="#">MTN/9011-HD</a>  | Cajas de conexiones de la serie HD |
| <a href="#">MTN/9012-HD</a>  | Cajas de conexiones de la serie HD |
| <a href="#">MTN/9025-HD</a>  | Cajas de conexiones de la serie HD |
| <a href="#">MTN/9040-HD</a>  | Cajas de conexiones de la serie HD |
| <a href="#">MTN/9002-GRP</a> | GRP Serie Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN/9003-GRP</a> | GRP Serie Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN/9004-GRP</a> | GRP Serie Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN/9005-GRP</a> | GRP Serie Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN/9006-GRP</a> | GRP Serie Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN/9007-GRP</a> | GRP Serie Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN/9008-GRP</a> | GRP Serie Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN/9009-GRP</a> | GRP Serie Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN/9010-GRP</a> | GRP Serie Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN/9011-GRP</a> | GRP Serie Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN/9012-GRP</a> | GRP Serie Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN/9002-ABS</a> | Serie ABS Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN/9003-ABS</a> | Serie ABS Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN/9004-ABS</a> | Serie ABS Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN/9005-ABS</a> | Serie ABS Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN/9006-ABS</a> | Serie ABS Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN/9007-ABS</a> | Serie ABS Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN/9008-ABS</a> | Serie ABS Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN/9009-ABS</a> | Serie ABS Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN/9010-ABS</a> | Serie ABS Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN/9011-ABS</a> | Serie ABS Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN/9012-ABS</a> | Serie ABS Cajas de conexiones      |
| <a href="#">MTN-5000-12</a>  | Sistemas de Monitoreo              |
| <a href="#">MTN/8065</a>     | ACONDICIONADORES DE SEÑAL          |
| <a href="#">MTN/EP200</a>    | sondas de corrientes de Foucault   |
| <a href="#">MTN/EP340</a>    | sondas de corrientes de Foucault   |
| <a href="#">MTN/EP340F</a>   | sondas de corrientes de Foucault   |
| <a href="#">MTN/EP480</a>    | sondas de corrientes de Foucault   |
| <a href="#">MTN/ECPD+24</a>  | conductor de la sonda Eddy         |
| <a href="#">MTN/ECPD/78</a>  | conductor de la sonda Eddy         |
| <a href="#">MTN/ECPD/85</a>  | Controlador de sonda Eddy          |

| Producto                                       | Descripción                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <a href="#">MTN/ECPD2AC</a>                    | conductor de la sonda Eddy                     |
| <a href="#">MTN/ECPD2DC</a>                    | conductor de la sonda Eddy                     |
| <a href="#">MTN/P24</a>                        | Fuente de alimentación                         |
| <a href="#">MTN/RC0600</a>                     | La recalibración                               |
| <a href="#">MTN-1185-2P</a>                    | Sensor de velocidad y aceleración              |
| <a href="#">1185C-15</a>                       |                                                |
| <a href="#">VMKit</a>                          | Kit de medidor de vibración                    |
| <a href="#">MTN/1185</a>                       | Sensor de velocidad y aceleración              |
| <a href="#">MTN/IEIS005</a>                    |                                                |
| <a href="#">MTN/CA358</a>                      | CABLE, ELÉCTRICO                               |
| <a href="#">MTN/1185M8-10</a>                  | Acelerómetro                                   |
| <a href="#">PES025-2</a>                       |                                                |
| <a href="#">MTN/8100I-24</a>                   |                                                |
| <a href="#">VM120-Kit</a>                      |                                                |
| <a href="#">MTN/1185HCQ-10</a>                 |                                                |
| <a href="#">1120IHCF1/4</a>                    |                                                |
| <a href="#">MTN/2285C-25</a>                   |                                                |
| <a href="#">MTN/1186Q-10</a>                   | acelerómetro                                   |
| <a href="#">MTN/2200-2P</a>                    | acelerómetro                                   |
| <a href="#">MTN/1185HC</a>                     | 1,189 salida de la velocidad de serie único DC |
| <a href="#">MTN/1187IC</a>                     |                                                |
| <a href="#">MTN/2285IS-2P</a>                  |                                                |
| <a href="#">MTN/1130F (10 m)</a>               | acelerómetro                                   |
| <a href="#">MTN/1130F (5M)</a>                 | acelerómetro                                   |
| <a href="#">MTN/1120-AK-4</a>                  | acelerómetro                                   |
| <a href="#">P/N: 14080 Type: MTN/2285TC-25</a> |                                                |
| <a href="#">MTN/2285-2P-20</a>                 | Acelerómetro                                   |
| <a href="#">1185CMPG7-50</a>                   | acelerómetro                                   |
| <a href="#">MTN/1187CM8-7</a>                  | acelerómetro                                   |
| <a href="#">IEISAWY010</a>                     | Cable                                          |
| <a href="#">Waterproof cable</a>               |                                                |
| <a href="#">IEIRG075</a>                       |                                                |
| <a href="#">MTN/1130F - (12 m)</a>             | Acelerómetro industrial de uso general         |
| <a href="#">IEIRG050 (2m)</a>                  | LVDT                                           |
| <a href="#">1185CMPG7-25</a>                   | Acelerómetro                                   |
| <a href="#">IEIRG050</a>                       |                                                |
| <a href="#">MTN/1185CQ-15</a>                  | acelerómetro                                   |
| <a href="#">MTN/2287ICM6-1</a>                 |                                                |
| <a href="#">1185ICM-25/PG7</a>                 |                                                |
| <a href="#">2285-4P</a>                        |                                                |
| <a href="#">MTN/1185IC-20</a>                  | transductor                                    |
| <a href="#">MTN/1100WQ</a>                     |                                                |
| <a href="#">MTN/1185CQ-10</a>                  | Acelerómetro                                   |



| Producto                                                    | Descripción                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <a href="#">MTN2100</a>                                     | sonda de mano                                 |
| <a href="#">MTN/M1185IC</a>                                 | Acelerómetro                                  |
| <a href="#">MTN/MS038</a>                                   | adaptador de montaje                          |
| <a href="#">MTN/CA043</a>                                   | Montaje de cable                              |
| <a href="#">MTN/CA137-1185</a>                              |                                               |
| <a href="#">MTN/1185CM-25</a>                               | Acelerómetro                                  |
| <a href="#">2285M8-4P-20F</a>                               | Acelerómetro                                  |
| <a href="#">2285M8-4PZ-25</a>                               | Acelerómetro                                  |
| <a href="#">MTN/1185-25</a>                                 | Acelerómetro                                  |
| <a href="#">MTN/VM330D-KIT</a>                              | medidor manual                                |
| <a href="#">MTN/MS008</a>                                   |                                               |
| <a href="#">MTN/1185HC-25</a>                               | Sensor de vibración                           |
| <a href="#">MTN/VM110</a>                                   | Kit Medidor de vibración                      |
| <a href="#">wrong code IEIRGW05, correct code IEIRGW005</a> | transformador diferencial de variación lineal |
| <a href="#">MTN/2285CQ-20</a>                               |                                               |
| <a href="#">MTN/1185C</a>                                   | sensor                                        |
| <a href="#">MTN/1188CM8-1</a>                               | Acelerómetro                                  |
| <a href="#">IEIRG050 with 20 metres integral cable</a>      | TRANSMISOR LINEAL LVT                         |
| <a href="#">IEIRG050 (10m)</a>                              | LVDT                                          |
| <a href="#">2285-2P-15</a>                                  | Acelerómetro,                                 |
| <a href="#">MTN/1186Q-100</a>                               | sensor de vibraciones                         |
| <a href="#">MTN/1185IC-15</a>                               |                                               |
| <a href="#">1187CM8-1/219</a>                               | Acelerómetro                                  |
| <a href="#">MTN/2285CQ-25</a>                               | (cable de 5 metros)                           |
| <a href="#">MTN-1185-25-1-4UNF</a>                          | transmisor de vibraciones                     |
| <a href="#">MTN/1186Q</a>                                   | Acelerómetro                                  |
| <a href="#">MTN/MH008</a>                                   | conector de acoplamiento                      |
| <a href="#">MTN/1609M6 S/N:388659</a>                       | Velómetro                                     |
| <a href="#">MTN/1120IHCF1/4</a>                             | Acelerómetro                                  |
| <a href="#">MTN/SK003</a>                                   | Unidad de fuente de alimentación              |
| <a href="#">MTN/CA067 BNC</a>                               | enchufe                                       |
| <a href="#">MTN/2285S-2P</a>                                | Acelerómetro                                  |
| <a href="#">MTN/1100CQ</a>                                  | Acelerómetro                                  |
| <a href="#">MTN-2285-4P-20F</a>                             | Acelerómetro                                  |
| <a href="#">MTN/1187C-5</a>                                 | Acelerómetro                                  |
| <a href="#">MNT/1185C25</a>                                 |                                               |
| <a href="#">MNT/1185CQ25</a>                                |                                               |
| <a href="#">MTN/110SM8/1VSS</a>                             | Acelerómetro                                  |
| <a href="#">IEIRGW050</a>                                   | sensor                                        |
| <a href="#">MTN/VM220</a>                                   | Kit                                           |
| <a href="#">MTN/1185IC</a>                                  | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES         |
| <a href="#">MTN/1185Q-25</a>                                | Acelerómetro                                  |

| Producto                                                  | Descripción                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <a href="#">Quick-fit mating adapter for MTN/1185Q-25</a> |                                              |
| <a href="#">MTN/2285IW</a>                                | Velocidad y Aceleración TRANSDUCTORES        |
| <a href="#">MTN/MS067</a>                                 | adaptador roscado                            |
| <a href="#">MTN/1185-50</a>                               | Acelerómetro                                 |
| <a href="#">1187CM8-10</a>                                | Acelerómetro                                 |
| <a href="#">MTN/11871CM8-1</a>                            | acelerómetro                                 |
| <a href="#">IEIRG15-20M</a>                               |                                              |
| <a href="#">IEIRGW025-20M</a>                             |                                              |
| <a href="#">MTN/2285IDC-20</a>                            | sensor                                       |
| <a href="#">MTN/1185/HC-100</a>                           |                                              |
| <a href="#">MTN/8006TC</a>                                | módulo de interfaz de clip con temperatura   |
| <a href="#">MTN/5032</a>                                  | sistema de monitoreo                         |
| <a href="#">MTN/IEIRG050CH5020</a>                        |                                              |
| <a href="#">AIM610</a>                                    | Medidor de vibraciones                       |
| <a href="#">MTN/VM220/2200S-KIT</a>                       | Kit de medidor de vibraciones                |
| <a href="#">MTN/1100SWM6</a>                              |                                              |
| <a href="#">MTN 2285IDCM8-20</a>                          | .                                            |
| <a href="#">MTN/1187CM6-10</a>                            | SENSOR                                       |
| <a href="#">MTN/1185CM8-50</a>                            | Acelerómetro                                 |
| <a href="#">MTN/1185CM-20/338</a>                         | sensor                                       |
| <a href="#">MTN/2285-2P-10</a>                            | Acelerómetro                                 |
| <a href="#">MTN/2285T-4P-10</a>                           | Acelerómetro                                 |
| <a href="#">MTN/IEISAWY010</a>                            | Sensor lineal                                |
| <a href="#">IEIGW075</a>                                  | Sensor lineal                                |
| <a href="#">MTN/8100I 110V</a>                            | TARJETA ACONDICIONADORA DE SEÑAL             |
| <a href="#">IESWG025</a>                                  |                                              |
| <a href="#">MTN/1185 CM-100</a>                           | SENSOR DE VIBRACIÓN                          |
| <a href="#">MTN/2100-HP</a>                               | sonda de mano                                |
| <a href="#">MTN /1100C-25</a>                             | Acelerómetro                                 |
| <a href="#">MTN/1185HC-50</a>                             | Sensor de velocidad de alta temperatura      |
| <a href="#">MTN/1120IF1/4</a>                             | Acelerómetro                                 |
| <a href="#">MTN/1185HC-20</a>                             | sensor de vibración                          |
| <a href="#">MTN 1185CM-50</a>                             | sensor                                       |
| <a href="#">MTN/1187ICM6-1</a>                            |                                              |
| <a href="#">MTN/1100CQ-50</a>                             |                                              |
| <a href="#">Quickfit mating studs</a>                     |                                              |
| <a href="#">MTN/2287IC-1</a>                              |                                              |
| <a href="#">MTN/EX/4M</a>                                 | cable de extensión de sonda de corriente     |
| <a href="#">MTN/ECPD</a>                                  | Controlador de sonda de corrientes parásitas |
| <a href="#">MTN/1185HCM-20</a>                            | Acelerómetro de alta temperatura             |
| <a href="#">PESU025-2-10/676</a>                          |                                              |
| <a href="#">MTN/CA476</a>                                 | ensamblaje de cables                         |
| <a href="#">MTN/1185ICQ-50</a>                            | TRANSMISOR DE VIBRACIONES VIBSMART ATEX      |

| Producto                                       | Descripción                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">MTN/1100ICQ</a>                    | acelerómetro                                                                                                |
| <a href="#">MTN/MH144. MTL 7728</a>            | Barrera galvánica                                                                                           |
| <a href="#">1185C-25</a>                       | Transductor de velocidad                                                                                    |
| <a href="#">MTN/1185ICQ-20</a>                 |                                                                                                             |
| <a href="#">EDCGR12.5/378</a>                  |                                                                                                             |
| <a href="#">IERGW075</a>                       | Serie industrial LVDT                                                                                       |
| <a href="#">MTN/2285-4P-25</a>                 | Transductor de velocidad de 4-20 mA para interfaz PLC con escudo de Faraday                                 |
| <a href="#">MTN/1185IC-25/311</a>              |                                                                                                             |
| <a href="#">MTN/CA460</a>                      | Montaje de cables                                                                                           |
| <a href="#">IEISG010</a>                       |                                                                                                             |
| <a href="#">IEISG002.5</a>                     |                                                                                                             |
| <a href="#">MTN/1185ICM-25</a>                 | Acelerómetro                                                                                                |
| <a href="#">VAL0304577</a>                     | SENSOR LINEAL CILÍNDRICO                                                                                    |
| <a href="#">MTN/1185ICQ-20(cable 5m)</a>       |                                                                                                             |
| <a href="#">MTN/2285ISW</a>                    |                                                                                                             |
| <a href="#">MTN/1185M8-25</a>                  |                                                                                                             |
| <a href="#">MTN/1186CM8-50</a>                 | Acelerómetro                                                                                                |
| <a href="#">MTN/1185NPTC-25</a>                |                                                                                                             |
| <a href="#">MTN/1186CQ-20</a>                  |                                                                                                             |
| <a href="#">MTN/CA137-1186</a>                 | Montaje de cables                                                                                           |
| <a href="#">MTN/1186CQ-25</a>                  | Acelerómetro                                                                                                |
| <a href="#">MTN/1107C-10</a>                   | Acelerómetro                                                                                                |
| <a href="#">MTN/1185ICQ-20 (cable 10m)</a>     |                                                                                                             |
| <a href="#">IEIRGW075</a>                      |                                                                                                             |
| <a href="#">MTN/8005</a>                       | Módulo de vibración                                                                                         |
| <a href="#">IEIS010</a>                        | SENSOR DE POSICIÓN LVDT                                                                                     |
| <a href="#">MTN/1185C-25 (20 metres cable)</a> |                                                                                                             |
| <a href="#">IEIRGW75 (CH7520)</a>              | Serie industrial LVDT                                                                                       |
| <a href="#">MS013</a>                          |                                                                                                             |
| <a href="#">MTN/1185W-25</a>                   | Sensor de vibraciones                                                                                       |
| <a href="#">MTN/1100ISCM8</a>                  |                                                                                                             |
| <a href="#">MTN/1185ICM</a>                    | Transductor de velocidad intrínsecamente seguro de 4 a 20 mA aprobado por ATEX e IECEx de los grupos I y II |
| <a href="#">MTN/MS039</a>                      | Adaptador de aislamiento                                                                                    |
| <a href="#">2285SWM6-50/447</a>                |                                                                                                             |
| <a href="#">2285-4P-50</a>                     |                                                                                                             |
| <a href="#">MTN/2200SCM8</a>                   |                                                                                                             |
| <a href="#">MTN/2285CQ</a>                     | Acelerómetro                                                                                                |
| <a href="#">1185ICM-25</a>                     | SENSOR DE VIBRACIÓN DEL ACELERÓMETRO                                                                        |
| <a href="#">MTN/1185ICQ-25</a>                 |                                                                                                             |
| <a href="#">IEIRW300</a>                       | transductor inductivo                                                                                       |
| <a href="#">MTN/1185-2PN-10</a>                | Acelerómetro                                                                                                |
| <a href="#">MTN/1186C-25</a>                   | Acelerómetro de doble salida                                                                                |
| <a href="#">MTN/1185-20</a>                    | Acelerómetro                                                                                                |

| Producto                               | Descripción                 |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| <a href="#">MTN/2285ICQ-25</a>         |                             |
| <a href="#">MTN/1185ICM-25/PG7</a>     | sensor                      |
| <a href="#">MTN/2285IDC</a>            | SENSOR DE VIBRACIONES ATEX  |
| <a href="#">IEIRGW005</a>              |                             |
| <a href="#">MTN/1185-100</a>           | Acelerómetro                |
| <a href="#">MTN/2285C-50</a>           | Acelerómetro                |
| <a href="#">MTN/1185IDC-20</a>         | Acelerómetro piezoeléctrico |
| <a href="#">MTN/1185IC-25/371</a>      |                             |
| <a href="#">MTN/2285I-2PM8-10 ATEX</a> |                             |
| <a href="#">21851-2PM8-10</a>          |                             |
| <a href="#">MTN/1186CQ-10</a>          | Acelerómetro                |