



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Producto	Descripción
DMK 331 250-6002-3-5-100-100-1-1-2-000	Transmisor de presión
110-2502-E-3-100-F00-1-00	Transmisor
18.605G 6000 M 1 5 1 009 300 1 000	sonda
DMK 331 / 250-4001-1-5-100-100-1-1-2-000	sensor de presión
LMP 307-451-4000-1-1-1-1-5-1 -003-00R	Transmisor de presión sumergible para medición de nivel de líquido
381-6000-1-2-1-1-5-1-010-000	Nivel hidrostático
600-3000-1-5-TR3-F00-1-000	sensor
YLMP307212TR	Transmisor de presión personalizado para aplicaciones especiales
340-2501-1-A0-H-17-AK0-N56-1-1-1-000	Transmisor de presión diferencial XMD
381-4000-1-2-1-1-5-1-006-000	Transmisor de presión de uso general
600-4000-1-3-G10-100-1-000	Transmisor de presión para aplicaciones industriales
100-0100-1-5-M10-300-1-000 // DMP343	transmisor de presión
DMD 331// 730-E-4001-1-8-100-200-1-000	transmisor de presión diferencial
DMP 331P (501-2501-3-3-TA0-Z00-1-7-1-200)	Transmisor de presión
DMD 331-730-F-1000-E-5-100-J00-1-000	
LMK351-471-2500-1-3-100-M00-1-1-2-000	Transmisor enroscable
592-9740-1-5-TR3-100-1-K-2-000	MEDICIÓN DE PRESIÓN
59C-9740-1-2-TR3-H00-1-K-2-000	MEDICIÓN DE PRESIÓN
59C-6550-1-2-TR3-100-1-8-2-000	MEDICIÓN DE PRESIÓN
DMK 458-59C-9740-1-2-TR3-H00-1-K-2-000	
DMK 458-59C-6550-1-2-TR3-100-1-8-2-000	
26.600 G-1602-R-3-5-100-300-1-000	
DMK 331P / 505-1603-1-5-200-Z00-1-1-1-200	transmisor de presión
766-2001-1-1-2-E-1-4-2-025-000	
LMK 351 Code: 470-2501-1-3-TA0-M00-1-1-2-000	sonda atornillable
LMP307 Code: 450-4000-1-1-1-1-5-1-006-000	Sonda de nivel
M01-1002-0-B5-0K0-N00-1-1-2-1-000	
30.600G-6002-R-1-8-100-300-2-1-000	
266182 / 26600 G 6002-R-1-5-100-400-1-000	
DMP 331 110 4002 E 3 100 C00 1 006	SENSOR DE PRESIÓN
DMP 331 110 2502 E 3 100 C00 1 006	Sensor de presión
18.601G-S102-R-1-5-M20-300-1-000	Transmisor de presión OEM
LMK 807 / 391-1601-RA-2-1-1-5-1-020-000	
LMK 807 391-1601-R-2-1-1-5-1-020-000	
DMP 331 110-M400-3-5-M00-F00-1-000	
110-M400-3-5-M10-F00-1-000	
DS200 780-1603-1-1-3-N01-100-1-000	Presostato electrónico
110-M400-3-5-M10-300-1-000	
DMK 331P 505-1002-1-5-100-Z00-1-1-2-000	
DMP 321 - 115-1002-3-2-100-100-1-000	Transmisor de presión
505-L010-E-5-170-Z00-1-7-1-200	
850-E-0-100-4-1-000	
511-S102-A0-I-1-AK0-N00-1-1-1-000	Transmisor de presión de precisión XMPi

Producto	Descripción
511-1002-A0-I-1-AK0-N00-1-1-1-000	Transmisor de presión de precisión XMPi
CIT 400 / PH0-H-2-S-5-N-000	Visualización de procesos
685-2003-2-0-M13-300-1-000-000	Presostato electrónico DS 6 OEM
DMK457 / 592-6980-1-5-TR3-100-1-1-2-00	Transmisor de presión
DKM457 / 592-6450-1-5-TR3-100-1-1-2-00	Transmisor de presión
18.601G-6000-R-1-5-100-100-1-000	transmisores de presión
LMK 307 / 380-6000-1-2-1-1-5-1-010-000	
18.601G-1002-R-1-5-100-100-1-000	Transmisor de presión OEM
DMP 320 11C-2503-7-1-100-300-1-000	transmisor de presión de precisión
26.600 G-1601-R-1-5-100-300-1-000	Transmisor de presión
26.600G-2503-R-3-5-100-300-1-000	TRANSMISOR DE PRESIÓN PARA POTABILIZADORA
26.600G-1603-R-3-5-100-300-1-000	SENSOR
26.600 G-2503-R-6-5-TM0-300-1-000	
M0G-6001-0-B5-0K0-C62-0-1-1-2-000	sensor
M0E-2500-0-B5-0K0-N00-1-1-1-1-000	
78H-4000-0-2-5-N01-N00-1-000	
17.600 G-2502-R-1-5-100-300-Q-000	
DMK457/590-V252-1-5-TR3-F-00-1-1-2-000	Transmisor de presión
LMK 307 / 381-4000-1-2-3-1-5-1-005-000	una sonda
DMP 457 600-V152-1-3-G10-300-1-000	Sensor de presión
DMP 457 600-1602-1-3-G10-300-1-000	sensor de presión
470-D736-E-3-M10-M00-1-1-C-000 / LMK 351	sonda atornillable
DMP 320 11C-6003-7-1-M10-100-1-000	Transmisor de presión de precisión DMP 320
685-6003-1-0-M13-300-1-000-000	Presostato electrónico DS 6 OEM
110-2501-E-3-100-100-1-000	
110-6000-E-3-100-100-1-000	
17.600 G-2503-R-3-5-100-300-P-000	Sensores de presión
460-6000-1-5-M13-K00-1-B-2-000	
LMP 307 / 451-3000-1-1-1-1-5-1-005-000	
LMK 307 (381-4000-1-2-1-1-5-2-033-503)	Sonda sumergible de acero inoxidable
450-2500-1-1-1-1-5-1-0-10-000	
DMP331i 110-S400-1-1-A00-200-1-121	
DMK 457 / p/n 592-9740-1-5-TR3-100-1-K-2-000	
DMP331i 110-V103-1-1-A00-200-1-121	
LMP307-451-0600-1-1-1-1-5-1-002-000	
YDMP33112ABS GE	sensor
M00-V403-0-B5-0K0-200-1-1-2-1-000	
DMP333 / P.N 130-1003-ES-2-100-300-1-000	
DMP 333 / G1/2" DIN 3852	
DMP343 100-JS9R-2-3-100-300-1-000	
DMP 331P/500-P300-1-3-M13-Z61-1-1-1-03P	Transmisor de presión
396-0600-R-C-3-1-2-3-001-000	
501-2001-ES-2-100-S12-1-0-1-000	

Producto	Descripción
DMK 331 251-1002-3-5-100-100-1-1-2-000	
DMP321 / 115-1002-1-1-100-N00-1-000	
DPS 200 / 811-0060-7-G-0-N-Y00-M-000	
UPA51-30.600-4003-R-1-8-100-300-2-1-000 (BD Sensors)	
110-4000-1-3-TR0-H00-1-000	
DMP331 110-4000-3-3-M00-300-1-000	
DS 233 335-1000-7-1-8-N01-Q00-6-000	
DS 210 78A-1000-7-1-5-N01-300-1-000	
DS 210 78A-2500-7-1-3-N01-300-1-000	
DS 210 78A-M100-7-1-5-N01-300-1-000	Presostato electrónico DS 210
10544361 / 686-1001-2-0-M13-300-1-000-000	sensor
DMP 331 / 110-1002-1-3-850-200-1-0600-1602-E-3-TR3(2m)-100-1-000	Calibrar
LMK351 470-1001-1-3-TA0-M00-1-1-2-000 / 0...1Bar	TRANSMISOR DE PRESIÓN
DMK331 250-2502-1-5-10-H-1-B-3-000 / 0...25Bar	TRANSMISOR DE PRESIÓN
DMK331 0...6BAR / 250-6001-1-5-100-H 00-1-B-2-000	TRANSMISOR DE PRESIÓN
DMD331-730-E-1602-1-5-100-200-1-000	
DMP 331P 501-2501-3-3-TAO-Z00-1-7-1-200500-4000-1-3-M10-ZS0-1-1-1-000	Transductor de presión
600-4000-1-3-G00-100-1-000	Transductor de presión DMP 457 (Sensor de presión de descarga CSW en espera)
DS 200 780-V253-1-2-2-N01-100-1-000	
DS 200 780-1600-1-2-5-N01-100-1-000	
ITR4	
DMK 331-251-1001-3-5-100-100-1-1-2-000	
DMK331 / Code: 250-S500-1S-5-100-100-1-1-2-000	
111-2501-1-1-M10-400-3-000	Transmisor de presión