



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



# Cofif

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

## Products euleafeifrtf

Products	mi troDtopó
<a href="#">REK 1 30C DACVNS</a>	FOlice controles de nivel
<a href="#">E1MCC-D 2398CP</a>	codificador de Nccionamiento incremental
<a href="#">/639CCMá6</a>	Sodificador incremental
<a href="#">1éE0-DC-N5I</a>	miembro de sujeciLn del husillo
<a href="#">ÓKA N 9C Rk 139 G K0 43D</a>	Undicador
<a href="#">ÓK0 N DC 4k 1DC G</a>	Undicador de posiciLn con eje hueco
<a href="#">ÓK0 N AC 4k 1DC G</a>	Undicador de posiciLn digital
<a href="#">ÓK0 N 0C Rk 1DC G</a>	Kantalla digital de posiciLn
<a href="#">ÓKM N 36 4k 1DC G</a>	VisualizaciLn digital de posiciLn
<a href="#">REá-36C-DACVNS</a>	Unterruptor de nivel de paleta giratoria
<a href="#">REK-30C-D9V4S</a>	Sontrol de nivel para sLlidos
<a href="#">KN6C-Dé-R</a>	potenciLmetro lineal
<a href="#">ÓKA S 3D26P 4k 139 G K0</a>	
<a href="#">ÓK0-N-D.6 4k-1DC-G</a>	4GÓ
<a href="#">K1DCC Dá 5 /6C83C3</a>	Transductor
<a href="#">ÓK6-N-6.C-Rk-1DC-G</a>	Undicador de posiciLn digital
<a href="#">DDA/ - K1-3CCC-3Cé-D</a>	Rensor de polea, potenciomOtrico de 3C é-ohmios
<a href="#">ÓKA-I-3.C-4k-139-H-K0</a>	Undicador de posiciLn mecónico
<a href="#">U0C-3C-4k-DI-C-3C</a>	Undicador de posiciLn digital
<a href="#">K1 DCC 3Cé-9</a>	Transductor potenciomOtrico lineal de alambre
<a href="#">REK-DCC</a>	Sontrol de nivel para sLlidos
<a href="#">U8C-AC-4k-3I-C-AC</a>	Kositionsanzeige, analLgico
<a href="#">398C</a>	posiciLn del transductor
<a href="#">0050-N-D-39ZAC-39ZAC</a>	caja de cambios de óngulo con rodamientos de bolas,
<a href="#">TypeÑ REK-30C-D9V4R</a>	Unterruptor de nivel de paleta giratoria
<a href="#">EKM-I-H-DC</a>	Undicador electrLnico de posiciLn con eje hueco
<a href="#">REK-30C-DACVNS</a>	Unterruptor de nivel de paleta giratoria
<a href="#">TypeÑ REK-30C-DACVNS</a>	Sontrol de nivel de llenado para sLlidos
<a href="#">/6C8336</a>	KÓTEQSU+áETGÓ
<a href="#">ÓK/-N-8,C-4k-1AC-G</a>	contador de movimiento lineal
<a href="#">K1-ACC-6é-3Cé-D same as K1-ACC-3Cé-D</a>	transductor de cable, potenciomOtrica
<a href="#">ÓKA-N-D.C-4k-139-G-K0</a>	Undicador de posiciLn digital
<a href="#">TS8C-G353-S-3-I5C-ACC</a>	Kantalla de velocidad analLgica
<a href="#">/0CD3CA</a>	Sontrol de nivel para sLlidos
<a href="#">E1MCC-6 26C9MP</a>	codificador de Nccionamiento incremental





Producto	Descripción
<a href="#">Type: 820 P</a>	Transformador de encendido
<a href="#">TRG1020C</a>	transformador de encendido
<a href="#">TRG1020C10</a>	transformador
<a href="#">TRS610PC/5</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRK2-30PVD</a>	Transformador
<a href="#">TRK2-35</a>	Transformador
<a href="#">TRS818C/17</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRE820PISO4</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRG1020C22</a>	Transformador de encendido
<a href="#">TRS820P/T2 230/800</a>	Transformador de encendido COFI
<a href="#">TRS818PC</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRE 210 PC</a>	Transformador
<a href="#">E820P TRE820P</a>	Transformador de encendido
<a href="#">Ignition Transformer for TRS723P</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">11PC112011</a>	ENCHUFE
<a href="#">TRK2-40PVD</a>	Transformador de encendido
<a href="#">TRW1P4M</a>	Transformador de encendido
<a href="#">STAFFA 3S</a>	Transformador de encendido
<a href="#">09CA036108</a>	cable
<a href="#">TRK2-30PUVD</a>	TRANSFORMADOR COFI
<a href="#">Mod. TRE820PISO</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRS820P/17</a>	Transformador de encendido
<a href="#">09CA036105</a>	cable completo
<a href="#">TRK1-30PCVD</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRH2-30CU</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRE 820 P</a>	transformador de encendido
<a href="#">TRK2-40PHK</a>	Transformador
<a href="#">E820PISO2</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRG1035</a>	
<a href="#">TRG 832 PC/2</a>	Transformador de encendido
<a href="#">TRG1230/4</a>	transformador
<a href="#">TPITK400</a>	Transformador
<a href="#">TRS820P/18</a>	Transformador de encendido
<a href="#">TRK2 -40VD COFI 220V</a>	TRANSFORMADOR DE ENCENDIDO
<a href="#">TRS830P</a>	Transformador de encendido
<a href="#">TRS820P.230V (#57607)</a>	Transformador de encendido
<a href="#">TRS818C</a>	
<a href="#">TRS515PC</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRS723P_US4</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRS830P/6</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRH2-30C</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRK1-30CHD</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRL24-30C</a>	Transformador de encendido



Producto	Descripción
<a href="#">TRK2-30PUFVD</a>	Transformador de encendido
<a href="#">connector for TRS723P US</a>	Conector para TRS723P US
<a href="#">TRG623PC US</a>	Transformador
<a href="#">TRS515PCISO1</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRG1020C/2</a>	transformador
<a href="#">TRS820P/32</a>	Transformador de encendido
<a href="#">TRS830P.230V</a>	Transformador de encendido
<a href="#">TRS820PISO</a>	Transformador
<a href="#">TRK1-20CUVD</a>	Transformador de encendido
<a href="#">TRL12-30PC</a>	Transformadores electrónicos
<a href="#">TRS820P/T1</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRE820P/10</a>	TRANSFORMADOR COFI
<a href="#">TRG 835P</a>	TRANSFORMADOR DE ENCENDIDO 220V 1X8000V
<a href="#">TRG1020C25</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">mod. TRK1-30CVD</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRKCABLESHORT</a>	
<a href="#">TRS818PC/1</a>	
<a href="#">TRS1220 / 230V</a>	
<a href="#">TRS818C/11</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRE820/S1</a>	ignition transformer
<a href="#">TRG1035/6</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRS 1020</a>	transformador
<a href="#">TRS1020/29</a>	Transformador de encendido
<a href="#">TRS830P /8</a>	
<a href="#">TRE820P/S</a>	TRANSFORMADOR
<a href="#">TRL24-30PC</a>	TRANSFORMADOR DE ENCENDIDO
<a href="#">TRE510PC</a>	
<a href="#">TRE510PC2</a>	
<a href="#">830 P 1 pole X 8000V</a>	
<a href="#">CAPICORDA D.4 11PC112004</a>	
<a href="#">TRG823PC/2/230V</a>	
<a href="#">TRE8210PISO 4</a>	
<a href="#">1030 220V</a>	TRASFORMADOR