



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## DitmerePo

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### duicPs imlcalrplopusp

duicPs i	óamsuense t
<a href="#">-88880</a>	3laca base
<a href="#">-8C17C</a>	
<a href="#">77-9017</a>	ón dispositivo de detecciAn6control fiable
<a href="#">C--C-5--7-7-</a>	2D35R4 M2U D2// 3 R3CB E4
<a href="#">U789-</a>	2daptador
<a href="#">P(459</a>	PETEDT(I N3TRD( PE )óm(
<a href="#">8-x7x</a>	Petector tLrmico de humo
<a href="#">U4526V 6V U777x</a>	Dabezal detector de llamas
<a href="#">-9B7B7</a>	detector de calor,
<a href="#">8C7--0</a>	ón detector de humo versÓtil
<a href="#">9B7B-</a>	4OM50BD 7S/ PETEDT(I PE D2/(I
<a href="#">0x--9795--2</a>	ók5C 4DR, Kase de detector con 4DR integrado, R3xx
<a href="#">0x--7B05--2</a>	ED53 Petector de humo Aptico convencional
<a href="#">0x---B05--2</a>	VRPIR( PE IE36E4T( MD3 EU08 FK
<a href="#">0x--7BB5--a</a>	Kase de detector para espacios secos
<a href="#">0x--7Bü5--2</a>	2P23T2P(I PE K24E PE PETEDT(I ED52P23T 32I2 E432DR(4 )XMEP(4
<a href="#">2rticle 7-087-9</a>	PETEDT(I
<a href="#">-8---- 6 7-08-90</a>	Petector de calor analAgico direccionable 08G
<a href="#">--8x1</a>	4RUTEI 32I2 !R/TI( EU /ZUE2
<a href="#">-9B7B-, 4OM57S/ 0BD</a>	PETEDT(I PE D2/(I
<a href="#">-8C10-, x53R3E IP</a>	3/2D2 K24E O) 3/24T
<a href="#">U7770, P(4 9 Ñ -88880,K24E 3/2TE óK5C</a>	Pe humo Aptico PETEDT(I Ñ K24E 3/2TE óK5C
<a href="#">MD35D</a>	Manual de punto de llamada
<a href="#">7-08ü7ü</a>	D48--- IEDTR!RD2P(I QóUT2 en. KP3
<a href="#">0x---785-72</a>	ón mAdulo de control de alarma contra incendios
<a href="#">-8C10-</a>	PETEDT(I PE K24E K/2UD2 xR300
<a href="#">0x---915--2 6 7-08-9ü</a>	Petector de llama infrarrojo dual convencional EVD5RI
<a href="#">778070</a>	42/ I7 TIó
<a href="#">4OM57/</a>	Petector de calor
<a href="#">43K57 8C170</a>	2daptador
<a href="#">-9ü-7- 6 )D7--</a>	detector de calor
<a href="#">MD352 R3CB</a>	punto de llamada manual 0x---975-72
<a href="#">EV52Px</a>	ón sensor de detecciAn de llama6gas
<a href="#">2rticle 7-08-91D</a>	óna unidad de detecciAn6control robusta














Producto	Descripción
<a href="#">101003037</a>	Codificador
<a href="#">101003038</a>	Codificador
<a href="#">D01/010688</a>	Codificador
<a href="#">1XPT100-B-4L-VENTAP6</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">1XPT100-B-3L - 045510</a>	termómetro de resistencia
<a href="#">1 x PT100 DIN B 3-wire circuit</a>	sensor de resistencia especial
<a href="#">eng1211014654</a>	Codificador
<a href="#">D20713252</a>	termómetro de resistencia
<a href="#">eng4,48,13,2 50,6 / 1 x PT100 EN 60751 B 3-wire</a>	antena
<a href="#">4.95.04.32</a>	
<a href="#">8bdi031</a>	sensor
<a href="#">EC Declaration of conformity for the sensors</a>	
<a href="#">79321815</a>	
<a href="#">eng101012271</a>	
<a href="#">eng101012272</a>	
<a href="#">eng101012585</a>	
<a href="#">eng101012586</a>	
<a href="#">eng101012587</a>	
<a href="#">eng101003347</a>	
<a href="#">eng79219915</a>	
<a href="#">Manufacture Certificate 3.1 (Test Report)</a>	
<a href="#">eng9020001</a>	
<a href="#">115771</a>	Termómetro de resistencia atornillable
<a href="#">eng1268658</a>	
<a href="#">66287590</a>	sensor de temperatura
<a href="#">66287690</a>	sensor de temperatura
<a href="#">87129315</a>	sensor
<a href="#">test report</a>	Certificado de fabricación
<a href="#">zbb20160601</a>	
<a href="#">4.97.04.42</a>	RESISTANCE THERMOMETER
<a href="#">D150509470015</a>	
<a href="#">Article-Passport</a>	
<a href="#">4,69,23,A5,10</a>	
<a href="#">110302066</a>	
<a href="#">D200406199</a>	temperature sensor
<a href="#">2xPT100 DIN KI.B</a>	sensor de rodamiento
<a href="#">D210405122</a>	
<a href="#">eng57275-1ka</a>	Temperature Sensor (RTD)
<a href="#">im-4,29,04,3</a>	