



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Jumo

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 00300151 Type: 201020/51-18-07-22-120/837</a>	Medidor de pH
<a href="#">p/n: 391647, Type: 404366/000-459-405-504-20-61/000</a>	Transductor de presión
<a href="#">p/n: 391650, Type: 404366/000-460-405-504-20-61/000</a>	p30 dTRANS transmisor de presión
<a href="#">p/n: 416456, Type: 202810/01-970-86</a>	Flujo de montaje para 1 Transmisor
<a href="#">p/n: 00456352, Type: PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL</a>	Interfaz de PC con convertidor USB / TTL
<a href="#">00470314</a>	grabador programable sin papel con tarjeta de memoria compacta
<a href="#">p/n: 475571, Type: 703044/181-000-25/000</a>	Controlador compacto para instalación de paneles
<a href="#">p/n: 493228, Type: 701550/181-000-23/000</a>	Instrumento de pantalla digital
<a href="#">p/n: 494156, Type: 701550/181-400-23/000</a>	Instrumento de pantalla digital
<a href="#">p/n: 543946, Type: 902023/10-402-1003-1-6-100-104/000</a>	Termómetro de resistencia
<a href="#">202551/01-8-01-4-0-0-23/000</a>	Transmisor multicanal compacto
<a href="#">p/n: 43006712, Type: 401001/000-461-405-502-20-601-61/000</a>	MIDAS TRANSMISOR DE PRESIÓN - 0..25 BAR
<a href="#">60000489</a>	Termostato doble
<a href="#">p/n: 60001004, Type: 603021/01-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">p/n: 60001046, Type: 603026/0202-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/00</a>	termostato
<a href="#">p/n: 60001290, Type: 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574,</a>	Termostato
<a href="#">p/n: 60002112, Type: 602021/0002-046-000-50-2000-20-10-00-00-000-00-8/</a>	Termostato
<a href="#">60003194 / 603070/0002-6-021-000-25-0-00-15-17-20-00-0/402,9</a>	interruptor de temperatura
<a href="#">60003224 / 602030 / 02-028-000-25-2000-40-10-6-40-13-460 / 707</a>	TERMOSTATO
<a href="#">p/n: 60694050, Type: 606710/20-13-20-120-8/000</a>	Funda protectora atornillable
<a href="#">p/n: 60696023, Type: 606710/20-13-20-200-15/000</a>	Funda protectora atornillable
<a href="#">608520/2380-814-21-1000-913-10-104-96- 26-100-21/650</a>	Termómetro con dial de contacto
<a href="#">701150/8-01-0253-2001-23/005</a>	Limitador/monitor de temperatura de seguridad
<a href="#">p/n: 548736, Type: 701150/8-01-0253-2001-23/005</a>	límite de temperatura
<a href="#">00569790</a>	Tipo de limitador de temperatura
<a href="#">p/n: 442003, Type: 703042/181-000-23/000</a>	Controlador compacto
<a href="#">707030/881-003-005/000,000 0..100°C</a>	Transmisor de dos hilos para forma J



Producto	Descripción
<a href="#">603021/20-1-046-50-0-00-20-13-20-600-10-6/000</a>	Termostato de construcción
<a href="#">p/n: 442006, Type: 703043/181-400-23/000</a>	Controlador compacto para montaje en panel
<a href="#">ETH-70 , 60001372</a>	Temperature switch
<a href="#">p/n: 442791, Type: 701550(3041/3046)/8 (PROFIBUS-DP Schnittstelle)</a>	Controlador del módulo PROFIBUS DP Para el controlador 304 dTRON
<a href="#">00331497</a>	
<a href="#">p/n: 43006692, Type: 401001/000-457-405-502-20-601-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 489140, Type: 909710/10-848-8-100-104-26/000</a>	with PT100 CONVERTERS TRANSMITTER
<a href="#">902810/20-1001-2-6-50-613-24/452</a>	termómetro de resistencia
<a href="#">402050/000-492-405-613-20-61/000</a>	Transmisor de presión
<a href="#">707034/881-001-040/000.000...100° C</a>	análogo transmisor
<a href="#">707034/880-001-040/000.000...100° C</a>	análogo transmisor
<a href="#">707031/880-001-005/000.000...100° C</a>	analógico Messumformat
<a href="#">707033/881-001-040/000.000 0...100°C</a>	análogo transmisor
<a href="#">707033/880-001-040/000.000 0...100°C</a>	análogo transmisor
<a href="#">902030/31-380-1003-1-6-150-104/000 Einschraub-Widerstandsthermometer</a>	
<a href="#">di 308 type 01550/181-400-23/000 Art. 00494156</a>	dispositivo indicador digital
<a href="#">USB/TTL Art. 00456352</a>	Cable
<a href="#">p/n: 493223, Type: Setup-Software di 308</a>	programa de instalación
<a href="#">p/n: 441973, Type: 703041/181-000-23/000</a>	Controlador
<a href="#">405052/004-457-475-504-20-36-01/000</a>	
<a href="#">702071/8-1134-23-00</a>	regulador de microprocesador con TRON 16
<a href="#">404304/000-999-406-02-298</a>	
<a href="#">703044/181-000-23/000</a>	Controlador compacto con función de programa
<a href="#">703044/181-140-25/000 (00474442)</a>	Controlador compacto con función de programa
<a href="#">p/n: 65547, Type: 902550/20-386-1003-1-11-2500/000</a>	
<a href="#">JUMO dTRANS p30</a>	transmisor de presión
<a href="#">00546123 / 401002/000-461-405-502-20-601-61/000</a>	Transmisor de presión
<a href="#">MIDAS C08 401002/000-459-405-502-20-601-61/000</a>	transmisor de presión
<a href="#">902030/10-402-1003-1-6-50-104/000</a>	termómetro de resistencia atornillado
<a href="#">703043/181-000-23/000</a>	Controlador compacto con función de programa
<a href="#">00548080</a>	capacidad de la tarjeta CF: 1 GB
<a href="#">544540 / 202756/15-607-0-82/767.941,</a>	Transmisor inductivo de conductividad/concentración y temperatura
<a href="#">p/n: 378730, Type: Setup-Software dTRANS T02</a>	
<a href="#">p/n: 386266, Type: 707022/888-888-23 0..100°C Pt100vI</a>	
<a href="#">JUMO dTRANS T02</a>	transmisor
<a href="#">p/n: 375030, Type: 707021/888-888-23 0..100°C Pt100vI</a>	transmisor de 4 hilos programable
<a href="#">00579423</a>	Sensor de presión
<a href="#">60002508</a>	Termostato incorporado, de tipo serie ETH
<a href="#">403025/0-0-1-36-20-0-0-516-405-523-1-20-00/100</a>	transmisor de presión p20 dTRANS
<a href="#">405052/000-457-471-521-20-36-01/591.691</a>	transmisor de presión de precisión JUMO DELOS SI



Producto	Descripción
<a href="#">405052/000-457-475-521-20-36-01/591.691</a>	transmisor de presión de precisión JUMO DELOS SI
<a href="#">00491718</a>	Controlador de microprocesador compacto
<a href="#">202943/20-168-0-21-10/000</a>	Sensor inductivo de conductividad y temperatura
<a href="#">202580/8-01-3-0-16-00-00-00-39-00/213</a>	instrumento de medición multicanal modular
<a href="#">202711/21</a>	JUMO simuladores y Calibración
<a href="#">p/n: 380636, Type: 4ADS-82 0,4 .. 3 mbar</a>	
<a href="#">p/n: 607044, Type: 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-23-00/000</a>	controladores de proceso de dos canales
<a href="#">p/n: 581159, Type: 703571(20258x)/10 (Universaleingang)</a>	
<a href="#">p/n: 581174, Type: 703571(20258x)/08 (Ethernet)</a>	
<a href="#">00581176</a>	
<a href="#">p/n: 581162, Type: 703571(20258x)/12 (2 Relais (Schließer))</a>	
<a href="#">p/n: 581169, Type: 703571(20258x)/16 (Analogausgang)</a>	
<a href="#">00581179</a>	
<a href="#">901090/10-505-1042-152-4-10-26-153-11-3000/000</a>	Tornillo-masa termopar
<a href="#">401005/000-464-405-523-20-36/000</a>	transmisor de presión
<a href="#">406015/1-0-0032-08-1-01-1-40-03-1-1-1-0-0-1-1-1-2-1/000.000.000.000.000.029</a>	caudalímetro magnético
<a href="#">703041/181-000-23/000 (00441973)</a>	Controlador compacto con función de programa
<a href="#">p/n: 442785, Type: 701550(3041/3046)/1 (Analogeingang 2)</a>	Montaje posterior di308 / dTRON300 (plast)
<a href="#">p/n: 442786, Type: 701550(3041/3046)/2 (Relais (Wechsler))</a>	Montaje posterior di308 / dTRON300 (plast)
<a href="#">p/n: 442788, Type: 701550(3041/3046)/4 (Analogausgang)</a>	reequipamiento
<a href="#">23214</a>	Termostato
<a href="#">405052/004-491-475-504-20-36-01/000</a>	Precision Transmisor de presión
<a href="#">Type: 702043/88-888-000-23/210</a>	política
<a href="#">405052/004-491-475-571-20-36-01/000</a>	transmisor de presión
<a href="#">p/n: 32010, Type: 909712/15-848-12-160-000-03/374.000</a>	909712 / 15-848-12-160-000-03 / 000
<a href="#">p/n: 35520, Type: 909712/15-848-12-220-000-03/374.000</a>	909712 / 15-848-12-220-000-03 / 000
<a href="#">p/n: 37843, Type: Leitung SILK 4x0,14 RDBN</a>	LTG SILK 4x0,14 RDBN
<a href="#">p/n: 38513, Type: Blechflansch D 11mm St</a>	IO brida de 14 mm 11,4 Altura
<a href="#">p/n: 38739, Type: 909712/15-848-12-190-000-03/374.000</a>	909712 / 15-848-12-190-000-03 / 000
<a href="#">p/n: 39286, Type: 909740/10-402-1003-1-6-315/000</a>	909740 / 10-402-1003-1-6-315 / 000
<a href="#">p/n: 39349, Type: 909712/15-848-12-100-000-03/374.000</a>	909712 / 15-848-12-100-000-03 / 000
<a href="#">p/n: 44862, Type: 909710/11-848-13-100-104-26/000</a>	909710 / 11-848-13-100-104-26 / 000
<a href="#">p/n: 44863, Type: 909710/11-848-13-160-104-26/000</a>	909710 / 11-848-13-160-104-26 / 000
<a href="#">p/n: 44864, Type: 909710/11-848-13-250-104-26/000</a>	909710 / 11-848-13-250-104-26 / 000
<a href="#">p/n: 45048, Type: 909712/20-848-25-160-000-26/000.000</a>	909712 / 20-848-25-160-000-26 / 000
<a href="#">p/n: 45049, Type: 909712/20-848-25-250-000-26/000.000</a>	909712 / 20-848-25-250-000-26 / 000
<a href="#">p/n: 45411, Type: 909712/20-854-25-160-000-36/000.000</a>	909712 / 20-854-25-160-000-36 / 000
<a href="#">p/n: 45412, Type: 909712/20-854-25-250-000-36/000.000</a>	909712 / 20-854-25-250-000-36 / 000



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 49205, Type: 901250/32-1043-1,5-100-11-2500/000</a>	901250 / 32-1043-1,5-100-11-2500 / 000
<a href="#">p/n: 54589, Type: 901120/10-1043-15-500-668-27/000</a>	901120 / 10-1043-15-500-668-27 / 000
<a href="#">p/n: 54616, Type: 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..100°C)</a>	902020 / 10-402-1001-1-9-160-104 / 330 (0..100 ° C)
<a href="#">p/n: 54836, Type: 901110/10-1043-22-500-669-27/000</a>	par termoeléctrico
<a href="#">p/n: 54837, Type: 901110/10-1043-22-710-669-27/000</a>	Termopar de inserción con cabezal terminal en forma A
<a href="#">p/n: 54838, Type: 901110/10-1043-22-1000-669-27/000</a>	par termoeléctrico
<a href="#">p/n: 54846, Type: 901110/20-1043-15-500-669-93/000</a>	Termopar con cabezal de conexión
<a href="#">p/n: 55455, Type: 901150/10-848-1042-6-50-11-2500/315,</a>	901150 / 10-848-1042-6-50-11-2500 / 315,
<a href="#">p/n: 55514, Type: 902120/10-415-1003-1-15-500-668/000</a>	902120 / 10-415-1003-1-15-500-668 / 000
<a href="#">p/n: 55557, Type: 902006/10-226-1003-1-9-250-104/000</a>	902006 / 10-226-1003-1-9-250-104 / 000
<a href="#">p/n: 55562, Type: 902020/10-402-1003-1-9-160-104/000</a>	902020 / 10-402-1003-1-9-160-104 / 000
<a href="#">p/n: 55565, Type: 902020/10-402-2003-1-9-160-104/000</a>	902020 / 10-402-2003-1-9-160-104 / 000
<a href="#">p/n: 55566, Type: 902020/10-402-2003-1-9-250-104/000</a>	termómetro
<a href="#">p/n: 55567, Type: 902020/10-402-2003-1-9-400-104/000</a>	902020 / 10-402-2003-1-9-400-104 / 000
<a href="#">p/n: 55692, Type: 902030/10-402-1003-1-6-50-104/000</a>	902030 / 10-402-1003-1-6-50-104 / 000
<a href="#">p/n: 55693, Type: 902030/10-402-1003-1-6-100-104/000</a>	termómetro de resistencia
<a href="#">p/n: 55694, Type: 902030/10-402-1003-1-6-150-104/000</a>	902030 / 10-402-1003-1-6-150-104 / 000
<a href="#">p/n: 55715, Type: 902150/40-397-1003-1-6-60-11-2500/317,</a>	902150 / 40-397-1003-1-6-60-11-2500 / 317,
<a href="#">p/n: 55718, Type: 902150/10-388-1003-1-6-50-11-2500/315,317,</a>	902150 / 30-388-1003-1-6-50-11-2500 / 315.317,
<a href="#">p/n: 55719, Type: 902150/30-388-1003-1-6-100-11-2500/315,317,</a>	902150 / 30-388-1003-1-6-100-11-2500 / 315.317,
<a href="#">p/n: 55722, Type: 902050/40-390-1003-1-8-25-111-11-2500/315,317,</a>	902050 / 40-390-1003-1-8-25-111-11-2500 / 315.317,
<a href="#">p/n: 55723, Type: 902520/11-635-1003-1/000</a>	902520 / 11-635-1003-1 / 000
<a href="#">p/n: 55732, Type: 902050/40-390-1001-1-8-25-111-11-2500/315,317,</a>	902050 / 40-390-1001-1-8-25-111-11-2500 / 315.317,
<a href="#">p/n: 55763, Type: 902250/32-415-1003-1-3-300-11-2500/000</a>	902250 / 32-415-1003-1-3-300-11-2500 / 000
<a href="#">p/n: 55764, Type: 902250/32-415-1001-1-3-300-11-2500/000</a>	902250 / 32-415-1001-1-3-300-11-2500 / 000
<a href="#">p/n: 60000494, Type: 602021/0001-025-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/00422671</a>	termostato de instalación como un controlador de temperatura (TR)
<a href="#">702040/88-888-000-23/210</a>	Termostato
<a href="#">43009588</a>	ltron PID Tempere controlador
<a href="#">00397045</a>	transmisor de presión
<a href="#">43008890</a>	transmisor de presión
<a href="#">603026/0270-2-025-025-30-00-2000-2000-40-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	TERMOSTATO
<a href="#">p/n: 60000497, Type: 602021/0002-027-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/</a>	termostato de la instalación



Producto	Descripción
<a href="#">60001142 602021</a>	0001-041-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6 Termostato incorporado
<a href="#">602010/70-066-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574</a>	Termostato
<a href="#">00474024</a>	Termostato
<a href="#">p/n: 60002450, Type: 606715/10-041/000</a>	Conjunto de ajustadores de puntos de ajuste
<a href="#">603026/0202-1-062-30-0-00-33-00-20-200-15-6/000</a>	Termostato
<a href="#">p/n: 442789, Type: 701550(3041/3046)/5 (2 Binaereingaenge)</a>	tablero de reequipamiento
<a href="#">p/n: 442790, Type: 701550(3041/3046)/6 (Halbleiterrelais 1A)</a>	tablero de reequipamiento
<a href="#">p/n: 445443, Type: Setup-Software dTRON300</a>	Configuración-Programm
<a href="#">706581/08-220-25/020,267</a>	LOGOSCREEN nt - escritura de pantalla programable
<a href="#">00463462</a>	Tarjeta CF (256 MB)
<a href="#">700101/181-300100-25/54</a>	
<a href="#">902230/40-415-1001-1-6-120-104/000</a>	termómetro de resistencia de aislamiento
<a href="#">902030/10-380-1001-1-6-100-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 442007, Type: 703044/181-000-23/000</a>	PID
<a href="#">40/00399293 / 404304/000-410-405-27-299</a>	La presión y transmisor de presión diferencial
<a href="#">Art.No. 32010, Type: 909712/15-848-12-160-000-03/000</a>	
<a href="#">Art.No. 35520, Type: 909712/15-848-12-220-000-03/000</a>	
<a href="#">Art.No. 37843, Type: Ltg SILK 4x0,14 RDBN</a>	
<a href="#">Art.No. 38513, Type: Flansch lø 11,4 Hoehe 14mm</a>	
<a href="#">Art.No. 38739, Type: 909712/15-848-12-190-000-03/000</a>	
<a href="#">Art.No. 39286, Type: 909740/10-402-1003-1-6-315/000</a>	
<a href="#">Art.No. 39349, Type: 909712/15-848-12-100-000-03/000</a>	
<a href="#">Art.No. 44862, Type: 909710/11-848-13-100-104-26/000</a>	
<a href="#">Art.No. 44863, Type: 909710/11-848-13-160-104-26/000</a>	
<a href="#">Art.No. 44864, Type: 909710/11-848-13-250-104-26/000</a>	
<a href="#">Art.No. 45048, Type: 909712/20-848-25-160-000-26/000</a>	
<a href="#">Art.No. 45049, Type: 909712/20-848-25-250-000-26/000</a>	
<a href="#">Art.No. 45411, Type: 909712/20-854-25-160-000-36/000</a>	
<a href="#">Art.No. 45412, Type: 909712/20-854-25-250-000-36/000</a>	
<a href="#">Art.No. 49205, Type: 901250/32-1043-1,5-100-11-2500/000</a>	
<a href="#">Art.No. 54589, Type: 901120/10-1043-15-500-668-27/000</a>	
<a href="#">Art.No. 54616, Type: 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..100°C)</a>	
<a href="#">Art.No. 54836, Type: 901110/10-1043-22-500-669-27/000</a>	
<a href="#">Art.No. 54837, Type: 901110/10-1043-22-710-669-27/000</a>	
<a href="#">Art.No. 54838, Type: 901110/10-1043-22-1000-669-27/000</a>	
<a href="#">p/n: 54842, Type: 901110/10-2043-22-710-669-27/000</a>	Termopar con cabezal de conexión
<a href="#">Art.No. 54846, Type: 901110/20-1043-15-500-669-93/000</a>	
<a href="#">Art.No. 55040, Type: Wandler 50A/50mA</a>	
<a href="#">p/n: 55448, Type: 901150/20-858-1042-6-60-11-2500/000</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">Art.No. 55455, Type: 901150/10-848-1042-6-50-11-2500/315,</a>	
<a href="#">Art.No. 55514, Type: 902120/10-415-1003-1-15-500-668/000</a>	
<a href="#">Art.No. 55557, Type: 902006/10-226-1003-1-9-250-104/000</a>	
<a href="#">Art.No. 55562, Type: 902020/10-402-1003-1-9-160-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 55563, Type: 902020/10-402-1003-1-9-250-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 55564, Type: 902020/10-402-1003-1-9-400-104/000</a>	
<a href="#">Art.No. 55565, Type: 902020/10-402-2003-1-9-160-104/000</a>	
<a href="#">Art.No. 55566, Type: 902020/10-402-2003-1-9-250-104/000</a>	
<a href="#">Art.No. 55567, Type: 902020/10-402-2003-1-9-400-104/000</a>	
<a href="#">Art.No. 55692, Type: 902030/10-402-1003-1-6-50-104/000</a>	
<a href="#">Art.No. 55693, Type: 902030/10-402-1003-1-6-100-104/000</a>	
<a href="#">55694 / 902030/10-402-1003-1-6-150-104/000</a>	Sonda de temperatura RTD atornillada
<a href="#">Art.No. 55715, Type: 902150/40-397-1003-1-6-60-11-2500/317,</a>	
<a href="#">Art.No. 55718, Type: 902150/30-388-1003-1-6-50-11-2500/315,317,</a>	
<a href="#">Art.No. 55719, Type: 902150/30-388-1003-1-6-100-11-2500/315,317,</a>	
<a href="#">Art.No. 55722, Type: 902050/40-390-1003-1-8-25-111-11-2500/315,317,</a>	
<a href="#">Art.No. 55723, Type: 902520/11-635-1003-1/000</a>	
<a href="#">Art.No. 55732, Type: 902050/40-390-1001-1-8-25-111-11-2500/315,317,</a>	
<a href="#">Art.No. 55763, Type: 902250/32-415-1003-1-3-300-11-2500/000</a>	
<a href="#">Art.No. 55764, Type: 902250/32-415-1001-1-3-300-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 55767, Type: 902250/32-415-1001-1-6-300-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 55775, Type: 902230/40-415-1003-1-6-300-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 55785, Type: 901190/10-848-1042-8-180-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 55792, Type: 901190/20-848-1042-8-250-11-2500/309,</a>	
<a href="#">p/n: 55797, Type: 902190/10-402-1003-1-8-180-11-2500/317,</a>	
<a href="#">p/n: 55798, Type: 902190/10-388-1003-1-6-180-11-2500/317,</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 55804, Type: 901190/40-848-1042-6-180-13-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 55808, Type: 902190/20-388-1003-1-6-190-13-2500/317,</a>	
<a href="#">p/n: 55907, Type: 902006/53-507-1003-1-12-220-815/000</a>	
<a href="#">p/n: 55912, Type: 902006/53-507-2003-1-12-100-815/000</a>	
<a href="#">p/n: 55914, Type: 901006/65-547-2043-15-500-668/000</a>	
<a href="#">p/n: 55915, Type: 901006/65-547-2043-15-710-668/000</a>	
<a href="#">p/n: 55919, Type: 902006/53-505-2003-1-12-190-815/000</a>	Termómetro de resistencia
<a href="#">p/n: 55929, Type: 902006/65-228-2003-1-15-500-668/000</a>	
<a href="#">p/n: 56389, Type: 202810/01-966-86</a>	
<a href="#">p/n: 56390, Type: 202810/01-965-86</a>	
<a href="#">p/n: 56809, Type: 901250/32-1042-3-100-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 56811, Type: 901250/32-1042-1,5-100-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 56812, Type: 901250/32-1043-6-100-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 56813, Type: 901250/32-1043-3-100-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 57512, Type: 902230/40-415-1003-1-3-300-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 57945, Type: Rohrverschraubung G 3/8 Stahl, Klemmring Stahl</a>	
<a href="#">p/n: 58371, Type: Gegenflansch ID 15mm</a>	
<a href="#">p/n: 58372, Type: Gegenflansch ID 22mm</a>	
<a href="#">p/n: 58373, Type: Gegenflansch ID 32mm</a>	
<a href="#">p/n: 59085, Type: 902150/10-724-1003-1-6-50-11-2500/000</a>	
<a href="#">Art.No. 61206, Type: Klemmgehäuse mit Druckausgleichselement</a>	
<a href="#">Art.No. 61389, Type: Kabelhalter</a>	
<a href="#">p/n: 61559, Type: 901006/66-550-2043-6-500-668/000</a>	
<a href="#">p/n: 63618, Type: 902130/10-402-1003-1-6-50-000/000</a>	
<a href="#">p/n: 63620, Type: 902130/10-402-1003-1-6-150-000/000</a>	
<a href="#">p/n: 63622, Type: 902130/10-402-1003-1-6-250-000/000</a>	
<a href="#">p/n: 64003, Type: 902520/10-803-1003-1/330,(0..40°C)</a>	
<a href="#">Art.No. 64881, Type: 902520/12-572-1003-1/000</a>	
<a href="#">Art.No. 64883, Type: 902520/12-807-1003-1/330,(0..60°C)</a>	
<a href="#">p/n: 65062, Type: Blechflansch D 6mm St</a>	
<a href="#">p/n: 65232, Type: 902050/10-380-1001-1-6-100-104-11-2500/316,</a>	
<a href="#">p/n: 65235, Type: 902050/10-380-1001-1-6-250-104-11-2500/316,</a>	
<a href="#">Art.No. 65416, Type: Rohrverschraubung M10 x 1 Edelstahl, Klemmring</a>	
<a href="#">p/n: 65451, Type: 902150/10-388-1001-1-6-50-11-2500/315,317,</a>	
<a href="#">p/n: 65453, Type: 902150/30-388-1001-1-6-100-11-2500/315,317,</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 65495, Type: 902150/20-730-1003-1-6-50-11-1100/000</a>	
<a href="#">p/n: 65531, Type: 902550/30-378-1003-1-11-2500/315,</a> <a href="#">Art.No. 65547, Type: 902550/20-386-1003-1-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 65548, Type: 902550/11-386-1003-1-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 65671, Type: 902520/10-572-1001-1/000</a> <a href="#">65691 / 902030/10-402-1003-1-6-300-104/000</a>	Sonda de temperatura RTD atornillada
<a href="#">p/n: 65717, Type: 902520/10-807-1003-1/330,(0..60°C)</a>	termómetro de resistencia
<a href="#">p/n: 66345, Type: 901250/32-1043-0.5-100-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 66531, Type: 902250/32-150-1011-1-1,9-300-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 68011, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 80A (In=50A)-AC690</a>	
<a href="#">p/n: 68165, Type: Blechflansch D 8mm</a>	
<a href="#">p/n: 68243, Type: 902250/32-415-1003-1-3-100-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 68244, Type: 902250/32-415-1003-1-3-200-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 68247, Type: 902250/32-415-1001-1-3-100-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 68248, Type: 902250/32-415-1001-1-3-500-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 68250, Type: 902250/32-415-1001-1-6-500-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 68252, Type: 902230/40-415-1003-1-6-200-104/000</a> <a href="#">p/n: 68427, Type: 901250/32-1043-6-200-11-2500/000</a>	Termómetro de resistencia con manto
<a href="#">p/n: 68430, Type: 901230/40-1043-6-200-104/000</a> <a href="#">p/n: 68431, Type: 901230/40-1043-6-300-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 68437, Type: 901250/32-1043-1,5-500-11-2500/000</a> <a href="#">Art.No. 68441, Type: 901250/32-1043-3-200-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 68442, Type: 901250/32-1043-3-300-11-2500/000</a> <a href="#">p/n: 68443, Type: 901250/32-1043-3-500-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 69104, Type: 202810/01-969-86</a> <a href="#">p/n: 69105, Type: 202810/01-968-86</a> <a href="#">p/n: 69106, Type: 202810/01-967-86</a>	
<a href="#">Art.No. 69680, Type: Blindabdeckung 96x48mm</a>	
<a href="#">p/n: 80811, Type: Rohrverschraubung G 1/4 Edelstahl, Klemmring</a>	
<a href="#">Art.No. 81801, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 160A (In=100A)-AC6</a>	
<a href="#">Art.No. 83302, Type: 201081/89-18-22-0000-00-120</a> <a href="#">Art.No. 83318, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 350A (In=150A)-AC6</a>	
<a href="#">Art.No. 83865, Type: 201083/89-04-07-22-0000-120/837</a> <a href="#">p/n: 84011, Type: 201025/72-22-05-22-120/837,838,</a> <a href="#">p/n: 84190, Type: Blechflansch D 10mm</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 85311, Type: 902150/10-402-1003-1-6-50-11-1500/317,</a>	
<a href="#">p/n: 85313, Type: 902150/10-378-1003-1-6-50-11-1500/000</a>	
<a href="#">p/n: 85315, Type: 902150/10-724-1003-1-6-50-11-1500/000</a>	
<a href="#">p/n: 85316, Type: 902150/10-730-1003-1-6-50-11-1500/000</a>	
<a href="#">p/n: 87522, Type: 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..200°C)</a>	termómetro de resistencia
<a href="#">p/n: 87527, Type: 902020/10-402-1001-1-9-250-104/330 (0..200°C)</a>	termómetro de resistencia
<a href="#">Art.No. 88891, Type: 707502/02,055</a>	
<a href="#">p/n: 89385, Type: 202925/0100-1003-106-37-88-84</a>	
<a href="#">p/n: 89389, Type: 202924/10-0010-1003-106-37-88-26/000</a>	
<a href="#">p/n: 89393, Type: 202924/10-0001-1003-106-37-88-26/000</a>	
<a href="#">p/n: 89930, Type: SET Kupplung 6-teilig, Junior-Power-Timer</a>	
<a href="#">p/n: 89972, Type: 902050/30-380-1001-1-5,4-27,5-114-11-2500/316,</a>	
<a href="#">Art.No. 92255, Type: 707500/02,055</a>	
<a href="#">Art.No. 92444, Type: 707501/02,025</a>	
<a href="#">Art.No. 92445, Type: 707500/02,022</a>	
<a href="#">p/n: 102673, Type: 909712/51-854-24-65-000-36/000,000</a>	
<a href="#">p/n: 201426, Type: SET Kupplung 4-teilig Junior Timer</a>	
<a href="#">p/n: 300079, Type: 202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000</a>	
<a href="#">Art.No. 300148, Type: 201020/51-18-07-22-120/000</a>	
<a href="#">p/n: 300200, Type: 202925/0100-1003-105-37-88-84</a>	Sensor de conductividad conductivo de 2 electrodos
<a href="#">Art.No. 300201, Type: 202925/0100-0000-105-37-88-84</a>	
<a href="#">p/n: 300202, Type: 202924/10-0010-1003-105-37-88-26/000</a>	Sensor de conductividad conductivo de 2 electrodos
<a href="#">p/n: 300203, Type: 202924/10-0010-0000-105-37-88-26/000</a>	
<a href="#">p/n: 300204, Type: 202924/10-0001-0000-105-37-88-26/000</a>	
<a href="#">Art.No. 300394, Type: 201035/51-22-07-21-0-00-120/837</a>	
<a href="#">p/n: 300396, Type: 201025/51-32-07-22-120/837,</a>	
<a href="#">p/n: 300397, Type: 201025/51-22-07-22-120/837,</a>	
<a href="#">Art.No. 300443, Type: 201085/89-1003-22-120</a>	
<a href="#">Art.No. 300455, Type: 202995/00-91/000</a>	
<a href="#">Art.No. 300477, Type: 202711/10</a>	
<a href="#">Art.No. 300478, Type: 202711/20</a>	
<a href="#">p/n: 302474, Type: 202831/105-26</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">Art.No. 303348, Type: 201030/51-18-07-21-0-00-120/837,</a>	
<a href="#">Art.No. 303398, Type: 201020/72-18-05-22-120/837,838,</a>	
<a href="#">p/n: 303793, Type: 202923/0010-1003-105-37-86-26/000</a>	Sensor de conductividad conductivo de 2 electrodos
<a href="#">Art.No. 00304030, Type: 201020/75-12-07-22-120/000</a>	
<a href="#">p/n: 305445, Type: Rohrverschraubung G 1/2 D 6mm VA</a>	
<a href="#">p/n: 306448, Type: 902830/10-370-1011-2-6-100-11-2500/317,</a>	
<a href="#">p/n: 306449, Type: 902830/10-370-2001-2-6-100-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 306774, Type: 902550/10-386-1003-1-11-2500/000</a>	
<a href="#">Art.No. 308191, Type: Ventilblock 3-fach M10</a>	
<a href="#">Art.No. 314729, Type: Montagewinkel, Set inkl. Schrauben M10</a>	
<a href="#">Art.No. 315097, Type: 907020/10-1-00-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 315100, Type: 907020/10-2-34-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 315101, Type: 907020/10-2-34-065/000</a>	
<a href="#">Art.No. 315103, Type: 907020/30-1-00-005/000</a>	higrómetro
<a href="#">Art.No. 315106, Type: 907020/30-2-34-005/000</a>	
<a href="#">p/n: 317838, Type: 909712/50-854-24-125-000-36/000.000</a>	
<a href="#">p/n: 00321035, Type: 201020/51-18-04-22-120/837</a>	electrodo de pH
<a href="#">p/n: 321746, Type: 201025/51-22-04-22-120/837,</a>	
<a href="#">p/n: 326037, Type: 902150/10-378-1003-1-5,2-45-11-2500/000</a>	
<a href="#">Art.No. 327142, Type: 201020/51-18-04-22-225/837,</a>	
<a href="#">p/n: 327603, Type: 202810/03-104-87-080/000</a>	
<a href="#">Art.No. 327907, Type: 201020/51-18-04-22-120/000</a>	
<a href="#">Art.No. 328034, Type: 706021/8-00-23/020</a>	
<a href="#">Art.No. 328035, Type: 706022/8-00-23/020</a>	
<a href="#">Art.No. 328036, Type: 706023/8-00-23/020</a>	
<a href="#">Art.No. 329240, Type: 706023/8-00-23/020,259</a>	
<a href="#">Art.No. 330857, Type: 201020/73-18-05-22-225/000</a>	
<a href="#">Art.No. 332272, Type: 202701/10-86-21-01</a>	
<a href="#">Art.No. 332698, Type: 907020/30-2-21-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 332700, Type: 907020/30-2-36-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 332708, Type: 907020/10-2-21-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 332758, Type: Feuchte-Sensorcheck: 33% rF</a>	
<a href="#">Art.No. 332759, Type: Feuchte-Sensorcheck: 53% rF</a>	
<a href="#">Art.No. 332760, Type: Feuchte-Sensorcheck: 76% rF</a>	
<a href="#">Art.No. 332794, Type: 201020/51-17-04-22-120/837,</a>	
<a href="#">Art.No. 335049, Type: 202701/20-86-21-02</a>	
<a href="#">p/n: 335111, Type: 902020/10-402-1001-1-9-400-104/331 (0..100°C)</a>	
<a href="#">p/n: 338487, Type: 202924/10-0010-1003-104-37-88-26/000</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 340381, Type: 909712/51-854-24-125-000-36/000,000</a>	
<a href="#">p/n: 340509, Type: 909712/50-848-24-125-000-26/000,000</a>	
<a href="#">p/n: 345780, Type: 202822/106-135-26/000</a>	
<a href="#">p/n: 348538, Type: 909712/50-848-24-65-000-26/000,000</a>	
<a href="#">p/n: 348539, Type: 909712/50-854-24-65-000-36/000,000</a>	
<a href="#">p/n: 348540, Type: 909712/51-848-24-125-000-26/000,000</a>	
<a href="#">Art.No. 350019, Type: 902520/12-572-1005-1/000</a>	
<a href="#">p/n: 351404, Type: 202810/03-104-87-087/000</a>	
<a href="#">p/n: 352190, Type: 901190/10-848-1040-6-180-11-2500/000</a>	
<a href="#">Art.No. 352463, Type: Befestigungselement f. Tragschiene</a>	
<a href="#">Art.No. 354295, Type: 201020/74-18-05-22-225/000</a>	
<a href="#">Art.No. 355073, Type: Setup-Programm LL-500</a>	
<a href="#">Art.No. 357020, Type: 201010/53-22-22-0000-00-120/000,000</a>	
<a href="#">Art.No. 357022, Type: 201005/53-18-22-0000-00-120/000,000</a>	
<a href="#">p/n: 359611, Type: 902030/10-402-1005-1-6-100-104/000</a>	
<a href="#">Art.No. 361535, Type: Setup-Programm Logoprint-500</a>	
<a href="#">Art.No. 365072, Type: Setup-Programm JUMO dTRANS p02 Serie</a>	
<a href="#">p/n: 365259, Type: 902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000</a>	
<a href="#">p/n: 366915, Type: 202822/105-62-26/000</a>	
<a href="#">p/n: 368414, Type: 902044/20-380-1003-1-8-100-104-26/000</a>	Termómetro de resistencia
<a href="#">p/n: 368416, Type: 902044/20-380-1003-1-8-150-104-26/000</a>	
<a href="#">p/n: 371309, Type: 901190/10-848-1040-8-180-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 371964, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 550A (In=250A)-AC6</a>	
<a href="#">p/n: 372362, Type: 707015/888-888-888/000 0..100°C Pt100vI</a>	pt 100
<a href="#">p/n: 374499, Type: 707020/888-888-29 0..100°C Pt100vI</a>	
<a href="#">p/n: 374500, Type: 707021/888-888-22 0..100°C Pt100vI</a>	
<a href="#">Art.No. 374501, Type: 707025/888-888-22 0..100°C Pt100vI</a>	
<a href="#">Art.No. 375030, Type: 707021/888-888-23 0..100°C Pt100vI</a>	
<a href="#">p/n: 375339, Type: 202822/106-135-87/000</a>	
<a href="#">Art.No. 375749, Type: Haltebügel für Hutschiene 96mm x 48mm</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 378357, Type: 902810/20-1001-2-6-50-380-24/452,</a>	
<a href="#">Art.No. 378730, Type: Setup-Programm dTRANS T02</a>	
<a href="#">p/n: 378733, Type: Setup-Software dTRANS T01</a>	
<a href="#">Art.No. 379859, Type: 902810/20-1001-2-6-100-681-24/000</a>	
<a href="#">Art.No. 380636, Type: 4ADS-82 0,4 .. 3 mbar</a>	
<a href="#">p/n: 380639, Type: 4ADS-82 1 .. 10 mbar</a>	
<a href="#">p/n: 380640, Type: 4ADS-82 2,5 .. 50 mbar</a>	
<a href="#">p/n: 380641, Type: 4ADS-82 30 .. 150 mbar</a>	
<a href="#">p/n: 381238, Type: Klimaset</a>	
<a href="#">p/n: 381650, Type: 202822/105-62-87/000</a>	
<a href="#">p/n: 381830, Type: 902810/20-1001-2-6-100-380-24/452,</a>	
<a href="#">Art.No. 382105, Type: 702040/88-888-000-23/210</a>	
<a href="#">P/N: 382106 Type: 702041/88-888-000-23/210</a>	
<a href="#">Art.No. 382107, Type: 702042/88-888-000-23/210</a>	
<a href="#">Art.No. 382108, Type: 702043/88-888-000-23/210</a>	
<a href="#">Art.No. 382110, Type: 702044/88-888-000-23/210</a>	
<a href="#">Art.No. 382632, Type: Druckausgleichsfilter für Kabel</a>	
<a href="#">p/n: 383011, Type: 902030/10-402-2003-1-6-50-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 384649, Type: 202822/613-48-26/000</a>	
<a href="#">Art.No. 385912, Type: 702040/88-888-000-25/210</a>	
<a href="#">Art.No. 386266, Type: 707022/888-888-23 0..100°C Pt100vl</a>	
<a href="#">Art.No. 386966, Type: 701530/888-25</a>	
<a href="#">Art.No. 387989, Type: 701530/888-23</a>	
<a href="#">p/n: 387992, Type: 701531/888-25</a>	
<a href="#">p/n: 387993, Type: 701531/888-23</a>	
<a href="#">Art.No. 388104, Type: 707022/888-888-22 0..100°C Pt100vl</a>	
<a href="#">Art.No. 388143, Type: 707025/888-888-03 0..100°C Pt100vl</a>	
<a href="#">Art.No. 388172, Type: 907021/21-1-34-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 388173, Type: 907021/21-2-34-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 388174, Type: 907021/30-1-10-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 388176, Type: 907021/31-1-34-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 388177, Type: 907021/31-2-34-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 388179, Type: 907021/40-1-14-051/000</a>	
<a href="#">Art.No. 388180, Type: 907021/40-2-14-051/000</a>	
<a href="#">p/n: 389286, Type: 707011/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl</a>	
<a href="#">p/n: 389771, Type: 902150/10-378-1003-1-6-50-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 391004, Type: 707016/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl</a>	
<a href="#">Art.No. 391357, Type: 202610/81-405-2000-08-28</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">Art.No. 391358, Type: 202610/82-006-2000-08-23</a>	
<a href="#">Art.No. 391395, Type: 202630/40-10/000</a>	
<a href="#">Art.No. 391396, Type: 202630/40-20/000</a>	
<a href="#">Art.No. 391647, Type: 404366/000-459-405-504-20-61/000</a>	
<a href="#">Art.No. 391650, Type: 404366/000-460-405-504-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 392193, Type: 404366/000-454-405-504-20-61/000</a>	transductor de presión
<a href="#">Art.No. 392202, Type: 202634/50-20/000</a>	Sensor de tipo ozono
<a href="#">p/n: 392513, Type: 902150/10-378-1001-1-6-50-11-2500/000</a>	termómetro de resistencia
<a href="#">Art.No. 393217, Type: Freischaltung Mathematik/Logik</a>	
<a href="#">Art.No. 394127, Type: 700101/181-200110-23-00/000</a>	
<a href="#">p/n: 394215, Type: 707030/880-003-005/000.000 0..100°C</a>	transmisor de dos hilos
<a href="#">p/n: 394352, Type: 404366/000-456-405-504-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 394779, Type: 707031/880-001-005/000.000 0..100°C</a>	
<a href="#">p/n: 394875, Type: 703590/281-8800-350000-23-00/</a>	
<a href="#">p/n: 394980, Type: 707031/990-001-005/000.000 0..200°C</a>	
<a href="#">p/n: 397093, Type: Setup-Software dTRANS T03</a>	
<a href="#">p/n: 397862, Type: 902520/10-572-1005-1/000</a>	
<a href="#">Art.No. 398294, Type: ProgEdit IMAGO F3000</a>	
<a href="#">Art.No. 398296, Type: Setup-Programm IMAGO F3000</a>	
<a href="#">Art.No. 398297, Type: Setup-Programm IMAGO F3000</a>	
<a href="#">p/n: 398298, Type: 700101/211 (Plug-&amp;Play-Speicher)</a>	
<a href="#">p/n: 398349, Type: 700101/1 (Relais-Modul: 10 Relaisausg. 8S, 2W)</a>	
<a href="#">p/n: 398350, Type: 700101/4 (Binaer-Modul:11Bin-Eing.,5Relais-Ausg.)</a>	
<a href="#">p/n: 398351, Type: 700101/2 (Input-Modul:4 Analog- 5 Binaereing.)</a>	
<a href="#">p/n: 398352, Type: 700101/3 (I/O-Modul:4 Analog,5 Binaereing,2Ana.au</a>	
<a href="#">Art.No. 398914, Type: SET Ovalflansche 1/2"NPT / Zubehoersatz M10</a>	
<a href="#">p/n: 399782, Type: 703590-0-1 (Relais (Wechsler))</a>	
<a href="#">Art.No. 399783, Type: 703590-0-2 (Halbleiterrelais 230V/1A)</a>	
<a href="#">p/n: 399784, Type: 703590-0-3 (2 Relais (Schliesser))</a>	
<a href="#">p/n: 399785, Type: 703590-0-4 (Logik-Ausgang 0/22V 30mA)</a>	
<a href="#">p/n: 399786, Type: 703590-0-5 (Analogausgang)</a>	
<a href="#">p/n: 399787, Type: 703590-0-6 (Spannungsversorgung 22V/30mA)</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 399788, Type: 703590-0-7 (2 Logikausgänge 0/14V)</a>	
<a href="#">p/n: 399789, Type: 703590-0-54 (Schnittstelle RS422/485)</a>	
<a href="#">p/n: 399790, Type: 703590-0-64 (Schnittstelle PROFIBUS-DP)</a>	
<a href="#">Art.No. 399791, Type: 703590--212 (Freischaltung C-Pegelregelung)</a>	
<a href="#">Art.No. 399792, Type: 703590--213 (Freischaltung Registrierfunktion)</a>	
<a href="#">Art.No. 399794, Type: 703590--214 (Mathematik- und Logikmodul)</a>	
<a href="#">p/n: 400012, Type: Setup/ProgEdit/Startup/Teleser-Software IMAGO 500</a>	
<a href="#">p/n: 400025, Type: Setup-Software iTRON</a>	
<a href="#">p/n: 400195, Type: 902006/55-228-2003-1-15-500-254/000</a>	Termómetro de resistencia
<a href="#">p/n: 400460, Type: Programmeditor-Software IMAGO 500</a>	
<a href="#">Art.No. 400497, Type: 703590--4 (Freischaltung Reglerkanäle 3+4)</a>	
<a href="#">Art.No. 402259, Type: 907020/40-2-22-065/000</a>	
<a href="#">Art.No. 402273, Type: 201005/51-18-22-0000-00-120/052,000</a>	
<a href="#">Art.No. 402275, Type: 201010/51-22-22-0000-00-120/052,000</a>	
<a href="#">p/n: 403094, Type: Setup/ProgEdit/Startup-Software IMAGO 500</a>	
<a href="#">Art.No. 403753, Type: 907020/40-1-00-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 403754, Type: 907020/40-2-22-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 403755, Type: 907020/40-1-00-065/000</a>	
<a href="#">Art.No. 404301, Type: 902520/13-572-1005-1/000</a>	
<a href="#">p/n: 404585, Type: Leitungsdose, 4-polig, M12x1, gerade, 2m</a>	
<a href="#">p/n: 405292, Type: 703564/1-23</a>	Módulo de control de temperatura
<a href="#">p/n: 405297, Type: 703564/1-22</a>	
<a href="#">Art.No. 405532, Type: 201005/51-18-22-0000-00-120/000,000</a>	
<a href="#">p/n: 405849, Type: 902810/20-1001-2-6-25-613-24/452,</a>	
<a href="#">p/n: 405886, Type: 202924/10-0010-1003-613-37-31-31/864,888,955</a>	
<a href="#">p/n: 405974, Type: 707032/880-001-005/000,000 0..100°C</a>	
<a href="#">p/n: 407109, Type: 901030/10-150-1042-6-100-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 407336, Type: 902810/20-1001-2-6-25-611-24/452,</a>	
<a href="#">Art.No. 407798, Type: BarcodeScanner Gryphon GD4130</a>	
<a href="#">Art.No. 408536, Type: TYA432-45/25,265</a>	
<a href="#">Art.No. 408537, Type: TYA432-45/50,600</a>	
<a href="#">Art.No. 00408538, Type: TYA432-100/30,265</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">Art.No. 408540, Type: TYA432-100/45.660</a>	
<a href="#">Art.No. 408953, Type: 201020/51-17-07-22-120/837</a>	
<a href="#">Art.No. 409343, Type: 202636/60-80/000</a>	
<a href="#">p/n: 411579, Type: 701540/811-02</a>	
<a href="#">p/n: 411610, Type: 902030/10-402-1005-1-6-150-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 413077, Type: 701540/811-31</a>	
<a href="#">Art.No. 413906, Type: 201010/51-22-22-0000-00-120/000,000</a>	
<a href="#">Art.No. 416456, Type: 202810/01-970-86</a>	
<a href="#">p/n: 416457, Type: 202810/01-971-86</a>	
<a href="#">Art.No. 417300, Type: 201005/65-18-45-2000-76-120/000,837</a>	
<a href="#">Art.No. 417301, Type: 201010/65-22-45-2000-76-120/000,837</a>	
<a href="#">p/n: 418069, Type: 202922/20-0010-1003-26-104-20-5000-40/000</a>	
<a href="#">Art.No. 418274, Type: TYA432-100/30.660</a>	
<a href="#">Art.No. 419129, Type: T-Verbindungsstück, 5-polig, M12x1</a>	
<a href="#">Art.No. 419130, Type: 5-polige Leitungsdose M12x1</a>	
<a href="#">Art.No. 419733, Type: 902520/13-572-1003-1/000</a>	
<a href="#">Art.No. 419736, Type: 902520/13-568-1003-1/330,(-30..60°C)</a>	
<a href="#">Art.No. 419812, Type: 201005/65-18-22-0000-00-120/000,837</a>	
<a href="#">p/n: 419998, Type: Setup-Software eTRON M/T/di eco</a>	
<a href="#">p/n: 420617, Type: 202924/10-0001-1003-613-37-31-31/864,888,955</a>	Sensor de conductividad conductivo de 2 electrodos
<a href="#">p/n: 421026, Type: 202731/01-015/000,000</a>	transductor
<a href="#">p/n: 421032, Type: 202731/02-016/000,000</a>	
<a href="#">p/n: 421035, Type: 202731/01-015/024,000</a>	
<a href="#">Art.No. 422930, Type: 703590--8 (Freischaltung Reglerkanäle 5-8)</a>	
<a href="#">Art.No. 422932, Type: 703590--215 (Freischaltung Mathematik-/Logik F9-1)</a>	
<a href="#">Art.No. 423136, Type: CF-Memory Card Reader/Writer USB 2.0</a>	
<a href="#">p/n: 424045, Type: 902030/10-402-1003-1-6-100-103/000</a>	
<a href="#">Art.No. 424828, Type: 201005/65-18-65-2000-76-120/000,837</a>	
<a href="#">Art.No. 424950, Type: 201010/65-22-65-2000-76-120/000,837</a>	
<a href="#">p/n: 426637, Type: 902006/53-507-2003-1-12-220-815/000</a>	
<a href="#">Art.No. 427435, Type: TYA432-100/3/20.660</a>	
<a href="#">Art.No. 430366, Type: 201020/75-14-07-22-120/000</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 430769, Type: 202922/10-0100-0000-84-413-20-5000-120/000</a>	
<a href="#">p/n: 430770, Type: 202922/10-0100-1003-84-413-20-5000-120/000</a>	
<a href="#">p/n: 431879, Type: PCC-Software PC-Communication-SW (PCC)</a>	
<a href="#">p/n: 431882, Type: PCA3000-Software PC-Evaluation-SW PCA3000</a>	
<a href="#">p/n: 431884, Type: Software-Paket PCA3000/PCC SW-Package</a>	
<a href="#">p/n: 434642, Type: 702060/188-888-000-23</a>	
<a href="#">p/n: 434645, Type: 702060/288-888-000-23</a>	
<a href="#">p/n: 435732, Type: Setup-Software iTRON DR100</a>	
<a href="#">Art.No. 436297, Type: 907021/11-1-34-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 436298, Type: 907021/11-2-34-005/000</a>	
<a href="#">p/n: 437461, Type: 701050/811-02</a>	
<a href="#">p/n: 437646, Type: 202922/20-0100-1003-60-104-20-5000-40/000</a>	
<a href="#">p/n: 437647, Type: 202922/20-0100-1003-60-144-20-5000-40/000</a>	Sensor de conductividad conductivo de 2 electrodos
<a href="#">Art.No. 437715, Type: 201020/75-12-11-22-120/837,</a>	
<a href="#">p/n: 438399, Type: 902130/31-380-1003-1-6-290-000/000</a>	
<a href="#">p/n: 438406, Type: 902030/31-380-1003-1-6-75-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 438408, Type: 902030/31-380-1003-1-6-100-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 438409, Type: 902030/31-380-1003-1-6-150-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 438514, Type: 707030/881-003-005/000.000 0..100°C</a>	Transmisor de dos hilos
<a href="#">Art.No. 438515, Type: 707031/881-001-005/000.000 0..100°C</a>	
<a href="#">p/n: 438516, Type: 707032/881-001-005/000.000 0..100°C</a>	
<a href="#">p/n: 438517, Type: 707033/881-001-040/000.000 0..100°C</a>	
<a href="#">p/n: 438518, Type: 707034/881-001-040/000.000 0..100°C</a>	
<a href="#">Art.No. 438730, Type: 701050/811-31</a>	
<a href="#">p/n: 438731, Type: 701050/821-02</a>	
<a href="#">p/n: 438732, Type: 701050/821-31</a>	
<a href="#">p/n: 438733, Type: 701060/811-02</a>	
<a href="#">p/n: 438734, Type: 701060/811-31</a>	
<a href="#">p/n: 438735, Type: 701060/812-02</a>	
<a href="#">p/n: 438736, Type: 701060/822-02</a>	
<a href="#">p/n: 438921, Type: 701540/821-02</a>	
<a href="#">p/n: 438980, Type: Setup-Software di08/di32</a>	
<a href="#">Art.No. 439002, Type: Spülring, 1.4571, DN2", ASME, PN150..2500lb/sq.in</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">Art.No. 439003, Type: Spülring, 1.4571, DN3", ASME, PN150..2500lb/sq.in</a>	
<a href="#">Art.No. 439004, Type: Spülring, 1.4571, DN4", ASME, PN150..2500lb/sq.in</a>	
<a href="#">p/n: 439187, Type: 902520/10-803-1003-1/333.(0..40°C)</a>	
<a href="#">Art.No. 439195, Type: 902520/13-568-1003-1/333.(-30..60°C)</a>	
<a href="#">Art.No. 439267, Type: 707040/1-888-888-23</a>	
<a href="#">Art.No. 440647, Type: 907021/12-2-33-000/000</a>	
<a href="#">Art.No. 440655, Type: 201040/65-22-120/000</a>	
<a href="#">p/n: 441105, Type: 701060/831-02</a>	
<a href="#">p/n: 441106, Type: 701060/832-02</a>	
<a href="#">p/n: 441398, Type: 202922/20-0010-1003-26-144-20-5000-40/000</a>	
<a href="#">Art.No. 441452, Type: 907021/11-2-34-005/793,</a>	
<a href="#">p/n: 441853, Type: 701050/831-02</a>	Termostato eTron
<a href="#">p/n: 441865, Type: 202732/888-888-101/000</a>	Transmisor de conductividad/resistencia, relé
<a href="#">p/n: 441866, Type: 202732/888-888-177/000</a>	
<a href="#">p/n: 441867, Type: 202732/888-888-101/024</a>	
<a href="#">Art.No. 441973, Type: 703041/181-000-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 441999, Type: 703041/181-400-23/000</a>	controlador compacto
<a href="#">Art.No. 442003, Type: 703042/181-000-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 442004, Type: 703042/181-400-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 442005, Type: 703043/181-000-23/000</a>	Controlador de temperatura y proceso
<a href="#">Art.No. 442006, Type: 703043/181-400-23/000</a>	
<a href="#">Art.No. 442007, Type: 703044/181-000-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 442008, Type: 703044/181-400-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 442632, Type: 201025/51-22-10-22-120/837,</a>	
<a href="#">p/n: 442782, Type: 701550(3041/3046)/7 (Schnittstelle RS422/485)</a>	
<a href="#">Art.No. 442785, Type: 701550(3041/3046)/1 (Analogeingang 2)</a>	
<a href="#">Art.No. 442786, Type: 701550(3041/3046)/2 (Relais (Wechsler))</a>	
<a href="#">p/n: 442787, Type: 701550(3041/3046)/3 (2 Relais (Schliesser))</a>	
<a href="#">Art.No. 442788, Type: 701550(3041/3046)/4 (Analogausgang)</a>	
<a href="#">Art.No. 442789, Type: 701550(3041/3046)/5 (2 Binaereingaenge)</a>	
<a href="#">Art.No. 442790, Type: 701550(3041/3046)/6 (Halbleiterrelais 1A)</a>	
<a href="#">Art.No. 442791, Type: 701550(3041/3046)/8 (PROFIBUS-DP Schnittstelle)</a>	
<a href="#">p/n: 443447, Type: HART Modem USB</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">Art.No. 443911, Type: 201005/80-18-22-0000-00-120/000,837</a>	
<a href="#">Art.No. 445035, Type: DN50 Aseptik DIN 11864-1A 1.4435 / 316L</a>	
<a href="#">Art.No. 445037, Type: Clamp DN50 DIN32676 / 2" ISO2852 1.4435</a>	
<a href="#">Art.No. 445046, Type: Varivent DN40-125 1.4435 / 316L</a>	
<a href="#">Art.No. 445047, Type: Clamp DN25/32/40 DIN32676 1.4435 / 316L</a>	
<a href="#">p/n: 445084, Type: 902830/30-302-1011-2-4-50-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 445085, Type: 902830/30-302-2011-2-4,5-50-11-2500/000</a>	
<a href="#">Art.No. 445185, Type: 702540/88-</a>	
<a href="#">Art.No. 445186, Type: 702541/88-</a>	
<a href="#">Art.No. 445428, Type: 201020/51-18-11-22-120/837,</a>	
<a href="#">Art.No. 445443, Type: Setup-Programm dTRON300</a>	
<a href="#">p/n: 445842, Type: 202755/10-168-0-82/000</a>	
<a href="#">p/n: 445843, Type: 202755/15-168-0-82/000</a>	
<a href="#">p/n: 445845, Type: 202755/15-607-0-82/000</a>	
<a href="#">Art.No. 446112, Type: 201020/51-18-10-22-120/837</a>	
<a href="#">Art.No. 446362, Type: 702545/01-200</a>	
<a href="#">Art.No. 446363, Type: 702545/02-100</a>	
<a href="#">Art.No. 446364, Type: 702545/02-150</a>	
<a href="#">Art.No. 446365, Type: 702545/03-004</a>	
<a href="#">Art.No. 446367, Type: 702545/03-015</a>	
<a href="#">Art.No. 446368, Type: 702546/01-100</a>	
<a href="#">Art.No. 446369, Type: 702546/02-100</a>	
<a href="#">Art.No. 446458, Type: DN40 Aseptik DIN 11864-1A 1.4435 / 316L</a>	
<a href="#">Art.No. 447555, Type: NKS DN40 Aseptik 1.4435 / 316L</a>	
<a href="#">p/n: 448193, Type: Befestigungsblech gewinkelt</a>	
<a href="#">Art.No. 448774, Type: Setup-Programm dTRANS T04</a>	
<a href="#">p/n: 448986, Type: 202922/20-0001-1003-26-104-20-5000-63/000</a>	
<a href="#">Art.No. 449941, Type: PC- CAN- Interface für USB-Schnittstelle</a>	
<a href="#">Art.No. 449942, Type: PC- Konfigurationssoftware für CANopen</a>	
<a href="#">p/n: 452527, Type: 202924/20-0001-1003-104-83-31-31/000</a>	
<a href="#">p/n: 452624, Type: 701540/831-02</a>	
<a href="#">p/n: 453168, Type: 700703/10-042-101-35/000</a>	
<a href="#">Art.No. 453200, Type: 202710/20/000</a>	Medidores portátiles para variables de medición analítica
<a href="#">Art.No. 453912, Type: Tragekoffer für Messgerät und 2 Fühler</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">Art.No. 454356, Type: 202710/30/000</a>	
<a href="#">Art.No. 454470, Type: 707040/2-888-888-23</a>	
<a href="#">Art.No. 454472, Type: 707040/3-888-888-23</a>	
<a href="#">Art.No. 00455002, Type: 702545/04-</a>	
<a href="#">Art.No. 455004, Type: 702546/04-</a>	
<a href="#">p/n: 455918, Type: 608550/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-20/430,4</a>	
<a href="#">p/n: 455919, Type: 608550/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-21/430,4</a>	
<a href="#">Art.No. 456352, Type: PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL</a>	
<a href="#">p/n: 456809, Type: 202924/20-0010-1003-104-83-31-31/000</a>	
<a href="#">p/n: 456810, Type: 202924/20-0001-1003-613-83-31-31/864,888,955</a>	
<a href="#">p/n: 456812, Type: 202924/20-0010-1003-613-83-31-31/864,888,955</a>	
<a href="#">p/n: 457197, Type: 202922/20-0001-1003-26-104-83-0-63/000</a>	
<a href="#">p/n: 457199, Type: 202922/20-0010-1003-26-104-83-0-40/000</a>	Sensor de conductividad conductivo de 2 electrodos
<a href="#">p/n: 457536, Type: 202755/65-706-1000-82/000</a>	
<a href="#">p/n: 458083, Type: 202755/10-168-0-82/268,</a>	
<a href="#">Art.No. 460986, Type: 202710/20/070</a>	
<a href="#">Art.No. 461589, Type: Verlängerungskabel, Länge 2m, 5-polig, mit</a>	
<a href="#">Art.No. 461591, Type: Abschlusswiderstand für CAN-Bus, M12x1</a>	
<a href="#">p/n: 462108, Type: 202924/20-0001-1003-613-37-31-31/000</a>	
<a href="#">p/n: 463392, Type: Bajonett-Gegenstecker mit 3m Kabel</a>	
<a href="#">Art.No. 463462, Type: CF-Card (256 MB)</a>	
<a href="#">p/n: 463952, Type: 703046/9 (Stromschnittstelle 0..20mA)</a>	
<a href="#">p/n: 464120, Type: 703046/281-100-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 464226, Type: 703048/281-100-23/000</a>	
<a href="#">Art.No. 464846, Type: 902050/20-402-1003-1-6-37-114-11-2500/315,317,</a>	
<a href="#">p/n: 464849, Type: 902050/20-402-1001-1-6-37-114-11-2500/315,317,</a>	
<a href="#">p/n: 466457, Type: 902810/20-1001-2-6-25-380-24/452,</a>	Sonda de temperatura RTD
<a href="#">p/n: 467262, Type: Setup-Software Logoscreen 500cf</a>	
<a href="#">p/n: 468991, Type: Setup/USB-Software LOGOSCREEN nt</a>	
<a href="#">p/n: 470099, Type: 202756/15-607-0-82/768,</a>	Transmisor inductivo de conductividad/concentración y temperatura
<a href="#">Art.No. 471716, Type: 707040/1-888-888-22</a>	
<a href="#">00473743 907020/41-1-00-005/000</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">Art.No. 473744, Type: 907020/41-1-00-065/000</a>	
<a href="#">Art.No. 473745, Type: 907020/41-2-22-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 473746, Type: 907020/41-2-22-065/000</a>	
<a href="#">p/n: 474180, Type: 703043/181-000-25/000</a>	
<a href="#">p/n: 474651, Type: 700703/10-042-105-35/000</a>	
<a href="#">p/n: 475033, Type: 703041/181-000-25/000</a>	Reguladores compactos
<a href="#">Art.No. 475571, Type: 703044/181-000-25/000</a>	
<a href="#">p/n: 475627, Type: 703042/181-000-25/000</a>	Reguladores compactos
<a href="#">Art.No. 478869, Type: 201040/65-22-120/854</a>	
<a href="#">Art.No. 478984, Type: 902030/10-402-1003-1-6-50-103/000</a>	
<a href="#">p/n: 480050, Type: 202560/20-888-000-310-000-23/000</a>	Controlador de pH
<a href="#">p/n: 480051, Type: 202560/20-888-888-310-310-23/000</a>	
<a href="#">480054 - 202565/20-888-000-310-000-23/000</a>	Regulador de conductividad
<a href="#">480055 - 202565/20-888-888-310-310-23/000</a>	Regulador de conductividad
<a href="#">p/n: 483007, Type: 701061/800-32/000</a>	
<a href="#">p/n: 483009, Type: 701061/820-32/000</a>	
<a href="#">p/n: 483010, Type: 701061/822-32/000</a>	
<a href="#">Art.No. 483019, Type: Haltebügel für Hutschiene 76mm x 36mm</a>	
<a href="#">p/n: 483029, Type: 701061/820-32/236</a>	
<a href="#">p/n: 483589, Type: 608005/1080-643-874-8-106-97-150/430,522,</a>	
<a href="#">p/n: 485016, Type: Setup-Software Dtrans T 100</a>	
<a href="#">p/n: 485306, Type: Setup-Software eTRON M100</a>	
<a href="#">p/n: 488887, Type: Setup-Software Wtrans</a>	
<a href="#">Art.No. 489140, Type: 909710/10-848-8-100-104-26/000</a>	
<a href="#">p/n: 489141, Type: 909710/10-848-8-150-104-26/000</a>	
<a href="#">p/n: 489149, Type: 703590-8-0 (universal)</a>	
<a href="#">Art.No. 490132, Type: Befestigungsblech gerade</a>	
<a href="#">p/n: 491075, Type: 202560/20-888-000-000-000-25/000</a>	
<a href="#">p/n: 491078, Type: 608201/2160-818-21-1500-752-6-000-40-00-0/000</a>	
<a href="#">p/n: 491256, Type: 608540/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-21/430,5</a>	
<a href="#">p/n: 491506, Type: 902815/20-370-1013-2-6-100-104-24/000</a>	termómetro de resistencia
<a href="#">Art.No. 491718, Type: 702071/8-1130-23-00</a>	
<a href="#">p/n: 492539, Type: 902150/10-730-1003-1-6-60-11-2500/858,</a>	
<a href="#">p/n: 492541, Type: 902150/10-378-1003-1-6-60-11-2500/858,</a>	
<a href="#">Art.No. 493223, Type: Setup-Programm di 308</a>	
<a href="#">Art.No. 493228, Type: 701550/181-000-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 493646, Type: 701550/181-000-25/000</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">Art.No. 494156, Type: 701550/181-400-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 495197, Type: 701550/181-400-25/000</a>	
<a href="#">Art.No. 495588, Type: 702071/8-1130-25-00</a>	
<a href="#">Art.No. 495654, Type: 702071/8-1134-23-00</a>	
<a href="#">Art.No. 495655, Type: 702072/8-1130-23-00</a>	
<a href="#">Art.No. 495656, Type: 702072/8-1130-25-00</a>	
<a href="#">Art.No. 495657, Type: 702072/8-1134-23-00</a>	
<a href="#">Art.No. 495658, Type: 702074/8-1130-23-00</a>	
<a href="#">Art.No. 495659, Type: 702074/8-1130-25-00</a>	
<a href="#">Art.No. 496142, Type: 702074/8-1134-23-00</a>	
<a href="#">p/n: 503113, Type: 902815/20-370-1013-2-6-200-104-24/000</a>	
<a href="#">Art.No. 503567, Type: 907027/20-2-005-10-889-0-00-0-0-10</a>	
<a href="#">Art.No. 503568, Type: 907027/21-2-005-10-889-0-00-0-0-10</a>	
<a href="#">Art.No. 505548, Type: Freischaltung Automatischer Ausdruck-</a>	
<a href="#">Art.No. 505592, Type: Speicherstick USB (2 GB)</a>	
<a href="#">p/n: 506060, Type: Setup-Software cTRON</a>	
<a href="#">Art.No. 506252, Type: USB-Kabel, A-Stecker auf Mini-B-Stecker</a>	
<a href="#">Art.No. 506382, Type: 701160/8-0153-001-23</a>	
<a href="#">p/n: 506486, Type: 701160/8-0153-001-25</a>	Limitador de temperatura / monitor
<a href="#">p/n: 506630, Type: 902815/20-370-1013-2-6-150-000-24/000</a>	
<a href="#">p/n: 506998, Type: 902550/31-730-1003-1-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 507000, Type: 902550/31-378-1003-1-11-2500/000</a>	
<a href="#">Art.No. 507006, Type: 902550/31-378-1005-1-11-2500/000</a>	
<a href="#">Art.No. 507273, Type: 606710/75-00-01-000-00/000</a>	
<a href="#">Art.No. 507614, Type: 907020/40-2-10-005/000</a>	
<a href="#">p/n: 508279, Type: 902815/20-370-1013-2-6-50-104-24/000</a>	
<a href="#">p/n: 508463, Type: 902815/10-380-1011-1-6-100-104-24/000</a>	
<a href="#">p/n: 508663, Type: 202723/888-888-101/000</a>	
<a href="#">p/n: 508664, Type: 202723/888-888-101/024</a>	
<a href="#">p/n: 508665, Type: 202723/888-000-000/000</a>	
<a href="#">p/n: 508957, Type: 902030/10-647-1003-1-6-150-104/000</a>	
<a href="#">PN: 00511794, Order code: 606710/90-00-00-000-00/000</a>	
<a href="#">p/n: 512083, Type: 608540/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-20/430,5</a>	
<a href="#">p/n: 513108, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 40A (In=20A)-AC690</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 513650, Type: 902815/20-370-1013-2-6-100-380-24/452,</a>	
<a href="#">p/n: 514193, Type: Setup-Software TB/TW</a>	
<a href="#">Art.No. 515872, Type: Relais AC230V/3A-</a>	
<a href="#">p/n: 516241, Type: 902815/10-380-1011-3-6-50-104-24/000</a>	
<a href="#">p/n: 516245, Type: 902815/10-380-1011-3-6-150-104-24/000</a>	
<a href="#">p/n: 516246, Type: 902815/10-380-1011-3-6-200-104-24/000</a>	
<a href="#">p/n: 517133, Type: 401010/000-460-405-502-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 517139, Type: 401010/000-459-405-502-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 517148, Type: 401010/000-458-405-502-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 517155, Type: 401010/000-457-405-502-20-61/000</a>	
<a href="#">Art.No. 519002, Type: 406010/001-406-82</a>	
<a href="#">Art.No. 519006, Type: 406010/002-406-82</a>	
<a href="#">p/n: 520186, Type: 901030/10-150-1042-6-200-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 520630, Type: 405052/000-459-475-504-20-36-01/000</a>	Transmisor de presión con pantalla e interruptor
<a href="#">p/n: 522384, Type: Setup-Software DELOS</a>	
<a href="#">p/n: 523317, Type: 405052/000-449-475-504-20-36-01/000</a>	
<a href="#">p/n: 523648, Type: 401010/000-483-405-502-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 523660, Type: 401010/000-461-405-502-20-61/000</a>	
<a href="#">Art.No. 525411, Type: 201050/04-50-28-615-58,2</a>	
<a href="#">Art.No. 525415, Type: 201050/05-50-28-145-24</a>	
<a href="#">Art.No. 525530, Type: 406020/001-440-61</a>	
<a href="#">Art.No. 525531, Type: 406020/002-440-61</a>	
<a href="#">p/n: 526283, Type: 401010/000-492-405-502-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 526614, Type: Kombiwerkzeug</a>	
<a href="#">p/n: 527029, Type: 405052/000-454-475-504-20-36-01/000</a>	
<a href="#">Art.No. 527725, Type: 405052/004-491-475-571-20-36-01/000</a>	
<a href="#">p/n: 528156, Type: 405052/000-457-475-504-20-36-01/000</a>	
<a href="#">Art.No. 528648, Type: Schraubbarer Endhalter für Tragschiene</a>	
<a href="#">p/n: 528718, Type: 202568/20-888-888-888-310-310-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 528719, Type: 202568/20-888-888-000-310-000-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 528746, Type: 405052/000-452-475-504-20-36-01/000</a>	
<a href="#">p/n: 528994, Type: 405052/000-461-475-504-20-36-01/000</a>	Transmisor de presión



Producto	Descripción
<a href="#">Art.No. 530067, Type: 405052/000-452-475-997-20-36-01/000</a>	
<a href="#">Art.No. 531048, Type: 202930/20-1005-31-997-83</a>	
<a href="#">Art.No. 531113, Type: 202930/10-1005-31-997-83</a>	
<a href="#">Art.No. 531114, Type: 202930/30-1005-31-997-83</a>	
<a href="#">p/n: 531468, Type: 701170/8-0153-1001-25/005</a>	
<a href="#">p/n: 531795, Type: 909710/10-848-8-250-104-26/000</a>	
<a href="#">533433 / 902030/10-402-1003-1-6-250-104/000</a>	Sonda de temperatura RTD atornillada
<a href="#">p/n: 533442, Type: 902030/10-402-2003-1-6-150-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 533448, Type: 902030/10-647-1003-1-6-50-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 533449, Type: 902030/10-647-1003-1-6-100-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 533450, Type: 902030/10-380-2003-1-6-50-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 533451, Type: 902030/10-380-2003-1-6-100-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 533452, Type: 902030/10-380-2003-1-6-150-104/000</a>	
<a href="#">902030/10-402-1003-1-6-100-104/330,(-50..400°C)</a>	
<a href="#">p/n: 533454, Type: 902030/10-647-1003-1-6-100-104/330,(0..100°C)</a>	
<a href="#">p/n: 533468, Type: 902030/10-647-1003-1-6-150-104/330,(0..100°C)</a>	
<a href="#">p/n: 533469, Type: 902130/10-647-1003-1-6-100-000/000</a>	
<a href="#">p/n: 533470, Type: 902130/10-647-1003-1-6-150-000/000</a>	
<a href="#">p/n: 533471, Type: 902130/10-647-1003-1-6-250-000/000</a>	
<a href="#">Art.No. 533816, Type: 405052/000-483-475-997-20-36-01/000</a>	
<a href="#">p/n: 534932, Type: 701170/8-0153-1001-23/000</a>	
<a href="#">534933, MFN: 701170/8-0153-1001-25/000</a>	Limitador de temperatura TB/TW 08
<a href="#">p/n: 536164, Type: 701066/820-32/000</a>	
<a href="#">p/n: 537577, Type: Setup-Software dTRANS p20 Serie</a>	
<a href="#">p/n: 537914, Type: 707060/8-10/000</a>	Transmisor principal programable con transmisión de radio
<a href="#">p/n: 542691, Type: 202566/20-888-888-310-310-23/000</a>	
<a href="#">Art.No. 542718, Type: 401002/000-456-405-502-20-601-23/000</a>	
<a href="#">Art.No. 542740, Type: 401002/000-458-405-502-20-601-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 542743, Type: 401002/000-459-405-502-20-601-23/000</a>	
<a href="#">Art.No. 542746, Type: 401002/000-460-405-502-20-601-23/000</a>	
<a href="#">Art.No. 542748, Type: 401002/000-461-405-502-20-601-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 542800, Type: 902023/10-380-1003-1-6-150-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 542801, Type: 902023/10-380-1003-1-6-300-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 542802, Type: 902023/10-402-1003-1-6-150-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 542803, Type: 902023/10-402-1003-1-6-300-104/000</a>	
<a href="#">Art.No. 542804, Type: 902023/31-380-1003-1-6-250-104/000</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 542850, Type: 902123/10-380-1003-1-6-250/000</a>	
<a href="#">p/n: 542851, Type: 902123/10-402-1003-1-6-250/000</a>	
<a href="#">p/n: 542852, Type: 902123/10-402-1003-1-6-300/000</a>	
<a href="#">p/n: 543004, Type: 902931/10-8-10-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 543005, Type: 902931/10-8-10-25/000</a>	
<a href="#">p/n: 543006, Type: 902931/30-8-10-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 543007, Type: 902931/30-8-10-25/000</a>	
<a href="#">Art.No. 543032, Type: 902931/10-8-20-23/000</a>	
<a href="#">Art.No. 543395, Type: 202711/21</a>	
<a href="#">p/n: 543444, Type: 709061/8-01-020-100-230-00/252</a>	
<a href="#">p/n: 543446, Type: 709061/8-01-050-100-230-00/252</a>	
<a href="#">p/n: 543448, Type: 709061/8-01-050-001-230-00/252</a>	
<a href="#">p/n: 543450, Type: 709061/8-01-020-100-400-00/252</a>	
<a href="#">p/n: 543451, Type: 709061/8-01-050-100-400-00/252</a>	
<a href="#">p/n: 543452, Type: 709061/8-01-100-100-400-00/252</a>	
<a href="#">p/n: 543453, Type: 709061/8-01-020-001-400-00/252</a>	
<a href="#">p/n: 543454, Type: 709061/8-01-050-001-400-00/252</a>	
<a href="#">p/n: 543455, Type: 709061/8-01-100-001-400-00/252</a>	
<a href="#">p/n: 543457, Type: 709062/8-01-020-100-400-00/252</a>	
<a href="#">p/n: 543458, Type: 709062/8-01-050-100-400-00/252</a>	
<a href="#">p/n: 543459, Type: 709062/8-01-100-100-400-00/252</a>	
<a href="#">p/n: 543460, Type: 709062/8-01-020-001-400-00/252</a>	
<a href="#">p/n: 543461, Type: 709062/8-01-050-001-400-00/252</a>	
<a href="#">p/n: 543462, Type: 709062/8-01-100-001-400-00/252</a>	
<a href="#">Art.No. 543777, Type: Montagewinkel, Set inkl. Schrauben 7/16-20UNF</a>	
<a href="#">p/n: 543945, Type: 902023/10-380-1003-1-6-100-104/000</a>	
<a href="#">Art.No. 543946, Type: 902023/10-402-1003-1-6-100-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 544265, Type: 902023/10-402-1003-1-6-100-104/331(0..100°C)</a>	
<a href="#">p/n: 544540, Type: 202756/15-607-0-82/767,941,</a>	Transmisor inductivo de conductividad/concentración y temperatura
<a href="#">p/n: 544869, Type: Setup-Software TYA-201/202/203</a>	
<a href="#">p/n: 546113, Type: 401002/000-456-405-502-20-601-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 546119, Type: 401002/000-457-405-502-20-601-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 546120, Type: 401002/000-458-405-502-20-601-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 546121, Type: 401002/000-459-405-502-20-601-61/000</a>	Transmisor de presión básico
<a href="#">p/n: 546122, Type: 401002/000-460-405-502-20-601-61/000</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 546123, Type: 401002/000-461-405-502-20-601-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 546124, Type: 401002/000-462-405-502-20-601-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 546125, Type: 401002/000-481-405-502-20-601-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 546799, Type: 902520/15-361-1003-1/000</a>	
<a href="#">p/n: 546800, Type: 902520/15-361-1003-1/903,</a>	
<a href="#">p/n: 546801, Type: 902520/15-361-1005-1/903,</a>	
<a href="#">p/n: 546802, Type: 902520/15-361-1005-1/000</a>	
<a href="#">p/n: 547023, Type: 202756/65-607-0-82/767,941,</a>	
<a href="#">Art.No. 547559, Type: Batterie SL-760/S im Folienbeutel</a>	
<a href="#">p/n: 547738, Type: 701170/8-0153-1001-23/005</a>	
<a href="#">00548080, CF-Card (1 GB)</a>	
<a href="#">p/n: 548543, Type: Setup-Software TW/TB 08</a>	
<a href="#">Art.No. 548736, Type: 701150/8-01-0253-2001-23/005</a>	
<a href="#">p/n: 548737, Type: 701150/8-01-0253-2001-25/005</a>	Limitador de temperatura de seguridad
<a href="#">p/n: 549067, Type: Setup-Software Wtrans inkl. OnlineChart</a>	
<a href="#">Art.No. 549188, Type: Setup-Programm Wtrans Freisch. OnlineChart</a>	
<a href="#">Art.No. 549265, Type: 707060/8-10/000</a>	
<a href="#">p/n: 549701, Type: 902150/30-402-1001-1-6-150-11-2500/315,317,</a>	
<a href="#">p/n: 550018, Type: Setup-Software DELOS T</a>	
<a href="#">p/n: 550211, Type: LCD-Anzeige, steckbar</a>	
<a href="#">Art.No. 550362, Type: 2-fach Ventilblock</a>	
<a href="#">p/n: 550506, Type: 401002/000-455-405-502-20-601-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 550842, Type: 202553/01-8-01-4-0-0-23/000</a>	Transmisores y controladores compactos multicanal para señales estándar
<a href="#">p/n: 550843, Type: 202552/01-8-01-4-0-0-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 550991, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-100-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 551003, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-150-000/000</a>	
<a href="#">p/n: 551004, Type: 902940/50-8-408-1013-0-475-0-0-000/000</a>	
<a href="#">p/n: 551874, Type: 202756/15-617-0-82/767,941,</a>	Transmisor inductivo de conductividad/concentración y temperatura
<a href="#">p/n: 552544, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-50-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 552545, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-150-104/000</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 552547, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-200-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 553388, Type: PC-Interface mit Umsetzer USB/SPI</a>	
<a href="#">p/n: 553551, Type: 202756/10-607-0-82/767.941,</a>	
<a href="#">Art.No. 555169, Type: Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA201</a>	
<a href="#">Art.No. 555172, Type: Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA202</a>	
<a href="#">Art.No. 555526, Type: Montagesatz Hutschiene 709061 32A</a>	
<a href="#">Art.No. 555527, Type: Montagesatz Hutschiene 709062 32A</a>	
<a href="#">p/n: 556184, Type: 709061/8-01-020-001-230-00/252</a>	
<a href="#">Art.No. 556970, Type: 907032/10-201/000</a>	
<a href="#">Art.No. 556971, Type: 907032/10-201/928</a>	
<a href="#">Art.No. 556972, Type: 907032/20-202/000</a>	
<a href="#">Art.No. 557370, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-513-410-504-1-20-01/000</a>	
<a href="#">p/n: 558730, Type: 606710/79-00-00-000-00/000</a>	
<a href="#">Art.No. 558731, Type: 606710/78-00-00-000-00/000</a>	
<a href="#">p/n: 560378, Type: 202551/01-8-01-4-0-2-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 560379, Type: 202551/01-8-01-4-0-0-23/000</a>	Transmisor/controlador de pH
<a href="#">p/n: 561200, Type: 402005/000-441-409-294-06</a>	
<a href="#">Art.No. 561605, Type: 2-fach Ventilblock</a>	
<a href="#">p/n: 562982, Type: 202924/30-0001-1005-997-83-31-31/864,888,955</a>	
<a href="#">p/n: 562983, Type: 202924/30-0010-1005-997-83-31-31/864,888,955</a>	
<a href="#">p/n: 562984, Type: 202924/31-0001-1005-997-83-31-31/864,888,955</a>	
<a href="#">Art.No. 562986, Type: 202924/31-0010-1005-997-83-31-31/864,955</a>	
<a href="#">Art.No. 563929, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-450-410-504-1-20-01/000</a>	
<a href="#">p/n: 564045, Type: 202552/01-8-01-4-0-2-23/000</a>	
<a href="#">Art.No. 564107, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-515-410-504-1-20-01/000</a>	
<a href="#">p/n: 564208, Type: 701150/8-01-0253-2001-25/005.058</a>	Limitador/monitor de temperatura de seguridad
<a href="#">PN: 00564984 / Type: 701150/8-01-0253-2001-23/005.058</a>	Limitador/monitor de temperatura de seguridad
<a href="#">p/n: 566223, Type: 705010/18-000-36/000,000</a>	Módulo controlador multicanal para carril DIN, 2 relés, 24 V DC
<a href="#">p/n: 566249, Type: 705015/36/000</a>	Módulo de relé de 4 canales
<a href="#">p/n: 566250, Type: 705020/36/000,000</a>	
<a href="#">p/n: 566251, Type: 705021/36/000</a>	
<a href="#">p/n: 566252, Type: 705030/36/000</a>	
<a href="#">p/n: 566253, Type: 705040/36/000</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 568079, Type: 202551/01-8-01-4-0-0-25/000</a>	
<a href="#">p/n: 568255, Type: 202552/01-8-01-4-0-0-25/000</a>	
<a href="#">p/n: 569267, Type: 403022/0-1-1-36-20-1-1-530-410-511-20-01/000</a>	
<a href="#">p/n: 569490, Type: 705001/08-00-00-36/000</a>	UNIDAD DE CONTROL DE MEDICIÓN
<a href="#">p/n: 569491, Type: 705001/08-54-00-36/224,225</a>	
<a href="#">p/n: 569494, Type: Setup-Software mTRON T</a>	
<a href="#">p/n: 569495, Type: 705060/8-00-00-36/000,000,000</a>	
<a href="#">p/n: 569496, Type: 705060/8-51-00-36/000,000,213</a>	
<a href="#">p/n: 569497, Type: 705099/1-000 (Analogeingang)</a>	
<a href="#">p/n: 569498, Type: 705099/2-000 (Relais (Wechsler))</a>	
<a href="#">p/n: 569499, Type: 705099/3-000 (2 Relais (Schliesser))</a>	
<a href="#">p/n: 569500, Type: 705099/4-000 (Analogausgang)</a>	
<a href="#">p/n: 569501, Type: 705099/5-000 (2 Digitaleingänge)</a>	
<a href="#">p/n: 569502, Type: 705099/6-000 (Halbleiterrelais 1A)</a>	
<a href="#">p/n: 569503, Type: 705099/7-000 (2 Open-Collector-Ausgänge)</a>	
<a href="#">p/n: 569505, Type: 705099/51-000 (RS232 Modbus RTU)</a>	
<a href="#">p/n: 569506, Type: 705099/54-000 (RS422/485 Modbus RTU)</a>	
<a href="#">p/n: 569507, Type: 705099/64-000 (PROFIBUS-DP)</a>	
<a href="#">Art.No. 569508, Type: 705099/0-213 (Freischaltung Registrierfunktion)</a>	
<a href="#">Art.No. 569509, Type: 705099/0-214 (Freischaltung Mathematik- und Logik)</a>	
<a href="#">Art.No. 569510, Type: 705099/0-224 (SPS nach IEC 61131-3 (CODESYS V3))</a>	
<a href="#">Art.No. 569511, Type: 705099/0-225 (Freischaltung Programmgeber 1-9)</a>	
<a href="#">p/n: 569515, Type: 705090/05-33</a>	
<a href="#">p/n: 569516, Type: 705090/10-33</a>	
<a href="#">Art.No. 572278, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-514-410-504-1-20-01/000</a>	
<a href="#">p/n: 572502, Type: 701155/8-01-0253-2001-25-044-005/059</a>	
<a href="#">p/n: 572503, Type: 701155/8-01-0253-2001-23-044-005/059</a>	
<a href="#">p/n: 573299, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-491-410-504-1-20-01/000</a>	
<a href="#">Art.No. 573301, Type: 403022/0-1-1-36-20-1-1-532-410-511-20-01/000</a>	
<a href="#">p/n: 573708, Type: 709061/8-01-150-100-400-00/252</a>	
<a href="#">p/n: 573780, Type: 405054/000-468-475-504-20-36-00/000</a>	
<a href="#">p/n: 573789, Type: 709062/8-01-150-100-400-00/252</a>	
<a href="#">p/n: 574959, Type: Setup-Software dTRANS T05</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 575358, Type: 902130/10-380-1003-1-8-150-000/000</a>	
<a href="#">p/n: 575359, Type: 902130/10-380-1003-1-8-200-000/000</a>	
<a href="#">p/n: 575360, Type: 902130/10-380-1003-1-8-300-000/000</a>	
<a href="#">p/n: 575361, Type: 902130/10-380-1003-1-8-400-000/000</a>	
<a href="#">Art.No. 00577948, Type: 707530/38</a>	Art.No. 00577948, Tipo: 707530/38
<a href="#">p/n: 577976, Type: 705010/18-400-36/000.000</a>	módulo controlador multicanal para carril DIN, 2 relés, salida analógica, 24 V DC
<a href="#">Art.No. 578092, Type: 907021/80-5-40-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 578093, Type: 907021/80-5-40-005/793,</a>	
<a href="#">Art.No. 578094, Type: 907021/80-7-40-065/793,</a>	
<a href="#">Art.No. 578095, Type: 907021/85-4-40-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 578097, Type: 907021/85-6-40-007/000</a>	
<a href="#">A581179 / 703571 (20258x)/223</a>	Controlador de programa
<a href="#">p/n: 582219, Type: 707050/8-06 0..100°C Pt100dl</a>	
<a href="#">p/n: 582220, Type: 707051/8-06 0..100°C Pt100dl</a>	
<a href="#">p/n: 582221, Type: 707051/8-07 0..100°C Pt100dl</a>	Transmisor de dos hilos
<a href="#">p/n: 585930, Type: 709061/8-01-150-100-230-00/252</a>	
<a href="#">p/n: 586928, Type: Software-Paket LOGOSCREEN fd</a>	
<a href="#">Art.No. 587922, Type: 707014/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl</a>	
<a href="#">p/n: 593775, Type: IQ/OQ-Vorgabedokumente-deutsch/englisch</a>	
<a href="#">Art.No. 595184, Type: 201020/51-18-07-18-120/837,840,</a>	
<a href="#">Art.No. 595188, Type: 201020/51-18-04-18-120/837,840,</a>	
<a href="#">p/n: 597711, Type: Messgerätehalter für Wand und 2-Rohr</a>	
<a href="#">Art.No. 598654, Type: 202613/20-8-20-10/000</a>	
<a href="#">Art.No. 598655, Type: 202613/20-8-20-30/000</a>	
<a href="#">p/n: 598840, Type: 702031/8-2100-23</a>	
<a href="#">p/n: 598844, Type: 702032/8-2100-23</a>	
<a href="#">p/n: 598845, Type: 702034/8-2100-23</a>	
<a href="#">p/n: 599639, Type: 702031/8-3100-23</a>	reguladora
<a href="#">p/n: 599641, Type: 702031/8-2100-25</a>	
<a href="#">Art.No. 600097, Type: Montagesatz Hutschiene 709062 50A</a>	
<a href="#">p/n: 600899, Type: 902044/15-380-1003-1-6-100-104-26/000</a>	
<a href="#">p/n: 601595, Type: 702031/8-3100-25</a>	controlador compacto
<a href="#">p/n: 601596, Type: 702032/8-3100-23</a>	
<a href="#">p/n: 601598, Type: 702032/8-2100-25</a>	
<a href="#">p/n: 601599, Type: 702032/8-3100-25</a>	
<a href="#">p/n: 601600, Type: 702034/8-3100-23</a>	
<a href="#">p/n: 601601, Type: 702034/8-2100-25</a>	
<a href="#">p/n: 601602, Type: 702034/8-3100-25</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 602743, Type: Anschlusskopf zur Tankdeckelmontage</a>	
<a href="#">p/n: 605304, Type: 702031/8-0000-23</a>	
<a href="#">p/n: 605307, Type: 702032/8-0000-23</a>	
<a href="#">p/n: 605310, Type: 702034/8-0000-23</a>	
<a href="#">p/n: 606496, Type: Setup/ProgEdit/Startup-Software DICON touch</a>	
<a href="#">Art.No. 606498, Type: 705099/0-228 (Programmgeber 1-9 m. Verfahrensschr</a>	
<a href="#">Art.No. 606499, Type: Gateway JUMO mTRON T to PROFINET IO</a>	
<a href="#">Art.No. 607044, Type: 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-00-23-00/061,</a>	
<a href="#">p/n: 607045, Type: 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-00-39-00/000</a>	
<a href="#">p/n: 607139, Type: Programmeditor-Software DICON touch</a>	
<a href="#">Art.No. 609642, Type: 907020/11-1-00-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 609648, Type: 907020/11-2-34-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 609649, Type: 907020/11-2-34-005/793,</a>	
<a href="#">Art.No. 609651, Type: 907020/20-1-00-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 609653, Type: 907020/20-2-22-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 609654, Type: 907020/20-2-22-005/793,</a>	
<a href="#">p/n: 610269, Type: 702034/8-1000-23</a>	
<a href="#">p/n: 610812, Type: 702031/8-1000-23</a>	
<a href="#">Art.No. 613495, Type: IQ/OQ-Vorgabedokumente-englisch/französisch</a>	
<a href="#">p/n: 616744, Type: 702032/8-1000-23</a>	
<a href="#">p/n: 43006493, Type: 404366/000-452-405-504-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43006494, Type: 404366/000-478-405-504-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43006495, Type: 404366/000-461-405-504-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43006496, Type: 404366/000-464-405-504-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43006498, Type: 404366/000-466-405-504-20-61/000</a>	Transmisor de presión
<a href="#">p/n: 43006500, Type: 404366/000-451-405-504-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43006501, Type: 404366/000-457-405-504-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43006511, Type: 404366/000-467-405-504-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43006531, Type: 404366/000-481-405-504-20-61/000</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 43006543, Type: 404366/000-459-415-504-20-61/000</a>	
<a href="#">Art.No. 43006692, Type: 401001/000-457-405-502-20-601-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43006707, Type: 401001/000-455-405-502-20-601-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43006708, Type: 401001/000-456-405-502-20-601-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43006709, Type: 401001/000-458-405-502-20-601-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43006710, Type: 401001/000-459-405-502-20-601-61/000</a>	Transmisor de presión
<a href="#">p/n: 43006711, Type: 401001/000-460-405-502-20-601-61/000</a>	transmisor de presión
<a href="#">Art.No. 43006712, Type: 401001/000-461-405-502-20-601-61/000</a>	
<a href="#">Art.No. 43006713, Type: 401001/000-462-405-502-20-601-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43006756, Type: 404366/024-491-402-504-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43007816, Type: 404366/000-458-405-504-20-61/000</a>	transmisor de presión
<a href="#">p/n: 43007892, Type: 404366/000-488-415-504-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43007910, Type: 404366/000-488-406-504-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43007916, Type: 404366/000-451-405-571-20-61/000</a>	Transductor de presión
<a href="#">p/n: 43007917, Type: 404366/000-454-405-571-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43008058, Type: 404366/000-489-405-504-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43008066, Type: 404366/000-459-405-604-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43008069, Type: 404366/000-455-405-504-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43008095, Type: 404366/000-459-405-571-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43008096, Type: 404366/000-488-405-504-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43008131, Type: 404366/000-453-405-504-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43008164, Type: 404366/000-459-405-574-20-61/000</a>	Transductor de presión
<a href="#">p/n: 43008375, Type: 404366/024-491-405-504-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43008495, Type: 401001/000-459-405-523-20-601-61/000</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 43008621, Type: 404366/000-459-405-613-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43012486, Type: 401010/000-456-405-502-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 43012517, Type: 401010/000-491-405-502-20-61/000</a>	
<a href="#">Art.No. 43012540, Type: 401010/000-459-405-563-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000174, Type: 603021/01-1-025-15-0-00-20-13-46-200-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000177, Type: 603021/02-1-041-15-0-00-20-13-46-100-15-12,7/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000179, Type: 603021/02-1-025-30-0-00-20-13-46-150-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000182, Type: 603021/02-1-043-30-0-00-20-13-46-300-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000187, Type: 603021/02-2-062-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	Monitor de temperatura
<a href="#">p/n: 60000189, Type: 603021/70-1-052-00-0-00-20-13-46-300-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000190, Type: 603021/70-1-066-00-0-00-20-13-46-200-8-6/000</a>	Limitador de temperatura de seguridad
<a href="#">p/n: 60000194, Type: 603026/0270-1-043-30-0-00-20-13-46-200-15-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000195, Type: 603026/0170-1-052-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000196, Type: 603026/0170-1-052-30-0-00-20-13-46-200-15-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000203, Type: 603026/0202-1-043-30-0-00-20-13-46-200-15-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000204, Type: 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-300-15-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000205, Type: 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60000206, Type: 603026/0202-1-025-15-0-00-20-13-46-120-15-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000211, Type: 602021/0005-064-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">602021/0002-027-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000214, Type: 602021/0002-021-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000217, Type: 602021/0001-027-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000219, Type: 602021/0001-025-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000220, Type: 602021/0001-028-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 60000285, Type: 602021/0001-052-000-70-1000-40-10-00-00-000-00-6/</a>	
<a href="#">Art.No. 60000331, Type: 603021/02-1-025-30-0-00-20-13-46-120-8-6/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60000332, Type: 603021/01-1-025-30-0-00-20-13-46-120-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000481, Type: 603021/01-1-043-30-0-00-20-13-46-100-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000482, Type: 603021/02-2-021-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60000483, Type: 603021/02-1-043-30-0-00-20-13-46-100-8-6/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60000485, Type: 603021/02-1-043-30-0-00-20-13-46-200-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000486, Type: 603026/0101-1-025-30-0-00-20-13-46-120-15-6/000</a>	
<a href="#">603026/0202-1-021-30-0-00-20-13-46-200-15-6/000</a>	Termostato doble modular como interruptor de temperatura
<a href="#">p/n: 60000492, Type: 602021/0001-021-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/</a>	
<a href="#">p/n: 60000493, Type: 602021/0001-041-000-70-1000-40-10-00-00-000-00-6/</a>	
<a href="#">p/n: 60000495, Type: 602021/0001-064-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/</a>	
<a href="#">Art.No. 60000497, Type: 602021/0002-027-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/</a>	
<a href="#">p/n: 60000634, Type: 603021/01-1-021-15-0-00-20-13-20-100-15-12,7/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000753, Type: 602026/80-000-95-1000-40-10-00-00-000-00-6/710,</a>	Limitador de temperatura de seguridad
<a href="#">p/n: 60000775, Type: 602026/80-000-110-1000-40-10-00-00-000-00-6/710,</a>	Limitador de temperatura de seguridad
<a href="#">p/n: 60000903, Type: 601540/056-048-13-01-150-15/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000904, Type: 601540/056-048-13-01-150-15/729,</a>	
<a href="#">p/n: 60000921, Type: 602021/0001-027-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/</a>	
<a href="#">p/n: 60000923, Type: 602021/0001-064-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-6/</a>	
<a href="#">p/n: 60000924, Type: 602021/0005-027-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/</a>	
<a href="#">p/n: 60000929, Type: 602021/0005-028-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/</a>	
<a href="#">p/n: 60000955, Type: 603021/01-2-043-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000959, Type: 603021/02-1-041-60-0-00-20-13-46-100-15-12,7/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000962, Type: 603021/02-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 60000963, Type: 603021/02-2-043-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60000982, Type: 603021/70-1-052-00-0-00-20-13-46-150-8-6/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60000986, Type: 603026/0101-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/00</a>	
<a href="#">p/n: 60000988, Type: 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-200-15-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60000989, Type: 603026/0170-1-043-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60001004, Type: 603021/01-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60001020, Type: 603021/70-1-043-00-0-00-20-13-46-200-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001035, Type: 603021/01-1-043-30-0-00-20-13-46-200-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001038, Type: 603021/02-2-064-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001039, Type: 603021/02-1-025-30-0-00-20-13-46-200-8-6/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60001040, Type: 603021/70-2-064-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">60001041 603021 / 70-2-043-00</a>	Limitador de temperatura de seguridad
<a href="#">p/n: 60001043, Type: 603021/70-1-052-00-0-00-20-13-46-200-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001044, Type: 603021/70-1-066-00-0-00-20-13-46-150-8-6/000</a>	
<a href="#">60001046, 603026/0202-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/00</a>	Termostato doble incorporado
<a href="#">p/n: 60001047, Type: 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-120-15-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001048, Type: 603026/0170-1-042-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001115, Type: 601540/045-048-13-01-150-15/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001125, Type: 603021/01-1-025-30-0-00-20-13-46-150-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001126, Type: 603021/01-1-025-30-0-00-20-13-46-200-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001127, Type: 603021/01-1-043-30-0-00-20-13-46-300-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001128, Type: 603021/02-1-021-30-0-00-20-13-46-200-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001129, Type: 603021/02-1-041-30-0-00-20-13-46-150-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001130, Type: 603021/02-1-025-30-0-00-20-13-46-300-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001133, Type: 603021/01-2-064-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	




Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 60001134, Type: 603021/01-2-016-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001135, Type: 603021/02-1-016-30-0-00-20-13-46-200-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001136, Type: 603021/70-2-052-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001141, Type: 602021/0001-028-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/</a>	
<a href="#">60001142</a>	602021/0001-041-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6
<a href="#">p/n: 60001191, Type: 603021/70-2-064-00-2000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001204, Type: 603021/70-2-062-00-2000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001205, Type: 603021/70-2-043-00-2000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	Limitador de temperatura de seguridad
<a href="#">p/n: 60001206, Type: 603021/70-2-052-00-2000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	Limitador de temperatura de seguridad
<a href="#">p/n: 60001208, Type: 603021/02-2-064-30-2000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001210, Type: 603021/02-2-043-30-2000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001212, Type: 603021/02-2-025-30-2000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001231, Type: 602021/0001-013-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-6/</a>	
<a href="#">p/n: 60001263, Type: 602021/0002-028-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/</a>	
<a href="#">Art.No. 60001290, Type: 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574</a>	
<a href="#">p/n: 60001476, Type: 603021/70-1-046-00-0-00-30-13-20-200-8-6/574,</a>	
<a href="#">p/n: 60001478, Type: 603021/20-1-043-50-0-00-20-13-46-150-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001479, Type: 603026/0120-1-043-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001517, Type: 603021/01-1-016-30-0-00-20-13-46-200-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001522, Type: 603021/70-1-043-00-0-00-20-13-46-200-8-6/574,</a>	
<a href="#">p/n: 60001524, Type: 603021/70-1-052-00-0-00-20-13-46-150-8-6/574,</a>	
<a href="#">p/n: 60001525, Type: 603021/70-2-043-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574,</a>	Limitador de temperatura de seguridad
<a href="#">p/n: 60001528, Type: 603021/70-2-064-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574,</a>	
<a href="#">p/n: 60001548, Type: 603021/01-1-025-30-0-00-20-13-20-120-8-6/000</a>	




Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 60001549, Type: 603021/02-1-021-15-0-00-20-13-20-100-15-12,7/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001551, Type: 603021/02-1-043-30-0-00-20-13-20-100-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001552, Type: 603021/02-1-025-30-0-00-20-13-20-120-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001554, Type: 603021/02-1-043-30-0-00-20-13-20-200-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001555, Type: 603026/0202-1-025-15-0-00-20-13-20-120-15-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001556, Type: 603021/02-1-064-30-0-00-30-13-20-150-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60001876, Type: 603026/0170-2-052-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/00</a>	
<a href="#">p/n: 60001932, Type: 603026/0120-1-042-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60002086, Type: 603021/70-2-046-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002088, Type: 603021/70-2-046-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/574,</a>	
<a href="#">p/n: 60002099, Type: 603021/70-2-046-00-2000-20-10-00-00-000-00-6/574,</a>	
<a href="#">p/n: 60002110, Type: 606715/10-046/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002111, Type: 606715/10-045/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002113, Type: 603021/01-2-046-50-1000-20-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">60002114 / 603021 / 02-2-046-50-2000-20-10-00-00-000-00-6 / 000</a>	Termostato incorporado
<a href="#">Art.No. 60002115, Type: 606715/80-046</a>	
<a href="#">p/n: 60002116, Type: 606715/80-045/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002122, Type: 603021/02-2-046-50-1000-20-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002161, Type: 604514/2280-1-040-070-100-0-00-350-4/574,711,</a>	
<a href="#">p/n: 60002162, Type: 604514/2280-2-040-070-100-1250-10-000-4/574,711,</a>	
<a href="#">p/n: 60002217, Type: 603021/20-1-065-50-0-00-46-14-01-170-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002218, Type: 603021/70-1-065-00-0-00-46-14-01-170-8-6/574,</a>	Limitador de temperatura de seguridad
<a href="#">60002261, 603021/20-2-046-70-4000-20-42-14-01-200-8-6/711</a>	
<a href="#">p/n: 60002262, Type: 603021/70-2-046-00-4000-20-42-14-01-200-8-6/574,7</a>	
<a href="#">p/n: 60002447, Type: 606715/10-013/000</a>	
<a href="#">60002448, 606715/10-021/000</a>	Conjunto de controles de puntos de ajuste
<a href="#">Art.No. 60002450, Type: 606715/10-041</a>	
<a href="#">p/n: 60002451, Type: 606715/10-025/000</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 60002452, Type: 606715/10-052/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002453, Type: 606715/10-027/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002454, Type: 606715/10-028/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002456, Type: 606715/10-063/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002457, Type: 606715/10-064/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002459, Type: 606715/80-013/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002460, Type: 606715/80-021/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002461, Type: 606715/80-041/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002462, Type: 606715/80-025/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002463, Type: 606715/80-052/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002464, Type: 606715/80-027/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002465, Type: 606715/80-028/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002466, Type: 606715/80-062/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002468, Type: 606715/80-064/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002658, Type: 604514/2280-1-040-070-100-0-26-350-4/574,402,</a>	
<a href="#">p/n: 60002994, Type: 602031/80-000-100-00-2000-40-10-6-40-13-460/707,</a>	Limitador de temperatura de seguridad
<a href="#">p/n: 60002995, Type: 602031/81-666-000-00-2000-40-10-6-40-13-460/707,</a>	
<a href="#">p/n: 60003016, Type: 602025/0002-093-2000-10-8/707,</a>	
<a href="#">Art.No. 60003089, Type: 606715/82-013</a>	
<a href="#">p/n: 60003090, Type: 606715/82-021/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003091, Type: 606715/82-041/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003092, Type: 606715/82-025/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003094, Type: 606715/82-027/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003095, Type: 606715/82-028/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003097, Type: 606715/82-063/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003098, Type: 606715/82-064/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003109, Type: 606715/82-046/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003136, Type: 602031/81-671-000-00-2000-40-10-6-40-13-460/707,</a>	
<a href="#">p/n: 60003171, Type: 606710/28-13-46-200-8/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003172, Type: 606710/28-13-20-100-8/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003173, Type: 606710/28-13-20-200-8/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003174, Type: 606710/29-13-46-200-8/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003175, Type: 606710/49-13-20-100-15/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003176, Type: 606710/49-13-20-200-15/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003177, Type: 606710/28-13-46-100-8/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003178, Type: 606710/29-13-46-100-8/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003185, Type: 603070/0001-5-026-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-</a>	
<a href="#">p/n: 60003186, Type: 603070/0001-5-026-000-25-2000-40-28-13-46-100-8-6</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 60003187, Type: 603070/0002-5-026-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-</a>	
<a href="#">p/n: 60003188, Type: 603070/0002-5-026-000-25-2000-40-28-13-46-100-8-6</a>	
<a href="#">p/n: 60003189, Type: 603070/0020-5-671-000-70-2000-40-28-13-46-100-8-6</a>	
<a href="#">p/n: 60003190, Type: 603070/0070-5-671-000-00-2000-40-28-13-46-100-8-6</a>	
<a href="#">p/n: 60003191, Type: 603070/0001-6-016-000-25-0-00-15-00-00-000-00-17/</a>	
<a href="#">p/n: 60003192, Type: 603070/0001-6-021-000-25-0-00-15-00-00-000-00-17/</a>	
<a href="#">p/n: 60003193, Type: 603070/0002-6-016-000-25-0-00-15-00-00-000-00-17/</a>	
<a href="#">p/n: 60003195, Type: 603070/0120-5-026-671-25-2000-40-10-00-00-000-00-</a>	
<a href="#">p/n: 60003196, Type: 603070/0170-5-026-671-25-2000-40-10-00-00-000-00-</a>	
<a href="#">p/n: 60003203, Type: 606710/28-13-46-150-8/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003204, Type: 606710/29-13-46-150-8/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003205, Type: 606710/28-13-20-150-8/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003206, Type: 606710/49-13-20-150-15/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003212, Type: 603070/0202-6-016-016-25-0-00-15-00-00-000-00-17/</a>	
<a href="#">p/n: 60003213, Type: 603070/0202-6-021-021-25-0-00-15-00-00-000-00-17/</a>	
<a href="#">60003218 / 602030/01-041-000-25-2000-40-10-6-40-13-460/707.</a>	termostato con contacto de cambio
<a href="#">p/n: 60003219, Type: 602030/01-026-000-25-2000-40-10-6-40-13-460/707.</a>	
<a href="#">p/n: 60003220, Type: 602030/01-028-000-25-2000-40-10-6-40-13-460/707.</a>	
<a href="#">p/n: 60003221, Type: 602030/01-064-000-25-2000-40-10-6-20-13-460/707.</a>	
<a href="#">p/n: 60003222, Type: 602030/02-041-000-25-2000-40-10-6-40-13-460/707.</a>	
<a href="#">p/n: 60003223, Type: 602030/02-026-000-25-2000-40-10-6-40-13-460/707.</a>	
<a href="#">p/n: 60003225, Type: 602030/02-064-000-25-2000-40-10-6-20-13-460/707.</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">p/n: 60003226, Type: 602031/21-671-000-70-2000-40-10-6-40-13-460/707.</a>	
<a href="#">p/n: 60003227, Type: 606715/82-026/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003229, Type: 603070/0020-5-040-000-70-2000-40-10-00-00-000-00-</a>	
<a href="#">p/n: 60003230, Type: 603070/0070-5-671-000-00-2000-40-10-00-00-000-00-</a>	




Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 60003231, Type: 603070/0120-5-026-671-25-2000-40-29-13-46-100-8-6</a>	
<a href="#">p/n: 60003232, Type: 603070/0170-5-026-671-25-2000-40-29-13-46-100-8-6</a>	
<a href="#">60003280</a>	602030/01-041-000-70-2000-40-10-6-40-13-460/707
<a href="#">p/n: 60003281, Type: 602030/02-041-000-70-2000-40-10-6-40-13-460/707,</a>	
<a href="#">p/n: 60003283, Type: 603070/0002-7-026-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-</a>	
<a href="#">p/n: 60003284, Type: 603070/0002-7-028-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-</a>	
<a href="#">p/n: 60003285, Type: 603070/0002-7-064-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-</a>	
<a href="#">p/n: 60003286, Type: 603070/0020-7-671-000-70-2000-40-10-00-00-000-00-</a>	
<a href="#">p/n: 60003287, Type: 603070/0070-7-671-000-00-2000-40-10-00-00-000-00-</a>	
<a href="#">p/n: 60003291, Type: 602031/81-043-000-00-2000-40-10-6-40-13-460/707,7</a>	
<a href="#">p/n: 60003292, Type: 602031/81-640-000-00-2000-40-10-6-20-13-460/707,7</a>	
<a href="#">p/n: 60003299, Type: 603070/0070-7-043-000-00-2000-40-10-00-00-000-00-</a>	
<a href="#">p/n: 60003300, Type: 603070/0070-7-064-000-00-2000-40-10-00-00-000-00-</a>	
<a href="#">p/n: 60003316, Type: 603021/01-1-062-30-0-00-30-13-20-200-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003317, Type: 603021/01-1-064-30-0-00-30-13-20-150-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003318, Type: 603021/01-1-046-50-0-00-30-13-20-200-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003319, Type: 603021/02-1-062-30-0-00-30-13-20-120-8-6/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60003320, Type: 603021/02-1-062-30-0-00-30-13-20-200-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003322, Type: 603021/02-1-046-50-0-00-30-13-20-200-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003323, Type: 603021/20-1-064-50-0-00-30-13-20-200-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003324, Type: 603021/20-1-046-70-0-00-31-13-20-200-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003325, Type: 603021/70-1-531-00-0-00-30-13-20-150-8-6/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60003326, Type: 603021/70-1-531-00-0-00-30-13-20-300-8-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003327, Type: 603021/70-1-064-00-0-00-30-13-20-200-8-6/000</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 60003328, Type: 603021/70-1-064-00-0-00-30-13-20-200-8-6/574,</a>	
<a href="#">p/n: 60003329, Type: 603021/70-1-046-00-0-00-31-13-20-200-8-6/574,</a>	
<a href="#">p/n: 60003347, Type: 604100/20-5-140-3000-0-40/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003348, Type: 604100/20-5-140-6000-0-40/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003349, Type: 604100/20-5-140-3000-0-40/404,</a>	
<a href="#">p/n: 60003365, Type: 605055/0020-5-4-014-000-21-467-70-00-1000-0-20-10</a>	
<a href="#">p/n: 60003366, Type: 605055/0002-6-4-013-000-21-467-25-00-0-0-20-15-56</a>	Monitor de temperatura protegido ex
<a href="#">p/n: 60003367, Type: 605055/0020-5-4-026-000-21-467-70-00-1000-0-20-10</a>	
<a href="#">60003368 / 605055/0020-5-4-064-000-21-467-70-00-1000-0-20-10</a>	Termostato mecánico con cable de acero inoxidable de 1000 mm de longitud
<a href="#">60003369 / 605055/2070-5-4-028-064-21-467-70-00-1000-1000-20</a>	termostato
<a href="#">p/n: 60003376, Type: 605057/20-13-20-100-10/374,</a>	
<a href="#">p/n: 60003377, Type: 605057/20-13-20-200-10/374,</a>	
<a href="#">p/n: 60003378, Type: 605057/20-13-20-300-10/374,</a>	
<a href="#">Art.No. 60003379, Type: 605057/22-00-20-100-10</a>	
<a href="#">Art.No. 60003380, Type: 605057/22-00-20-200-10</a>	
<a href="#">Art.No. 60003381, Type: 605057/22-00-20-300-10</a>	
<a href="#">Type: 603070/0020-5 oem</a>	Termostato HEAT THERM-AT
<a href="#">60003391, 605055/0020-5-4-028-000-21-467-70-00-1000-0-20-10</a>	Termostato de montaje en superficie a prueba de explosiones
<a href="#">60003395 / 605055/0070-5-4-028-000-21-467-00-00-1000-0-20-10</a>	Termostato de superficie a prueba de explosiones
<a href="#">p/n: 60003396, Type: 605057/20-13-20-150-10/374,</a>	
<a href="#">Art.No. 60003397, Type: 605057/22-00-20-150-10</a>	
<a href="#">Art.No. 60003401</a>	Termostato de montaje en superficie a prueba de explosiones como monitor de temperatura
<a href="#">606710/73-00-00-000-00/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60434005, Type: 606710/65-35-46-000-00/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60434006, Type: 606710/65-35-20-000-00/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60450000, Type: 606710/60-12-46-000-00/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60452000, Type: 606710/60-12-20-000-00/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60453000, Type: 606710/60-13-46-000-00/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60456000, Type: 606710/60-13-20-000-00/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60677200, Type: 606710/72-00-00-000-00/000</a>	
<a href="#">p/n: 60694002, Type: 606710/42-14-01-200-8/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60694003, Type: 606710/42-14-01-170-8/000</a>	
<a href="#">p/n: 60694004, Type: 606710/20-13-46-100-8/000</a>	
<a href="#">p/n: 60694006, Type: 606710/20-13-20-100-8/000</a>	
<a href="#">p/n: 60694007, Type: 606710/20-13-46-150-8/000</a>	
<a href="#">p/n: 60694009, Type: 606710/20-13-20-150-8/000</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 60694010, Type: 606710/20-13-46-200-8/000</a>	
<a href="#">p/n: 60694012, Type: 606710/20-13-20-200-8/000</a>	
<a href="#">p/n: 60694013, Type: 606710/20-13-46-300-8/000</a>	
<a href="#">p/n: 60694015, Type: 606710/20-13-20-300-8/000</a>	
<a href="#">p/n: 60694017, Type: 606710/20-13-46-120-8/000</a>	
<a href="#">p/n: 60694028, Type: 606710/20-13-20-120-15/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60694050, Type: 606710/20-13-20-120-8/000</a>	
<a href="#">p/n: 60695002, Type: 606710/20-13-20-100-15/000</a>	
<a href="#">p/n: 60695003, Type: 606710/20-13-46-100-15/000</a>	
<a href="#">p/n: 60696001, Type: 606710/20-13-46-150-15/000</a>	
<a href="#">p/n: 60696002, Type: 606710/20-13-46-200-15/000</a>	
<a href="#">p/n: 60696003, Type: 606710/20-13-46-300-15/000</a>	
<a href="#">p/n: 60696011, Type: 606710/20-13-46-120-15/000</a>	
<a href="#">p/n: 60696013, Type: 606710/20-13-20-150-15/000</a>	
<a href="#">Art.No. 60696023, Type: 606710/20-13-20-200-15/000</a>	
<a href="#">p/n: 60696033, Type: 606710/20-13-20-300-15/000</a>	
<a href="#">p/n: 80000101, Type: 608001/0110-834-841-10-104-26-26-200/000</a>	
<a href="#">p/n: 80000103, Type: 608001/1810-818-841-10-104-46-26-100/000</a>	
<a href="#">p/n: 80000580, Type: 608001/0163-818-913-12-104-46-46-50/000</a>	
<a href="#">p/n: 80000581, Type: 608001/0163-818-913-12-104-46-46-63/000</a>	
<a href="#">p/n: 80000582, Type: 608001/0180-818-913-12-104-46-46-50/000</a>	
<a href="#">p/n: 80000583, Type: 608001/0110-818-913-12-104-46-46-100/000</a>	
<a href="#">p/n: 80001185, Type: 608002/0180-818-847-6-104-26-26-200/000</a>	
<a href="#">p/n: 80001186, Type: 608002/0180-834-847-6-104-26-26-200/000</a>	
<a href="#">Art.No. 90590502, Type: 907031/10-1-32-021/000</a>	
<a href="#">Art.No. 90590507, Type: 907031/10-3-32-021/000</a>	
<a href="#">Art.No. 90590512, Type: 907031/20-1-15-021/000</a>	
<a href="#">Art.No. 90590517, Type: 907031/20-3-15-021/000</a>	
<a href="#">Art.No. 90590541, Type: 907031/30-1-21-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 90590544, Type: 907031/30-2-21-005/000</a>	
<a href="#">Art.No. 94091460, Type: Silikon-Wärmeleitpaste (20 ml)</a>	
<a href="#">Art.No. 97097865, Type: externer Entriegelungstaster</a>	
<a href="#">00694785</a>	
<a href="#">202810/03-104-87-080/000</a>	
<a href="#">202810/01-970-86</a>	
<a href="#">00428913</a>	




Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 00382105 Type: 702040/88-888-000-23/210</a>	
<a href="#">43008803</a>	
<a href="#">00621067</a>	
<a href="#">902030/10-402-1003-1-6-200-104/000 (00585474)</a>	
<a href="#">902030/10-402-1003-1-6-700-104/000</a>	
<a href="#">404304/000-413-406-28-298 (00400973)</a>	
<a href="#">703571/8-01-00-00-00-00-00-00-23-00/061.062.056</a>	
<a href="#">404304 (404304/000-408-415-02-298)</a>	
<a href="#">404304/013-410-405-27-296 (00513145)</a>	
<a href="#">404304/015-410-406-28-296 (00511122)</a>	
<a href="#">703044/181-207-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 506382, Type: 701160/8-0153-001-23</a>	Limitador de temperatura y monitor
<a href="#">60000213</a>	termostato
<a href="#">40/00547566</a>	
<a href="#">dTRANS p30 (00523517)</a>	transmisor de presión
<a href="#">99/BUSHING 316 1/2" X 1/4"</a>	
<a href="#">00352114 "ZE21"</a>	
<a href="#">00473743 907020/41-1-00-005/000 (10 pcs)</a>	
<a href="#">00352114 "ZE21" (10 pcs)</a>	
<a href="#">404366/000-459-405-504-20-61/000</a>	Transmisor de presión
<a href="#">402050/000-458-405-613-20-61/769</a>	Transmisor de presión
<a href="#">402090/000-456-405-658-20-14-025/631</a>	
<a href="#">703041/181-140-23/000.61</a>	Controlador de microprocesador
<a href="#">902120/10-402-2001-1-8-330-246/320</a>	Push-in termómetro de resistencia con cabezal de conexión Forma B
<a href="#">902120/10-402-2001-1-8-600-246/320</a>	Push-in termómetro de resistencia con cabezal de conexión Forma B
<a href="#">902120/10-402-2001-1-8-1000-246/320</a>	Push-in termómetro de resistencia con cabezal de conexión Forma B
<a href="#">902250/32-415-1001-1-6-300-11-2500/000</a>	
<a href="#">703044/181-100-23/214.064</a>	
<a href="#">401010/000-461-405-504-20-61/000</a>	transmisor de presión
<a href="#">401010/000-460-405-504-20-61/000</a>	transmisor de presión
<a href="#">703042/181-144-25/000</a>	Controlador compacto con función de programa
<a href="#">P/N: 00441973 Type: 703041/181-000-23/000</a>	
<a href="#">202925/0100-1003-105-37-88-84</a>	
<a href="#">202565/20-888-000-310-310-23/000</a>	Transmisor y controlador de conductividad
<a href="#">00543048</a>	Sensor
<a href="#">00563907</a>	
<a href="#">00543395</a>	
<a href="#">907021/161-2-34-005/000</a>	
<a href="#">202756/15-607-0-82/767.941</a>	Transmisor de temperatura
<a href="#">202941/10-607-0-21-10/000</a>	
<a href="#">703042/181-140-23/000 JUMO Teile-Nr.: 00452415</a>	regulador



Producto	Descripción
<a href="#">706520/18-110-25/000</a>	
<a href="#">702041/88-888-101-25/210.069</a>	
<a href="#">P/N: 00439267 Type: 707040/1-888-888-23</a>	
<a href="#">P/N: 00454470 Type: 707040/2-888-888-23</a>	
<a href="#">P/N: 00454472 Type: 707040/3-888-888-23</a>	
<a href="#">P/N: 00471716 Type: 707040/1-888-888-22</a>	
<a href="#">907021/211-2-14-005/000</a>	
<a href="#">202723/888-888-101/000</a>	
<a href="#">202610/80-500-2000-08-28</a>	
<a href="#">201020/51-18-07-18-120/837.840.</a>	
<a href="#">00372919 / 202990/11-95-5-11</a>	
<a href="#">202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000</a>	Medidor de conductividad
<a href="#">202990/09-00-25-00</a>	
<a href="#">Teile-Nr.: 00441961</a>	
<a href="#">Teile-Nr.: 00393329</a>	
<a href="#">Teile-Nr.: 00394728</a>	
<a href="#">202850/55-964-000-86</a>	
<a href="#">EM-2 same as 602021/0002-027-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	monitor de temperatura
<a href="#">ATHF-SE-70</a>	Limitador de temperatura de seguridad
<a href="#">702041/88-888-000-23/210</a>	
<a href="#">099560017</a>	
<a href="#">901020/10-150-1043-9-400-104/000</a>	Termopar roscado con cabezal de conexión Forma B
<a href="#">702074/8-1131-25-00/061</a>	Controlador de microprocesador CTron 04
<a href="#">907032/20-202/928</a>	
<a href="#">00331499</a>	
<a href="#">703043/181-000-23/000.061</a>	
<a href="#">00676521 , type 403025/0-0-2-82-85-1-1-514-405-583-1-20-01/226</a>	Presión dTRANS transductor p20
<a href="#">603031/02-2-043-15-1500-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	Termostato de montaje en superficie
<a href="#">603031/02-2-025-15-1500-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	Termostato de montaje en superficie
<a href="#">Typ EM-5</a>	Temperatura
<a href="#">603031/02-2-043-15-2000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	Termostato de montaje en superficie
<a href="#">00393172</a>	Termostato de montaje en superficie
<a href="#">00473882</a>	
<a href="#">00488729</a>	
<a href="#">602031/80-000-100-00-2000-40-10-6-40-13-460/707</a>	Termostato incorporado
<a href="#">GFK 100F10-6</a>	filtro de gas
<a href="#">P/N: 703042, Type: dTRON 308, 48 mm x 96 mm format (portrait format)</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">P/N: 703043, Type: dTRON 308, 96 mm x 48 mm format (landscape format)</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">40/00732000</a>	Transmisor
<a href="#">mTRON T 705010/18-000-36/000.879</a>	control de Medición módulo unidad multicanal




Producto	Descripción
<a href="#">404327/412-405-570-26-61/00</a>	transmisor de presión
<a href="#">403022/0-0-1-36-20-1-1-530-405-511-20-01/100</a>	Transmisor de presión
<a href="#">703590/2-8-2-8000-553000-23-64</a>	controlador de proceso de varios canales
<a href="#">p/n: 721265, Type: 701052/8-01-02-00/000</a>	termostato digital
<a href="#">00552500 , (902006/53-507-2003-1-12-100-815/922)</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">703041/181-000-23/000</a>	termostato
<a href="#">602021/0005-046-000-50-1000-20-10-00-00-000-00-8</a>	termostato
<a href="#">60002585</a>	Termostato
<a href="#">00481963 / 703041/181-300-23/000</a>	termostato
<a href="#">403025/0-0-1-36-85-1-1-450-405-504-1-20-01/000 , 00558889</a>	
<a href="#">602030/01-041-000-25-2000-40-10-6-40-13-460/707 , 60003218</a>	
<a href="#">602021/0005-027-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-8</a>	
<a href="#">p/n: 680781, Type: 702110/8-0000-25/000</a>	termostato
<a href="#">901220/41-2043-6-500-000/328,879 , 00692612</a>	TERMOKUPL
<a href="#">907023/333-E-0-A-1-0-1-BCA-G-1-00-A-0-A-A-A-1- 3A1</a>	ANALIZADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL
<a href="#">603021/70-2-046-00-5000-20-10-00-00-000-00-6/574, 711</a>	Termostato único de montaje en superficie
<a href="#">ITRON 16 (702041/88-888-000-23/061,210)</a>	
<a href="#">603031/02-2-042-15-2000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">602010/20-063-20-2000-20-10-00-00-000-00-6</a>	
<a href="#">p/n: 680786, Type: 702111/8-0000-23/000</a>	Controlador compacto para montaje en panel
<a href="#">201020/76-18-09-22-180/833 , 00373964</a>	
<a href="#">202990/02-92-5-00 , 00082673</a>	cable
<a href="#">901110/10-1043-22-1000-669-28/000 , 00088363</a>	
<a href="#">40/00408122 402090/000-454-405-659-20-15-015/000</a>	Sensor
<a href="#">703041/181-140-23/000</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">701140/8888/888/22-061</a>	
<a href="#">70/00728119</a>	Controlador compacto
<a href="#">40/43009489</a>	Sonda de nivel
<a href="#">DTRON 316 Type: 703041/191-660-23</a>	CONTROLADOR
<a href="#">202705/10-86-530 Nr. 00652283</a>	DigiLine pH/ORP/T
<a href="#">P/N: 37843, Type: Ltg SILK 4x0.14 RDBN</a>	
<a href="#">p/n: 49701, Type: Rohrverschraubung M 8x1</a>	
<a href="#">p/n: 49703, Type: Rohrverschraubung M 8x1</a>	
<a href="#">P/N: 49705, Type: Rohrverschr. G 1/4A</a>	
<a href="#">p/n: 49707, Type: Rohrverschraubung M 8x1</a>	
<a href="#">p/n: 49709, Type: Rohrverschraubung M8 x 1 Edelstahl, Klemmring</a>	
<a href="#">p/n: 49711, Type: Rohrverschraubung G 1/4A</a>	
<a href="#">p/n: 55784, Type: 901190/10-848-1042-6-180-11-2500/000</a>	
<a href="#">P/N: 58371, Type: Gegenflansch IØ 15mm</a>	




Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 58372, Type: Gegenflansch IØ 22mm</a>	
<a href="#">P/N: 58373, Type: Gegenflansch IØ 32mm</a>	
<a href="#">p/n: 65691, Type: 902030/10-402-1003-1-6-300-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 66731, Type: 902230/40-415-1003-1-3-100-104/000</a>	
<a href="#">P/N: 68165, Type: Blechflansch D 8mm St</a>	
<a href="#">p/n: 68436, Type: 901250/32-1043-1,5-200-11-2500/000</a>	Termopar de vaina
<a href="#">p/n: 80809, Type: Rohrverschraubung M 8x1</a>	
<a href="#">p/n: 80810, Type: Rohrverschraubung M8 x 1 Edelstahl, Klemmring</a>	
<a href="#">p/n: 83319, Type: 202820/40-500-87</a>	
<a href="#">p/n: 83320, Type: 202820/40-1000-87</a>	
<a href="#">p/n: 83365, Type: 902350/43-380-1003-1-4-100-3-11-4000/000</a>	
<a href="#">p/n: 83366, Type: 902350/43-380-1001-1-4-100-3-11-4000/000</a>	
<a href="#">p/n: 83791, Type: 902350/43-380-1003-1-4-100-2-11-4000/000</a>	
<a href="#">p/n: 83792, Type: 902350/43-380-1001-1-4-100-2-11-4000/000</a>	
<a href="#">P/N: 84190, Type: Blechflansch D 10mm St</a>	
<a href="#">p/n: 85418, Type: 902350/23-380-1003-1-4-100-3-11-4000/000</a>	
<a href="#">p/n: 85420, Type: 902350/23-380-1003-1-4-100-2-11-4000/000</a>	
<a href="#">p/n: 89569, Type: 902350/43-380-2001-1-4-100-2-11-4000/000</a>	
<a href="#">P/N: 92255, Type: 707500/02.055</a>	
<a href="#">902520/24-572-1003-1/330,(-30..80</a>	
<a href="#">P/N: 305445, Type: Rohrversch. G 1/2 D 6mm VA</a>	
<a href="#">p/n: 325270, Type: 902350/63-386-1001-1-4-100-3-11-4000/000</a>	
<a href="#">p/n: 333089, Type: 902350/63-386-1001-1-4-100-2-11-4000/000</a>	
<a href="#">p/n: 338150, Type: 902350/22-380-1003-1-4-100-3-11-4000/000</a>	
<a href="#">p/n: 338153, Type: 902350/22-380-1001-1-4-100-2-11-4000/317,</a>	
<a href="#">P/N: 345780, Type: 202822/106-135-26</a>	
<a href="#">p/n: 350260, Type: PC-Interface mit Umsetzer RS232/TTL</a>	
<a href="#">p/n: 350625, Type: 202924/10-0001-1003-104-37-88-26/000</a>	Sensor de conductividad conductivo de 2 electrodos
<a href="#">P/N: 352463, Type: Befestigungselement für Tragschiene</a>	
<a href="#">P/N: 366915, Type: 202822/105-62-26</a>	
<a href="#">P/N: 374501, Type: 707025/888-888-22</a>	transmisor de cuatro hilos
<a href="#">P/N: 375339, Type: 202822/106-135-87</a>	




Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 375749, Type: Haltebügel für Hutschiene 96mm x 48mm</a>	
<a href="#">p/n: 376703, Type: 902554/41-365-1003-1/404,</a> <a href="#">p/n: 378669, Type: 902554/41-365-1003-1/000</a>	
<a href="#">P/N: 381650, Type: 202822/105-62-87</a>	
<a href="#">P/N: 384649, Type: 202822/613-48-26</a>	
<a href="#">P/N: 388104, Type: 707022/888-888-22 0..100°C Pt100v</a>	
<a href="#">P/N: 388143, Type: 707025/888-888-03 0..100°C Pt100v</a>	
<a href="#">p/n: 392611, Type: 202811/30-0000-00-308/055</a>	
<a href="#">p/n: 404727, Type: Maschinenstecker M12x1,4pol IEC60947-5-2</a>	
<a href="#">P/N: 405886, Type: 202924/10-0010-1003-613-37-31-31/000</a>	
<a href="#">p/n: 409334, Type: Leitungsdose, 4-polig, M12x1, gewinkelt, 2m</a>	
<a href="#">p/n: 410556, Type: 902524/25-380-1003-1-6-100-000/310,404,</a>	
<a href="#">p/n: 410562, Type: 902524/25-380-1003-1-6-150-000/310,404,</a>	
<a href="#">p/n: 410563, Type: 902524/25-380-1003-1-6-200-000/310,404,</a>	
<a href="#">P/N: 420617, Type: 202924/10-0001-1003-613-37-31-31/000</a>	
<a href="#">202731/01-015/000,000</a>	
<a href="#">p/n: 432892, Type: GSD-Generator-Software GSD-Generator</a>	
<a href="#">p/n: 438515, Type: 707031/881-001-005/000,000 0..100°C</a>	transmisores analógicos
<a href="#">P/N: 438730, Type: 701050/811-31</a>	
<a href="#">p/n: 439265, Type: 202922/10-0100-1003-84-413-83-0-120/000</a>	
<a href="#">P/N: 439267, Type: 707040/1-888-888-23</a>	
<a href="#">p/n: 441893, Type: Bajo-Adapter SW G3/8 D 12/8,5 x 30mm</a>	
<a href="#">p/n: 447366, Type: Bajo-Adapter RD M12x1 D 12/8,5 x 60 MS</a>	
<a href="#">p/n: 449206, Type: Bajo-Adapter SW M12x1 D 12/8,5 x 30 MS</a>	
<a href="#">p/n: 450720, Type: Bajo-Adapter RD M12x1 D 12/8,5 x 50 MS</a>	
<a href="#">p/n: 451967, Type: Bajo-Adapter RD M12x1 D 12/8,5 x 20 MS</a>	
<a href="#">p/n: 452747, Type: Bajo-Adapter SW M12x1 D 12/8,5 x 40 MS</a>	
<a href="#">p/n: 452749, Type: Bajo-Adapter SW G 1/4 D 12/8,5 x 40 MS</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 453912, Type: Tragekoffer für Messgerät und 2 Fühler</a>	
<a href="#">P/N: 454470, Type: 707040/2-888-888-23</a>	
<a href="#">P/N: 454472, Type: 707040/3-888-888-23</a>	
<a href="#">P/N: 456810, Type: 202924/20-0001-1003-613-83-31-31/000</a>	sensor
<a href="#">P/N: 456812, Type: 202924/20-0010-1003-613-83-31-31/000</a>	
<a href="#">p/n: 458576, Type: Bajo-Adapter RD M12x1 D 12/6,5 x 40 MS</a>	
<a href="#">p/n: 458580, Type: Bajo-Adapter RD M12x1 D 12/8,5 x 40 MS</a>	
<a href="#">p/n: 459226, Type: Bajo-Adapter SW M10x1 D 12/6,5 x 30 MS</a>	
<a href="#">p/n: 463422, Type: Bajo-Adapter RD M12 D 12/8,5 x 20 MS</a>	
<a href="#">p/n: 463423, Type: Bajo-Adapter RD M12 D 12/8,5 x 30 MS</a>	
<a href="#">p/n: 463449, Type: Bajo-Adapter RD R1/4 D 12/8,5 x 30 M</a>	
<a href="#">p/n: 463453, Type: Bajo-Adapter RD M12x1 D 12/6,5 x 50 M</a>	
<a href="#">p/n: 463488, Type: Bajo-Adapter SW M14x1,5 D 12/6,5 x 30 M</a>	
<a href="#">P/N: 471716, Type: 707040/1-888-888-22</a>	
<a href="#">p/n: 482646, Type: Antennenleitung, Länge 3 m, Wtrans, 85°C</a>	
<a href="#">p/n: 482648, Type: Antennen-Wandhalter Wtrans 902931</a>	
<a href="#">P/N: 483019, Type: Haltebügel für Hutschiene 76mm x 36mm</a>	
<a href="#">p/n: 493668, Type: 902930/10-596-1006-2-4-100-2-10-000/000</a>	Sonda de temperatura
<a href="#">P/N: 505592, Type: Speicherstick USB (2 GB)</a>	
<a href="#">P/N: 506252, Type: USB-Kabel, A-Stecker auf Mini-B-Stecker</a>	
<a href="#">p/n: 506791, Type: 902930/50-150-1006-0-0-0-0-10-000/000</a>	
<a href="#">p/n: 507861, Type: Y-Verbindungsleitung, 5polig</a>	
<a href="#">p/n: 512341, Type: Leitungsdose, 4-polig, M12x1, gerade, 5m</a>	
<a href="#">p/n: 518371, Type: 401010/000-459-405-504-20-61/000</a>	
<a href="#">P/N: 522384, Type: Setup-Software JUMO DELOS</a>	
<a href="#">p/n: 523228, Type: 902350/83-386-1001-1-4-100-3-11-4000/000</a>	
<a href="#">p/n: 523235, Type: 902350/84-386-1001-1-4-100-3-11-4000/000</a>	
<a href="#">p/n: 526429, Type: 902030/10-402-2003-1-6-100-104/000</a>	




Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 528648, Type: Schraubbarer Endhalter für Tragschiene</a>	
<a href="#">p/n: 529815, Type: 401010/000-454-405-504-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 535655, Type: 401011/000-414-405-502-20-61/000</a>	
<a href="#">P/N: 537577, Type: Setup-Software JUMO dTRANS p20 Serie</a>	
<a href="#">p/n: 537803, Type: 902930/20-596-1006-2-4-100-2-10-000/000</a>	
<a href="#">p/n: 537805, Type: 902930/60-150-1006-0-0-0-10-000/000</a>	
<a href="#">P/N: 547559, Type: Batterie SL-760/S im Folienbeutel</a>	
<a href="#">p/n: 548742, Type: Setup-Software STB/STW</a>	
<a href="#">p/n: 550210, Type: 402005/000-442-409-294-06</a>	Transmisor de presión diferencial y presión multirango
<a href="#">p/n: 551012, Type: 401002/000-460-405-504-20-601-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 552402, Type: 401002/000-480-405-502-20-601-61/000</a>	Transmisor de presión básico
<a href="#">P/N: 555169, Type: Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA201</a>	
<a href="#">P/N: 555526, Type: Montagesatz Hutschiene 709061 32A</a>	
<a href="#">P/N: 555527, Type: Montagesatz Hutschiene 709062 32A</a>	
<a href="#">p/n: 557854, Type: 401015/000-451-405-567-20-11-1-005/000</a>	
<a href="#">p/n: 558996, Type: 401011/000-414-405-504-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 560384, Type: 401015/000-452-405-567-20-11-1-010/000</a>	
<a href="#">p/n: 560386, Type: 401015/000-453-405-567-20-11-1-010/000</a>	
<a href="#">P/N: 562982, Type: 202924/30-0001-1005-997-83-31-31/000</a>	
<a href="#">P/N: 562983, Type: 202924/30-0010-1005-997-83-31-31/000</a>	
<a href="#">202924/31-0001-1005-997-83-31-31/864,955,956</a>	sensor de conductividad
<a href="#">p/n: 581160, Type: 703571(20258x)/11 (Relais (Wechsler))</a>	
<a href="#">p/n: 581164, Type: 703571(20258x)/13 (Halbleiterrelais 230 V, 1 A)</a>	
<a href="#">p/n: 581165, Type: 703571(20258x)/14 (Logikausgang 0/22 V)</a>	
<a href="#">p/n: 581168, Type: 703571(20258x)/15 (2 Logikausgänge 0/12 V)</a>	
<a href="#">p/n: 581171, Type: 703571(20258x)/17 (2 PhotoMOS-Relais)</a>	
<a href="#">p/n: 581172, Type: 703571(20258x)/54 (RS422/485 Modbus RTU)</a>	
<a href="#">p/n: 581173, Type: 703571(20258x)/64 (PROFIBUS-DP)</a>	
<a href="#">P/N: 600095, Type: Montagesatz Hutschiene 709061 50A</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">P/N: 600097, Type: Montagesatz Hutschiene 709062 50A</a>	
<a href="#">p/n: 602744, Type: Anschlusskopf zur Wandmontage</a>	
<a href="#">p/n: 605507, Type: 202811/20-0000-10-308/000</a>	
<a href="#">p/n: 607325, Type: 202811/10-1003-10-308/055</a>	
<a href="#">P/N: 616250, Type: USB-Kabel, A-Stecker auf Micro-B-Stecker</a>	
<a href="#">p/n: 618852, Type: 902928/10-8-10/000</a>	
<a href="#">201021/10-12-04-82-120/000</a>	Electrodo de vidrio combinado
<a href="#">p/n: 621070, Type: 201021/10-12-04-18-120/841,</a>	
<a href="#">p/n: 621574, Type: 703571(20258x)/20 (2 Halbleiterrelais AC 230 V, 1</a>	
<a href="#">p/n: 625340, Type: 201026/10-22-04-82-120/000</a>	
<a href="#">P/N: 628452, Type: Edelstahlgehäuse mit Ausschnitt 96x96 mm</a>	
<a href="#">p/n: 647841, Type: 706520/18-000-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 647843, Type: 706520/18-100-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 647845, Type: 706520/18-110-23/000</a>	Grabador de pantalla con paquete de software
<a href="#">p/n: 650710, Type: 401020/000-467-405-521-20-36/000</a>	
<a href="#">p/n: 650715, Type: 401020/000-466-405-521-20-36/000</a>	
<a href="#">p/n: 650716, Type: 401020/000-466-405-521-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 650717, Type: 401020/000-467-405-521-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 650718, Type: 401020/000-467-415-521-20-61/000</a>	
<a href="#">p/n: 650818, Type: 902520/22-573-1003-1/000</a>	
<a href="#">p/n: 650823, Type: 902520/22-573-1005-1/000</a>	
<a href="#">p/n: 650826, Type: 902520/22-474-1003-1/330,(-40..80°C)</a>	termómetro de resistencia
<a href="#">p/n: 650836, Type: 902520/23-573-1003-1/000</a>	
<a href="#">p/n: 650837, Type: 902520/23-573-1005-1/000</a>	
<a href="#">p/n: 650838, Type: 902520/23-474-1003-1/330,(-40..80°C)</a>	termómetro
<a href="#">p/n: 650839, Type: 902520/23-474-1003-1/333,(-40..80°C)</a>	
<a href="#">p/n: 650840, Type: 902524/31-380-1003-1-6-100-000/000</a>	
<a href="#">p/n: 650841, Type: 902524/31-380-1003-1-6-100-000/330,(-30..60°C)</a>	
<a href="#">p/n: 652277, Type: 202705/10-90-88800658171</a>	
<a href="#">p/n: 659493, Type: 201022/10-12-07-82-120/000</a>	
<a href="#">p/n: 659497, Type: 201022/10-12-07-18-120/841,</a>	
<a href="#">p/n: 671483, Type: 902520/23-474-1003-1/333,(-30..60°C)</a>	
<a href="#">p/n: 678822, Type: Setup-Software diraTRON/diraVIEW</a>	
<a href="#">702110/8-0000-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 680784, Type: 702110/8-0300-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 680787, Type: 702111/8-0000-25/000</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 680788, Type: 702111/8-0300-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 680789, Type: 702112/8-0000-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 680790, Type: 702112/8-0000-25/000</a>	
<a href="#">p/n: 680793, Type: 702112/8-0300-23/000</a>	
<a href="#">P/N: 680795, Type: 702113/8-0000-23/000</a>	Régulateur compacto
<a href="#">p/n: 680796, Type: 702113/8-0000-25/000</a>	
<a href="#">p/n: 680797, Type: 702113/8-0300-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 680798, Type: 702114/8-0000-23/000</a>	Régulateur compacto
<a href="#">p/n: 680799, Type: 702114/8-0000-25/000</a>	
<a href="#">P/N: 688236, Type: Befestigung für Hutschiene 702110/701510</a>	
<a href="#">P/N: 688237, Type: Befestigung für Hutschiene 702111/701511</a>	
<a href="#">p/n: 694781, Type: 701510/8-0000-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 694782, Type: 701510/8-0000-25/000</a>	
<a href="#">p/n: 694784, Type: 701511/8-0000-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 694785, Type: 701513/8-0000-23/000</a>	Instrumento de pantalla digital
<a href="#">p/n: 694786, Type: 701513/8-0000-25/000</a>	
<a href="#">p/n: 694787, Type: 701513/8-0300-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 694788, Type: 701514/8-0000-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 694789, Type: 701514/8-0300-23/000</a>	
<a href="#">p/n: 712003, Type: 904004/10-485-1005-1-012-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 712004, Type: 904004/10-485-1005-1-016-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 712005, Type: 904004/10-485-1005-1-018-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 712006, Type: 904004/10-485-1005-1-022-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 712007, Type: 904004/10-485-1005-1-028-11-2500/000</a>	
<a href="#">p/n: 718287, Type: 701052/8-01-02-01/000</a>	
<a href="#">p/n: 718766, Type: 707070/8-29/000</a>	
<a href="#">p/n: 721352, Type: 701052/8-01-31-00/000</a>	termostato digital
<a href="#">p/n: 721353, Type: 701052/8-02-02-00/000</a>	
<a href="#">p/n: 721354, Type: 701052/8-02-31-00/000</a>	
<a href="#">p/n: 721355, Type: 701052/8-03-02-00/000</a>	Termostato electrónico con función de temporizador
<a href="#">p/n: 725428, Type: 707090/8-1011</a>	
<a href="#">p/n: 725430, Type: 707090/8-1013</a>	
<a href="#">p/n: 725432, Type: 707091/8-1011</a>	
<a href="#">p/n: 725433, Type: 707091/8-1013</a>	
<a href="#">p/n: 43012582, Type: 401010/000-460-405-504-20-61/000</a>	Transmisor de presión
<a href="#">p/n: 60001380, Type: 602021/0002-064-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">p/n: 60002009, Type: 603026/0120-1-066-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60002083, Type: 602021/0001-046-000-50-1000-20-10-00-00-000-00-8/</a>	
<a href="#">602021/0002-046-000-50-1000-20-10-00-00-000-00-8/000</a>	termostato
<a href="#">p/n: 60002085, Type: 602021/0005-046-000-50-1000-20-10-00-00-000-00-8/</a>	
<a href="#">P/N: 60002161, Type: 604514/2280-1-040-070-100-0-00-350-4/711,</a>	
<a href="#">P/N: 60002162, Type: 604514/2280-2-040-070-100-1250-10-000-4/711,</a>	
<a href="#">p/n: 60002244, Type: 602021/0050-095-000-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/</a>	
<a href="#">p/n: 60002245, Type: 602021/0050-096-000-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/</a>	
<a href="#">P/N: 60002658, Type: 604514/2280-1-040-070-100-0-26-350-4/402,</a>	
<a href="#">p/n: 60003331, Type: 603026/0202-1-064-30-0-00-30-13-20-150-15-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003332, Type: 603026/0202-1-046-50-0-00-30-13-20-200-15-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003350, Type: 604100/20-5-140-6000-0-40/404,</a>	
<a href="#">p/n: 60003390, Type: 603070/0020-5-384-000-70-0-00-80-00-20-150-00-6/0</a>	
<a href="#">p/n: 60003410, Type: 604170/02-5-008-2000-40/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003411, Type: 604170/02-5-008-6000-40/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003431, Type: 602090/080-031-000-95-000-0-700-20-170-86-10-0-6-</a>	
<a href="#">p/n: 60003432, Type: 602090/080-031-000-110-000-0-700-20-170-86-10-0-6</a>	
<a href="#">p/n: 60003433, Type: 602090/080-031-000-360-000-0-700-20-170-86-10-0-4</a>	
<a href="#">p/n: 60003446, Type: 608740/10-100-1013-1-080-11-20-150/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003447, Type: 603045/0280-1-052-461-50-0-20-13-46-150-15-6/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003448, Type: 608740/10-200-1011-1-080-13-20-150/000</a>	
<a href="#">P/N: 60003449, Type: 608740/10-300-1011-1-080-13-20-150/000</a>	
<a href="#">P/N: 94091460, Type: Silikon-Wärmeleitpaste (20 ml)</a>	
<a href="#">60002068</a>	termostato
<a href="#">LOGOSCREEN nt 706581/09-333-33/020.267.879 70/27065810</a>	
<a href="#">ATHF-SE-2</a>	regulador
<a href="#">902190/20-386-1001 complete code 902190/20-386-1001-1-6-190-03-4000/000</a>	TERMÓMETRO



Producto	Descripción
<a href="#">703571/8-02-10.10-15.15.00.00.00-23-00/000.000.000/209</a>	Controlador de temperatura con pantalla táctil de cuatro canales
<a href="#">00673976</a>	Relé electrónico SSR, monofásico, 25 A, AC 240 V
<a href="#">902150/10-378-1001-1-5-45-03-5000/000</a>	Sensor RTD de tipo resistivo cableado conectado
<a href="#">00006235</a>	
<a href="#">202922/20-0100-1003-60-104-83-0-40/000</a>	
<a href="#">902030/10-402-1003-1-6-100-104/000</a>	TERMÓMETRO DE RESISTENCIA A ROSCA
<a href="#">402050/000-481-405-553-20-61/000</a>	Transductor de presión
<a href="#">S2073</a>	Sensores de nivel de CO2
<a href="#">706521/18-110-23/000</a>	grabadora sin papel
<a href="#">401001-000-456-405-502-20-601-36</a>	
<a href="#">902020/10-402-1001-1-9-500-331</a>	Termómetro de resistencia a tornillos con cabezal
<a href="#">902020 / 10-402-1001-1-9-500-128 / 331</a>	Resistencia del termómetro
<a href="#">00366756</a>	termostato
<a href="#">404382/0-457-405-511-20-113-601-1-2/000</a>	transductor de presión
<a href="#">00561614</a>	Bloque de válvulas de 5 vías
<a href="#">ATH-22</a>	Termostato doble montado en superficie
<a href="#">Thermocouple for DIN EN 14597 Part N:00461760</a>	termopar
<a href="#">701150/9-02-0253-2043-23/005-062</a>	Seguridad del limitador de temperatura
<a href="#">p/n: 711783, Type: 904001/10-487-1005-1-11-1000</a>	
<a href="#">p/n: 711964, Type: 904001/20-487-1001-1-11-2500</a>	
<a href="#">p/n: 711966, Type: 904002/10-485-1001-2-11-2500</a>	
<a href="#">p/n: 711967, Type: 904002/10-485-1005-1-11-2500</a>	
<a href="#">p/n: 711970, Type: 904002/30-485-2005-1-11-2500</a>	
<a href="#">p/n: 711980, Type: 904002/30-485-1011-2-11-2500</a>	
<a href="#">p/n: 711982, Type: 904003/10-824-2005-2-11-2500</a>	
<a href="#">p/n: 711984, Type: 904003/20-824-2001-2-11-2500</a>	
<a href="#">p/n: 725511, Type: 706530/08-3334-23/000.000</a>	
<a href="#">p/n: 726480, Type: 706530/08-3120-23/000.000</a>	
<a href="#">p/n: 729720, Type: 707075/8-29/053</a>	
<a href="#">p/n: 731091, Type: 707075/8-29/000</a>	
<a href="#">p/n: 734900, Type: 706530/08-1120-23/000.000</a>	
<a href="#">p/n: 734901, Type: 706530/08-3320-23/000.000</a>	
<a href="#">p/n: 60003452, Type: 608740/10-200-1011-1-830-13-20-150/000</a>	
<a href="#">p/n: 60003453, Type: 608740/10-200-1011-1-831-13-20-150/000</a>	
<a href="#">p/n: 645110, Type: Setup-Software LOGOSCREEN 6XX/7XX</a>	
<a href="#">603031</a>	Sensor de temperatura integrado
<a href="#">ATHF-SE-2</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">p/n: 680800, Type: 702114/8-0300-23/000</a>	
<a href="#">AMTS 2</a>	Controlador de alta temperatura
<a href="#">902210/10-415-1001-1-3-300</a>	




Producto	Descripción
<a href="#">902210/10-415-1001-3-6-300</a>	
<a href="#">901210/10-1043-3-300/000</a>	
<a href="#">902020/25-402-1001-1-6-100-104/330</a>	
<a href="#">902020/10-402-1001-1-6-50-104/000</a>	
<a href="#">p/n: 68441, Type: 901250/32-1043-3-200-11-2500/000</a>	Termopar de revestimiento
<a href="#">00462872</a>	
<a href="#">00698592</a>	
<a href="#">703042/181-134-25</a>	Controlador compacto con función de programador
<a href="#">43006495 / 404366/000-461-405-504-20-61/000</a>	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN (SENSOR DE VACÍO)
<a href="#">608523/2210-826-04-5500-891-15-144-26-26-65-477</a>	
<a href="#">202581/8-01-2-2-2-10-10-11-11-11- 11-11-23-00-08-2/213.061.269.962</a>	regulador
<a href="#">701150/8-02-0253-1003-23/005</a>	
<a href="#">902350/22-380-1001-1-4-100-2-11-4000/317</a>	
<a href="#">703571/8-02-10-00-16-11-00-13-13-39-54/000,000/209,223</a>	
<a href="#">603035/0202-1-025-025-15-15-0-0-00-00- 20-13-20-100-15-6/000 (part no.: 00700931)</a>	termostato
<a href="#">902044/15-380-1011-1-6-100-104-26/000 (part no.: 00622941)</a>	Sonda de temperatura RTD atornillada
<a href="#">404710/000-484-405-511-20-36/000</a>	Transmisor presión
<a href="#">404710/000-480-405-511-20-36/000</a>	Transmisor presión
<a href="#">703590/2-8-2-8888-351153-23-64/000</a>	
<a href="#">00680788</a>	controlador de temperatura
<a href="#">701540/821-05</a>	
<a href="#">703048/281-100-25/000</a>	TCU
<a href="#">00533453</a>	Sonda de temperatura RTD atornillada con cabezal terminal forma J
<a href="#">00544540</a>	Transmisor de conductividad inductiva
<a href="#">202931/10-1001-84-70-0-120</a>	BlackLine CR 4P
<a href="#">202822/105-62-26/000</a>	Racores manuales de cambio rápido
<a href="#">902050/10-380-1001-1-6-100-104-11-2500/000</a>	sonda de temperatura
<a href="#">902030/10-647-1003-1-6-150-104/330</a>	sonda de temperatura
<a href="#">602021/0001-041-000-70-1000-40-10-00-00-000-00-6/702</a>	
<a href="#">EM-5</a>	
<a href="#">902150/30-378-1003-1-6-50-03-15000/317</a>	Termorresistencia
<a href="#">902150/30-388-1003-1-6-100-03-15000/317</a>	Termorresistencia
<a href="#">608425/0110-818-00-0-847-8-104-26-350-11/442</a>	BlackLine CR 4P
<a href="#">608425/0110-818-00-0-847-8-104-26-250-11/442</a>	accesorios de cambio rápido
<a href="#">00564208</a>	limitador de temperatura
<a href="#">00546122</a>	Transductor de presión
<a href="#">401009/000</a>	transmisor de presión
<a href="#">401011/000-414-405-502-20-61/000 P/N: 00535655</a>	
<a href="#">60/60001577 (00757610)</a>	




Producto	Descripción
<a href="#">00447301</a>	
<a href="#">404304/000-414-405-27-298</a>	Formador de medición de presión diferencial
<a href="#">404304/000-415-405-27-298</a>	Formador de medición de presión diferencial
<a href="#">603021/70-2-066-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	termostato
<a href="#">00397151</a>	
<a href="#">00372362 / 707015/888-888-888/000</a>	
<a href="#">403025-0-0-2-82-20-1-1-514-405-504-1-20-1/100</a>	
<a href="#">202990/02-92-3-00</a>	Cable coaxial para electrodo de pH
<a href="#">202990/02-92-10-00</a>	Línea coaxial para electrodo de pH,
<a href="#">603026/0170-2-052-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<b>MIDAS S19</b>	
<a href="#">00394779 / 707031/880-001-005/000.000 0..100°C</a>	Transmisor de temperatura
<a href="#">707031/990-001-005/000</a>	
<a href="#">Type 602021/0005-349-000-25-1000-20-10-00-00-000-00-6/574.704</a>	Termostato de montaje en panel
<a href="#">02427973010</a>	Sonda de temperatura RTD atornillable
<a href="#">401008/000 - 494 - 405 - 502 - 20 - 36 / 950</a>	TRANSMISOR DE PRESIÓN
<a href="#">43004070</a>	
<a href="#">707050/8-06</a>	Convertidor de medición de temperatura
<a href="#">603070/0001-5-028-000-25-2000-40-10-6-40-00-0/402.707</a>	
<a href="#">608501/2160-926-02-2000-913-8-104-95-46-100-20/650</a>	
<a href="#">404366/000-466-405-521-20-61/000</a>	
<a href="#">00356561 / 901110/10-1043-22-1000-669-99/000</a>	Termopar de inserción automática
<a href="#">401002/000-999-405-502-20-601-61/000</a>	
<a href="#">401002/000-461-405-521-20-601-36/000</a>	
<a href="#">907021/210-2-14-005/000 Type EE21</a>	Sensor para medir la temperatura y la humedad
<a href="#">404366/000-492-406-504-20-61/000</a>	
<a href="#">P30 (404366/000-495-405-512-20-36/000)</a>	
<a href="#">602031/81</a>	p/n: 60002995, Type: 602031/81-666-000-00-2000-40-10-6-40-13-460/707,
<a href="#">901120/10-1043-15-500-275-28/859</a>	Termopar empotrable con cabezal terminal en forma B
<a href="#">00523294</a>	
<a href="#">00482648</a>	
<a href="#">00321035</a>	Electrodo
<a href="#">00552637</a>	
<a href="#">902020/10-402-1011-1-9-160-1 04/000</a>	Termómetro de resistencia atornillado con tubo de soporte
<a href="#">401001/000-458-405-502-20-604-11/000</a>	
<a href="#">Pt100 902020/10-402-1003-1-9-250-104/000</a>	
<a href="#">602021/0005-027-000-25-5000-40-10-00-00-000-00-6/574.710</a>	Termostato montado en panel
<a href="#">702060/188-888-000-23/061</a>	Controlador de microprocesador
<a href="#">608225/2016-814-04-2000-891-10-105-97- 200</a>	
<a href="#">202756/65-686-0-82/767.941</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">404304/000-396-406-08-298</a>	
<a href="#">00624094</a>	
<a href="#">404366/000-454-405-576-20-61/000</a>	Transductor de presión
<a href="#">608201/2310-818-11-1000-847-12-104-26-26-100/315.522</a>	
<a href="#">00389085</a>	
<a href="#">902006/53-507-2003-1-12-100-815/000</a>	
<a href="#">902240/20-415-1003-1-3-2000</a>	
<a href="#">404327/414-405-504-26-61/000</a>	Sensor de presión de aire del quemador
<a href="#">404366/000-453-405-504-20-12/n</a>	
<a href="#">404366/023-490-405-504-20-12/000</a>	
<a href="#">902044/25-370-1003-1-6-50-104-26/000</a>	
<a href="#">00484963</a>	
<a href="#">00721265 // 701052/8-01-02-00/000</a>	
<a href="#">608225/2016-848-04-2000-843-10-104-26- 200</a>	
<a href="#">STM-RW-2</a>	Termostato de gases de combustión
<a href="#">404304 / 39361703151406A</a>	
<a href="#">p/n: 00300397, Type: 201025/51-22-07-22-120/837</a>	
<a href="#">202922/20-0001-1003-26-104-83-0-63/000</a>	
<a href="#">Protective temperature limiter-eBW7007-10122814</a>	Limitador de temperatura de protección
<a href="#">608520/2310-832-02-2000-750-8-000-96-00-120-20/00 0</a>	Termómetro puntero de contacto
<a href="#">p/n: 00560378, Type: 202551/01-8-01-4-0-2-23/000</a>	
<a href="#">603026/0270-1-042-30-0-00-20-13-20-120-15-6/574</a>	termostato
<a href="#">401012/000-459-405-521-60-601-61/630</a>	Transmisor de presión
<a href="#">404327/412-405-570-26-61/000</a>	Transmisor de presión
<a href="#">404366/023-464-405-504-20-61/000</a>	transmisor de presión
<a href="#">404391/000-453-405-659-15-010/000</a>	Calibrar
<a href="#">00368441</a>	
<a href="#">703048/281-100-25/000.061</a>	
<a href="#">00711071 / 703048/281-400-25/000</a>	Controlador
<a href="#">401010/000-458-405-521-20-36/000</a>	Transmisor de presión
<a href="#">60003192 / 603070/0001-6-021-000-25-0-00-15-17-20-00-0/402.9</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">703044/181-140-23/000</a>	
<a href="#">401008/000-482-405-502-20-61/000</a>	
<a href="#">402050/000-461-405-686-20-61</a>	
<a href="#">402050/000-460-405-571-20-61/000</a>	
<a href="#">405052/000 N00523317</a>	
<a href="#">00550843 / 202552/01-8-01-4-0-0-23/000</a>	Transmisor/controlador
<a href="#">00564045 / 202552/01-8-01-4-0-2-23/000</a>	Transmisor/controlador
<a href="#">00568255 / 202552/01-8-01-4-0-0-25/000</a>	Transmisor/controlador
<a href="#">IMAGO 500</a>	CONTROLADOR
<a href="#">00300079 / 202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000</a>	Sensor de conductividad conductivo de 2 electrodos
<a href="#">404753/004-480-405-571-20-36-1/000</a>	Convertidor




Producto	Descripción
<a href="#">00605233</a>	
<a href="#">703571/8-01-10-00-16-00-00-00-00-23-00/000,000/213,223</a>	JUMO DICON táctil
<a href="#">703048/281-410-25</a>	
<a href="#">603021/70-1-045-00-0-00-30-13-20-400-8-6/702</a>	termostato
<a href="#">ETHF-70 / 60200532</a>	termostato
<a href="#">703590/281-8800-833000-23-00/214.061</a>	
<a href="#">703590/281-0000 -000000-23-00</a>	
<a href="#">902030/10-402-1001-1-7-100-104/000</a>	
<a href="#">405052/000-459-475-521-20-36- 01/591,691</a>	
<a href="#">404327/414-405-504-26-75/000</a>	
<a href="#">702113/8-0311-23/221</a>	Sensor de nivel
<a href="#">00407609</a>	
<a href="#">703044/181-100-23/000</a>	Controlador compacto con función de programa
<a href="#">701150</a>	
<a href="#">602021/0001-021-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	Termostato de panel
<a href="#">602021/0005-027-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	Termostato de panel
<a href="#">902820/10402-1011-1-9-400-104-26/320 , 331</a>	
<a href="#">202924/20/0010-1003-104-83-31-31/000 art.00456809</a>	Sensor de conductividad
<a href="#">202551/01-8-01-4-0-00-23/000</a>	
<a href="#">202762/20-10-8-02</a>	
<a href="#">P/N: 00615147 / CODE: 902930/20-596-1006-2-4-100-2-20-000</a>	
<a href="#">00601596 / 702032/8-3100-23</a>	Controlador compacto
<a href="#">150-100031</a>	
<a href="#">202568/20-888-888-000-310-310-25</a>	
<a href="#">00585279</a>	
<a href="#">701150/8-02-0253-2001-23/005.058</a>	Limitador de temperatura
<a href="#">901110/10-1043-22-1000-669-27/331</a>	Termopar enchufable
<a href="#">901110/10-1043-22-1000-000-27/331</a>	Termopar insertable
<a href="#">901110/10-1043-22-1000-000-28/331</a>	Termopar
<a href="#">709020/1-25-600</a>	Interruptor de alimentación del tiristor
<a href="#">202924/10-0001-1003-104-17-26-26/864,955</a>	Sensor de conductividad
<a href="#">202924/10-0001-1003-104-17-26-26/000</a>	Sensor de conductividad
<a href="#">202990/22-53-5-11</a>	Cable
<a href="#">202762/20-10-8-02/061</a>	Transductor de conductividad
<a href="#">00714479</a>	
<a href="#">902250/32- 150-2001-2-3-900-11-6000/000</a>	Sonda de Temperatura
<a href="#">60001870</a>	
<a href="#">602025/0050-097-1000-10-8/707,574</a>	Termostato
<a href="#">901020/10-165-1043-9-300-104/000</a>	Termopar
<a href="#">901020/10-165-2043-9-300-104/000</a>	Termopar




Producto	Descripción
<a href="#">603021/20-1-046-70-0-00-30-13-20-600-10-8/000</a>	termostato
<a href="#">702112/8-2000-23/000</a>	Controlador compacto
<a href="#">902910/10-370-1005-1-6-450-104/000</a>	Sonda de temperatura RTD con salida CANopen
<a href="#">ETH-70 / 602010/70-043-00-2000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	termostato
<a href="#">p/n: 00758259, Type: 402006/000-444-411-294-07</a>	Transmisor de presión
<a href="#">902910/10-370-1005-1-6-450-104/000 (450 mm)</a>	
<a href="#">202943/20-168-0-21-30/000</a>	
<a href="#">603021/20-1-046-70-0-00-30-13-20-600-8-6/000</a>	monitor de temperatura de seguridad STW (producción especial)
<a href="#">703043/181-400-23/000,061</a>	regulador
<a href="#">00373029</a>	sensor
<a href="#">902006/10-402-2003-1-9-200-104/000</a>	
<a href="#">402090/000-453-405-658-20-15-010/631</a>	
<a href="#">703571/9-02-10-10-20-00-00-00-00-23-00/000,000</a>	Módulo de control de temperatura
<a href="#">404304/000-404-405-27-298 (P/N: 00383482)</a>	Transmisor de presión y presión diferencial
<a href="#">902020/10-402-2003-1-9-250-104/321,334</a>	Modelo RTD con cabezal en forma de Buzh y transmisor integrado
<a href="#">602021/0001-041-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">902350/83-380-1001-1-4-100-3-11-4000/317</a>	
<a href="#">603021/01-2-062-30-1500-40-10-00-00-000-00-6/711</a>	termostato
<a href="#">401010/000-484-405-502-20-61/000</a>	
<a href="#">902030/10-402-1003-1-7-50-104//330 (-50 to 400 °C)</a>	Resistencia térmica
<a href="#">902030/10-402-1003-1-6-50-104/330</a>	Resistencia térmica
<a href="#">902150/10-388-1001-1-6-60-11-5000/317</a>	Resistencia térmica
<a href="#">902020/20-402-1001-1-9-400-104/330</a>	Resistencia térmica
<a href="#">902020/20-402-1001-1-9-1000-104/330</a>	Resistencia térmica
<a href="#">58103-STKL</a>	
<a href="#">00653186</a>	
<a href="#">1089057480</a>	sensor de temperatura
<a href="#">901110/10-1043-22-1000-000-27/000</a>	
<a href="#">902020/10-415-1001-1-6-200-126/000</a>	
<a href="#">43012442</a>	Transmisor de presión
<a href="#">60002492</a>	
<a href="#">403025/0-0-1-36-85-1-1-514-405-504-1-20-01/000</a>	
<a href="#">701150/8-01-0252-2043-23/005</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">608501/2160-818-17-6000-872-8-103-26-26-50-20/477</a>	INDICACIÓN DE TEMPERATURA: INTERRUPTOR DE TEMPERATURA, MONTAJE EN PANEL
<a href="#">404304/000-414-406-02-298</a>	Transductor de presión
<a href="#">404304/000-999-405-27-298</a>	Transductor de presión
<a href="#">709066/8-01-250-00-400-00</a>	Controladores de potencia
<a href="#">00550018</a>	Software de configuración DELOS T
<a href="#">00507861</a>	Cable en Y de línea de conexión
<a href="#">00526614</a>	Herramienta combinada



Producto	Descripción
<a href="#">00404585</a>	Cable de conexión con toma recta
<a href="#">401010/000-493-405-504-20-61/000 / TN00535314</a>	
<a href="#">00771046</a>	
<a href="#">00582220</a>	
<a href="#">902931/10-8-20-23/000</a>	
<a href="#">603021/20-1-043-50-0-00-20-13-46-150-8-6/000</a>	Interruptor de temperatura
<a href="#">402050/000-481-405-613-20-61/000</a>	
<a href="#">602031/80-000-215-00-1000-40-10-6-20-13-460/707</a>	
<a href="#">60003190 / 603070/0070-5-671-000-00-2000-40-28-6-40-00-0/402</a>	
<a href="#">404366/000-480-405-575-20-61/000</a>	TRANSMISOR DE PRESIÓN
<a href="#">202924/30-0001-1005-997-83-31-31/864.955.956</a>	Sensor de conductividad JUMO TecLine
<a href="#">901240/20-1043-3-1500</a>	TERMOPAR
<a href="#">70/00331497</a>	Rollo de papel
<a href="#">00723575 / 401021/000-484-405-502-20-36/000</a>	Transductor de presión - JUMO MIDAS S07MA
<a href="#">902030/10-647-1003-1-6-50-104/330</a>	Resistencia térmica de la rosca
<a href="#">00568035</a>	
<a href="#">401011/000-451-405-502-20-61/000</a>	Transductor de presión MIDAS S06
<a href="#">902050/50-415-1001-1-12-235-254-80-500/315.317</a>	
<a href="#">701155/8-02-0254-2001-23-045-005/059.000</a>	Limitador/monitor de temperatura de seguridad
<a href="#">MIDAS S07 MA //401021-000-463-405-504-20-61-000</a>	Calibrar
<a href="#">MIDAS S07 MA //401021-000-461-405-504-20-61-000</a>	Calibrar
<a href="#">O-ring</a>	junta tórica
<a href="#">Flange DN40</a>	brida
<a href="#">202990/21-55-10-11</a>	Cable con enchufe
<a href="#">202552/01-8-01-4-4-00-25/000</a>	reguladora
<a href="#">701052/8-03-02-00/000</a>	Termostato eTron T100
<a href="#">402050/000-481-405-553-20-61/769</a>	
<a href="#">902030/11-386-1003-1-6-300-104/000</a>	Transductor de temperatura
<a href="#">642070</a>	Transmisor de presión
<a href="#">902040/10-387-1003-1-7,5-29-121-20/000</a>	Termómetro de resistencia PT100
<a href="#">401012/062-459-405-521-60-601-36/630</a>	
<a href="#">707031/991-003-005</a>	transmisor analógico
<a href="#">902550/11-386-1003-1-11-4000/000</a>	superficie de sonda de temperatura RTD
<a href="#">202928/10-0100-1003-128-24-20-5000</a>	Sensor de conductividad
<a href="#">202560/20-88-000-000-000-25/100</a>	Medidor de conductividad
<a href="#">907031/30-2-21-005/000</a>	Tipo de convertidor higrotérmico
<a href="#">401001/000-484-405-523-20-601-61/000</a>	
<a href="#">MIDAS DP10</a>	Transductor de presión diferencial
<a href="#">404753/000-458-405-541-20-61-1/000</a>	
<a href="#">902830/10-370-1011-2-6-150-11-2500/317</a>	
<a href="#">00630616</a>	
<a href="#">202941/10-108-0-21-10/000</a>	
<a href="#">709061/8-01-250-010-230-00/252</a>	Controlador de tiristores



Producto	Descripción
<a href="#">Art.43008391 Type: 404366/000-460-405-571-20-61/000</a>	Transductor
<a href="#">00420617 / 202924/10-0001-1003-613-37-31-31/864,955,956.</a>	sensor
<a href="#">00482646</a>	Cable de antena
<a href="#">608301/10-90-99-52-61-78-11.5-104-28-0/000</a>	termostato
<a href="#">202941/10-616-0-21-10-000</a>	
<a href="#">00430841 / 602021/0001-064-000-25-1400-40-10-00-00-000-00-8/ 000</a>	termostato
<a href="#">603021/02-1-064-30-0-00-20-13-20-150-8-6/000</a>	
<a href="#">602010/20-043-50-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	termostato
<a href="#">902020/10-402-2003-1-9-250-104/321,335</a>	Sonda de temperatura RTD atornillable
<a href="#">907021/211-2-10-005/000</a>	
<a href="#">201020/51-17-04-18-120/837</a>	electrodo
<a href="#">202560/10-888-000-310-000-30/000</a>	Transmisor/controlador para pH, ORP, concentración de NH3 (amoníaco) y temperatura
<a href="#">Part Number: 70/00715581</a>	
<a href="#">00624093</a>	
<a href="#">709062/8-01-100-010-400-00/252</a>	
<a href="#">00711071- 703048/281-400-25/000,061</a>	
<a href="#">902020/20-378-1001-1-9-150-104/322,330 (0..150°C)</a>	Resistencia térmica
<a href="#">602010/70-064-00-1000-40-10-00-00-000-00-8/702</a>	termostato
<a href="#">701080/0-01-23-30/000</a>	
<a href="#">00569494</a>	
<a href="#">603026/0170-1-043-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000</a>	Termostato de montaje en superficie doble
<a href="#">401002/000-484-405-502-20-600-36</a>	
<a href="#">602031/80-000-500-00-1500-20-10-5-20-00-0/707</a>	
<a href="#">404366/000-415-405-576-20-36/000</a>	Transmisor de presión
<a href="#">402050/000-456-406-613-20-61/452</a>	
<a href="#">402050/000-481-406-613-20-61/452</a>	
<a href="#">703043/181-144-23/000,061</a>	COMPACT CONTROLLER WITH PROGRAM FUNCTION JUMO dTRON 308
<a href="#">00743863</a>	Transductor de presión
<a href="#">907023/334-H-0-A-0-2-1-BCA-D-1-00-A-0-A-C-F-1-3A1</a>	
<a href="#">401002/000-460-405-502-20-601-61/000</a>	Transmisor TN0054612 midas c08
<a href="#">909740/10-402-1001-1-6-140</a>	
<a href="#">902815/20-370-1013-2-6-50-613-24</a>	
<a href="#">902020/10-402-1003-1-9-400-104/306</a>	
<a href="#">703571/8-02-10-10-11-11-16-16-16-23-54/214</a>	
<a href="#">00486557</a>	Termostato de aire caliente
<a href="#">602021/0001-045-000-01-1000-20-10-00-00-000-00-6</a>	
<a href="#">602021/0005-046-000-50-1000-20-10-00-00-000-00-6/574</a>	
<a href="#">901050/10-150-1043-6-100-104-03- 5000/315,317</a>	
<a href="#">60003327</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">707031/880-001-005/000</a>	Convertor de temperatura
<a href="#">404366/000-481-415-613-20-61/000</a>	sensor
<a href="#">CR 02 type 202552/01-8-01-4-0-00-23/000</a>	
<a href="#">902030/11-386-1003-1-6-100-104/330</a>	Tipo de aislamiento térmico
<a href="#">43007914 // 404366/000-458-402-504-20-61/000</a>	TRANSMISOR DE PRESIÓN
<a href="#">602031/80</a>	termostato
<a href="#">603021/70-1-043-00-0-00-20-13-20-150-8-6/000</a>	
<a href="#">602021/0005-064-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-5/574</a>	
<a href="#">706521/18-110-23/888</a>	
<a href="#">202924/10-0001-1003-105-37-26-26/000</a>	
<a href="#">902030/10-380-2003-2-6-150-104/000</a>	
<a href="#">00727210</a>	
<a href="#">00638341</a>	
<a href="#">903520/40-386-1001-1-6-450-104-26/389</a>	
<a href="#">401001/000-460-405-523-20-601-61</a>	
<a href="#">901020/10-165-1043-9-1000-104/000</a>	Termopar
<a href="#">902830/10-283-1001-2-3-150-11-2500//317</a>	Conductividad térmica
<a href="#">902830/30-302-1011-2-4,5-100-11-2500/000</a>	
<a href="#">902830/10-370-1003-2-6-100-03-2500/000</a>	
<a href="#">701150/9-01-0252-2043-25/005-000</a>	
<a href="#">608301/10-105-98-54-61-50-10-104-28-0</a>	termostato serie MICROSTAT-M tipo
<a href="#">902250/30-415-1001-1-6-120-11-5000</a>	Resistencia térmica
<a href="#">608501/2160-832-02-3000-847-8-103-96-46-50-20/411,426,477,521,522</a>	
<a href="#">202923/0100-1003-106-37-86-84/000</a>	
<a href="#">602021/0005-063-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-6/574</a>	termostato
<a href="#">701066/800-32/000</a>	CONTROLADOR DE TEMPERATURA
<a href="#">00409334</a>	toma de conducto
<a href="#">902123/10-380-2003-2-6-100</a>	sensor de temperatura
<a href="#">00548737-701150/8-01-0253-2001-25/005</a>	LIMITADOR Y MONITOREO DE TEMPERATURA
<a href="#">00573924-701150/8-01-0253-2043-25/005,058-STB/STW-24V-SIL</a>	LIMITADOR Y MONITOR DE TEMPERATURA
<a href="#">CTI-500</a>	Transductor
<a href="#">902150/10-386-1003-1-6-50-11-2500/310</a>	
<a href="#">701160/8-0153-001-23</a>	
<a href="#">00506486</a>	Limitador de temperatura
<a href="#">902020/10-402-1001-1-3-500-104/55</a>	
<a href="#">00542852</a>	
<a href="#">ATH-1 / 603021/01</a>	TERMOSTATO ÚNICO DE MONTAJE EN SUPERFICIE ATH-1
<a href="#">703043/182-000-25/000</a>	
<a href="#">[705002/2210-8-00-00-00-36/224,280,281.]</a>	
<a href="#">907037-1-1-A-1-N-A-1-A-X-8-N</a>	Transmisor de humedad y temperatura



Producto	Descripción
<a href="#">202560/20-888-000-000-000-23/000</a>	
<a href="#">906140/0-4.5-15.8-2-100-7-2-133</a>	Sensor de temperatura con chip de platino
<a href="#">707071/8-23/058</a>	
<a href="#">00630406 902040/99-380-1003-3-6-50-104-20/000</a>	
<a href="#">00339798</a>	sonda de temperatura
<a href="#">902020/10-402-1001-1-9-600-104/550</a>	Conductividad térmica
<a href="#">903520/10-386-1001-3-8-150-104-26//389,336</a>	sensor de temperatura
<a href="#">603051/0002-1-027-C25-0-00-20-63-46-150-8-6</a>	termostato de montaje en superficie, AMTHF
<a href="#">23990010 Care+</a>	
<a href="#">MIDAS SO5 / 401010/000-456-405-521-20-61/000</a>	TRANSMISOR DE PRESIÓN
<a href="#">43008163</a>	sensor de presión
<a href="#">901020/10-165-1043-9-1250-33 2/331</a>	
<a href="#">902030/10-386-1003-1-6-50-104/000</a>	Conductividad térmica
<a href="#">903525/20-386-1001-1-6-50-104-56-10000</a>	
<a href="#">00417518</a>	
<a href="#">903525/20-386-1001-1-6-50-115-56-10000-24/317</a>	
<a href="#">608501/2060-818-17-6000-872-8-103-26-26-200-20/477</a>	
<a href="#">608501/2160-818-17-6000-872-8-103-26-26-200-20/477</a>	
<a href="#">608501/2160-927-02-2000-750-6-000-26-00-100-20//315.518,650</a>	termostato
<a href="#">703052/8-12-01-09-00-00-00-42/000</a>	
<a href="#">701160/9-0153-043-25/000</a>	Limitador de temperatura
<a href="#">401001/000-479-405-502-20-601-61/000</a>	
<a href="#">TDA-300</a>	Dispositivo portátil de temperatura
<a href="#">401001/000-460-405-504-20-601-61/000</a>	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
<a href="#">709051/9-03-200-54/257</a>	
<a href="#">401006/000-478-405-502-20-61/000</a>	
<a href="#">608501/2160-826-02-3000-873-6-104-26-46-72-20/477,518,521,522.</a>	
<a href="#">902815/10-380-1011-1-6-50-104-24/452.</a>	Conductividad térmica
<a href="#">00758206</a>	Medición de presión
<a href="#">11945 / ATHF-SE-70</a>	
<a href="#">11935 / ATHF-SE-2</a>	
<a href="#">703051/8-00-00-00-00-00-00-23/000</a>	
<a href="#">702111/8-4300-25/000</a>	
<a href="#">00678822</a>	Software
<a href="#">00616250</a>	
<a href="#">00688237</a>	
<a href="#">603070/0001-5-026-000-25-2000-40-28-6-40-00-0/402</a>	termostato
<a href="#">603070/0001-5-026-000-25-2000-40-10-6-40-00-0/402</a>	termostato
<a href="#">701160/8-0153-001-23/000</a>	SafeTM TB/TW
<a href="#">902030/10-402-1003-1-6-200-104/000</a>	Conductividad térmica
<a href="#">902030/10-380-1003-1-6-100-104/330</a>	Resistencia térmica
<a href="#">202565/20-888-000-310-000-30/000</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">703052/8-01-09-00-00-00-00-23/000</a>	
<a href="#">202941/10-607 0-21-15/000</a>	
<a href="#">603070/0070-5</a>	
<a href="#">30066643</a>	
<a href="#">30066641</a>	
<a href="#">30066642</a>	
<a href="#">00648245 / 402090/000-453-405-659-20-15-010/631</a>	Sonda de nivel
<a href="#">00442004 / 703042/181-400-23/000</a>	
<a href="#">00442003 / 703042/181-000-23/000</a>	
<a href="#">P/N: 00548742, Type: STB/STW</a>	Software de configuración
<a href="#">404366/000 / 43008829</a>	
<a href="#">703564/1-22 ER8</a>	Unidad de Salida de Relé
<a href="#">603021/70-1-043-00-0-00-20-13-20-100-8-6/000</a>	
<a href="#">906130</a>	
<a href="#">00560379</a>	
<a href="#">701150/8-02-0253-2043-23/005</a>	Controlador
<a href="#">AMTS-22</a>	
<a href="#">404366/000/482-406-504-20-61-000</a>	Convertidor de presión
<a href="#">702114/8-2311-23</a>	Controlador compacto
<a href="#">902123/11-380-2003-2-8-200/000</a>	
<a href="#">902044/28-386-1003-1-6-200-104-26/000</a>	PROBADOR DE TEMPERATURA RTD
<a href="#">00758260</a>	
<a href="#">907042/11-0-15-009/994</a>	JUMO hydroTRANS S20
<a href="#">00387456 / 906130/0-2-5-1,3-100-10-1-030</a>	Sensor de temperatura Platinum-Chip
<a href="#">608520/0280-814-00-0-913-10-104-96-26-100-21/426</a>	Termómetro Arrow
<a href="#">703054/8-09-08-08-10-00-00-23</a>	
<a href="#">60000924</a>	termostato
<a href="#">401001/000-458-415-511-20-601-61/000</a>	
<a href="#">603026/0270-2-025-025-30-00-5000-5000- 40-40-20-13-20-200-15-6/574</a>	
<a href="#">902930/10-596-1006-2-6-200-2-20-104</a>	
<a href="#">902350/34-386-1001-1-5-150-2-04-3100/317</a>	Elemento sensor
<a href="#">703571/8-02-00-00-11-11-16-00-00-39-00/214,223</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">608520/2110-818-17-2000-161-8-104-26- 26-200-21/650</a>	
<a href="#">701150/8-03-0253-1003-25/005</a>	
<a href="#">00506252</a>	
<a href="#">00548742</a>	Configurar software
<a href="#">Care Calibration Certificate Point</a>	
<a href="#">QUALITY CONTROL CERTIFICATE 2.2 LP60</a>	
<a href="#">405056/0-7-463-475-504-1-20-36-01/000</a>	
<a href="#">703571/8-03-00-00-13-13-00-00-00-23-00/000,062/214,215</a>	
<a href="#">602010/70-689-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/574</a>	Termostato



Producto	Descripción
<a href="#">602021/0001-013-000-10-1000-20-10-00-00-000-00-6/000</a>	Termostato
<a href="#">907042-11-0-15-009/000</a>	Sensor de humedad y temperatura
<a href="#">907042-12-0-17-009/000</a>	Sensor de humedad y temperatura
<a href="#">707088/8-06</a>	
<a href="#">902020/10-402-1001-1-9-200-104/330</a>	Termómetro de resistencia
<a href="#">703052/8-01-01-09-00-00-00-23</a>	
<a href="#">202928/10-0100-1003-144-46-20-5000/000</a>	Sensor de conductividad/temperatura
<a href="#">70/00442788</a>	Módulo de control de temperatura
<a href="#">00055693</a>	Resistencia térmica
<a href="#">707075/9-29</a>	Convertidor programable
<a href="#">404304/013-415-406-28-298</a>	
<a href="#">00321746</a>	ELECTRODO REDOX
<a href="#">00442442</a>	CELDA DE CONDUCTIVIDAD DE VIDRIO
<a href="#">402050/000-460-415-571-20-61/000</a>	
<a href="#">909742/40-182-2043-6-375</a>	Medición de inserto
<a href="#">701160/9-0154-001-23</a>	Limitador de temperatura / relé de monitorización de temperatura (TB/TW)
<a href="#">907021/160-3-34-007/000</a>	
<a href="#">907021/160-3-34-067/000</a>	
<a href="#">401001/000 / 0123166901008210041</a>	
<a href="#">709063/8-01-050-010-400-00/252</a>	Controlador
<a href="#">602021/0001-025-000-10-1000-40-10-00-00-000-00-6/000</a>	
<a href="#">705003/0110-8-10-36/224.281</a>	Unidad central de procesamiento
<a href="#">90/00490066</a>	Cable de antena
<a href="#">406051/000-0025-121-32-58-01-85-01-11-000</a>	