



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Layher

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">601-010-311-11</a>	interruptor de presión
<a href="#">214 010 -12 14</a>	
<a href="#">404 070 151 11</a>	Interruptor de presión
<a href="#">404 200 154 11</a>	Interruptor de presión
<a href="#">405-070</a>	Interruptor de presión
<a href="#">410 070 251 11</a>	Interruptor presión
<a href="#">451 010 311 11</a>	Interruptor de presión
<a href="#">150 050 1211 221</a>	Power Relay monoestable
<a href="#">150-090-2421-201</a>	Power Relay monoestable
<a href="#">150-090-2411-221</a>	Power Relay monoestable
<a href="#">150-090-2411-201</a>	Power Relay monoestable
<a href="#">200-200-1211-201</a>	Power Relay monoestable
<a href="#">200 200 1211 221</a>	Power Relay monoestable
<a href="#">200 200 4821 241</a>	Relé, contacto NO
<a href="#">200-200-2422-241</a>	Power Relay monoestable
<a href="#">200-300-1212-201</a>	Power Relay monoestable
<a href="#">200 300 1212 221</a>	Power Relay monoestable
<a href="#">200-300-2432-221</a>	Power Relay monoestable
<a href="#">200-350-1212-201</a>	Relé de potencia monoestable
<a href="#">280-200-1211-221</a>	Relé, contacto de conmutación
<a href="#">280 200 2411 221</a>	Power Relay monoestable
<a href="#">400-200-2411-221</a>	Biastable Power Relay
<a href="#">400-200-1222-241</a>	Biastable Power Relay
<a href="#">400-200-4822-241</a>	Biastable Power Relay
<a href="#">400 300 2412 221</a>	Relé de potencia bistable
<a href="#">400-300-2422-221</a>	Relé biastable, normalmente abierto
<a href="#">911 100 2411 201</a>	relé de alta potencia
<a href="#">912 200 2441 221</a>	Relés de alta potencia
<a href="#">913-300-2442-221</a>	Relé
<a href="#">913 300 2432 221</a>	relés de alto rendimiento
<a href="#">600 200 321 11</a>	interruptor de presión
<a href="#">406-002-112-11</a>	interruptor de presión
<a href="#">602 400 351 11</a>	interruptor de presión
<a href="#">600 010 321 13/2</a>	interruptor de presión
<a href="#">601 002 311 11</a>	interruptor de presión

Producto	Descripción
<a href="#">600 200 351 11</a>	interruptor de presión
<a href="#">600 010 311 11</a>	Interruptor de presión
<a href="#">DS 600 010 311 11</a>	
<a href="#">420 010 312 11</a>	interruptor de presión
<a href="#">602 400 357 11</a>	Interruptor de presión
<a href="#">LAY-600-010-321-13</a>	
<a href="#">420-010-321-11</a>	interruptor de presión
<a href="#">214 010 112 14</a>	interruptor de presión
<a href="#">600 002 311 21</a>	Interruptor de presión
<a href="#">405 010 111 14</a>	interruptor de presión
<a href="#">208 010 -11 14</a>	Interruptor presión
<a href="#">410 002 111 11</a>	interruptor de presión
<a href="#">420 010 112 11</a>	Interruptor de presión
<a href="#">405 010 -11 11</a>	
<a href="#">600 070 351 11</a>	interruptor de presión
<a href="#">214 010 222 14</a>	interruptor de presión
<a href="#">200 300 2412 221</a>	Relé de potencia monoestable
<a href="#">480 016 311 15</a>	interruptor de presión
<a href="#">210 010 112 14</a>	interruptor de presión
<a href="#">820 002 311</a>	Sensor de presión
<a href="#">420-010-311-11</a>	presostato
<a href="#">600 002 311 11</a>	interruptor de presión
<a href="#">410 350 151 11</a>	presostato
<a href="#">214 010 212 14</a>	presostato
<a href="#">601 070 351 11</a>	interruptor de presión
<a href="#">600 200 351 12</a>	interruptor de presión
<a href="#">420-010-211-11</a>	interruptor de presión
<a href="#">600 010 311 12</a>	Interruptor de presión
<a href="#">300 800 312 14</a>	interruptor de vacío
<a href="#">601 200 351 11</a>	interruptor de presión
<a href="#">200 100 2411 221</a>	Relé de potencia monoestable
<a href="#">150 075 2411 221</a>	Relé de potencia monoestable
<a href="#">150 050 2411 221</a>	Relé de potencia monoestable
<a href="#">405 010 112 11</a>	interruptor de presión
<a href="#">410 070 252 11</a>	interruptor de presión
<a href="#">600 010 321 11</a>	interruptor de presión
<a href="#">405-010 111 11</a>	interruptor de presión
<a href="#">480 006 311 15</a>	Interruptor de presión neumático
<a href="#">600 010 311 21</a>	interruptor de presión
<a href="#">405 010 111 12</a>	interruptor de presión
<a href="#">600 002 311 12</a>	interruptor de presión
<a href="#">LAY-600-010-321-11</a>	
<a href="#">600 070 351 12</a>	Interruptor de presión

Producto	Descripción
<a href="#">404 200 151 11</a>	interruptor de presión
<a href="#">30280031115</a>	
<a href="#">410 200 151 11 / 80,0 bar</a>	
<a href="#">410 200 151 11 / 140,0 bar</a>	
<a href="#">930 250 121</a>	
<a href="#">P/N: 48000631115</a>	
<a href="#">410 070 153 11</a>	
<a href="#">410 070 253 11</a>	
<a href="#">402 010 211 11</a>	interruptor de presión
<a href="#">920 002 112-</a>	Presostato electrónico
<a href="#">420 010 211 14</a>	interruptor de presión
<a href="#">405 1,0 223 12</a>	interruptor de presión
<a href="#">600 070 321 11</a>	Interruptor de presión
<a href="#">400 200 48</a>	
<a href="#">601 002 311 11 M16</a>	
<a href="#">208 010 112 14</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">600 200 351 11 3/17 CE</a>	interruptor de presión
<a href="#">420 070 151 11</a>	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
<a href="#">DS 600 002 311 11 M12</a>	interruptor de presión
<a href="#">402 002 111 11</a>	
<a href="#">420 002 111 11</a>	
<a href="#">200-200-1211-221 (12 VDC)</a>	Relé de potencia monostable
<a href="#">402 010 212 11</a>	Interruptor de presión
<a href="#">LAY-402-010-242-11</a>	Interruptor de presión
<a href="#">600 010 321 11 1</a>	interruptor de presión