



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Samwon

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

| Producto                      | Descripción                                |
|-------------------------------|--|
| <a href="#">C37HD-20PB-1</a>  |  |
| <a href="#">C40HF-10PB-1</a>  |  |
| <a href="#">C40HF-10PX-1</a>  | Cable                                      |
| <a href="#">C40HF-15PB-1</a>  |  |
| <a href="#">C40HF-20PB-1</a>  | Cable de E/S (2 m)                         |
| <a href="#">R16Q-PS5A-M</a>   |  |
| <a href="#">R1T-YC</a>        |  |
| <a href="#">R32C-YNT-V</a>    |  |
| <a href="#">R40HH-30SM</a>    | Cable de conexión I/O                      |
| <a href="#">R4T-16P-S</a>     | Terminal de relé                           |
| <a href="#">R4T-YC</a>        | RELÉ DE CONTROL                            |
| <a href="#">R6T-16P-A</a>     | RELAY BOARD                                |
| <a href="#">R8T-24V</a>       | Relé                                       |
| <a href="#">S4T-16P-202D</a>  | RELÉ DE CONTROL                            |
| <a href="#">SE-1H80D</a>      | O ENLACE BOARD / I                         |
| <a href="#">TG7-1H40S IMO</a> | Tarjeta de terminales Breakout XBE         |
| <a href="#">TG-COM 20</a>     |  |
| <a href="#">XTB-20H</a>       |  |
| <a href="#">C40HF-30PB-1</a>  | Cable Connector                            |
| <a href="#">C40HF-100PB-1</a> | TERMINALES DE INTERFAZ IO-LINK, SAMWON ACT |
| <a href="#">TG7-1H40L-N</a>   |  |
| <a href="#">TG7-1H40CB</a>    |  |
| <a href="#">R32C-PS5A-CV</a>  |  |
| <a href="#">C40HF-40PB-1</a>  | Cable de conexión PLC                      |
| <a href="#">C40HF-65PB-1</a>  |  |
| <a href="#">SS-2P-80M-B</a>   |  |
| <a href="#">DL-72</a>         |  |
| <a href="#">SA-1H40S</a>      |  |
| <a href="#">C40HF-18PB-1</a>  | Cable                                      |
| <a href="#">SE-4F80D</a>      | Bloque de terminales de interfaz           |
| <a href="#">XTB-50H</a>       | MÓDULO DE ENLACE DE ENTRADA                |
| <a href="#">R16C-YNT</a>      | Relé terminal                              |
| <a href="#">S1A-24V-2Z</a>    | RELÉ DE ESTADO SÓLIDO                      |
| <a href="#">R32C-YPT</a>      | Relé terminal                              |
| <a href="#">R4G 24V</a>       | relé                                       |

| Producto                          | Descripción   |
|-----------------------------------|---|
| <a href="#">R16C-NS5A-16P</a>     | I / O el enlace de relé TERMINAL                            |
| <a href="#">R4Q-24V</a>           |   |
| <a href="#">TG-3M20S</a>          | I / O ENLACE TERMINAL DE BLOQUE                             |
| <a href="#">C40HF-15PX-1</a>      | I / O enlace de cable                                       |
| <a href="#">R32G-NT</a>           |   |
| <a href="#">S4T-16P-202V</a>      |   |
| <a href="#">SU-105PT</a>          | Controlador de temperatura                                  |
| <a href="#">C40HH-20PH-XBI</a>    |   |
| <a href="#">SD94M</a>             | Controlador digital de temperatura                          |
| <a href="#">C40HH-15PH-XBI</a>    | cable para la conexión con el módulo de expansión           |
| <a href="#">XTB-34H</a>           | Bloque de terminales de interfaz                            |
| <a href="#">S4A-24V-DS</a>        | tablero de relés  |
| <a href="#">S1T-4P-202D</a>       | Relé de control   |
| <a href="#">M-107pt</a>           | INDICADOR DE SALA DE VEGETALES                              |
| <a href="#">C40HF-100PX-1</a>     | Cable de señal PLC- IO link                                 |
| <a href="#">C40HF-25PX-1</a>      | Cable de señal PLC- IO link                                 |
| <a href="#">XTB-COM20B</a>        | Bloque de terminales de interfaz                            |
| <a href="#">R32C-YNT</a>          | Terminal de relé  |
| <a href="#">XTB-LS1</a>           | Bloque de bornas  |
| <a href="#">MPT-L80P-B/BK</a>     | Tipo de montaje en bloque de terminales: caja de derivación |
| <a href="#">R4P-DC24VC</a>        |   |
| <a href="#">R4T-G6D</a>           |   |
| <a href="#">M12S-G43-V050</a>     | .   |
| <a href="#">M12S-G43-V080</a>     | ,   |
| <a href="#">M12S-G43-V100</a>     |   |
| <a href="#">SD-4F40S</a>          |   |
| <a href="#">MPT-K80P-B/BLWH</a>   | Caja de conexiones múltiples                                |
| <a href="#">R2G-24V</a>           |   |
| <a href="#">SA-1T50S</a>          | BLOQUE DE TERMINALES ACT                                    |
| <a href="#">SA-1T40S</a>          |   |
| <a href="#">R4G-24V-E3</a>        | Relay Module  |
| <a href="#">MPT-K40P-B/BLWH</a>   |   |
| <a href="#">MPT-K60P-B/BLWH</a>   |   |
| <a href="#">S4T-E3-202V</a>       | Relé de temporizador analógico                              |
| <a href="#">C40HT-20S-OB32</a>    |   |
| <a href="#">C40HF-15PB-3</a>      |   |
| <a href="#">C40HT-20LB-IB32</a>   |   |
| <a href="#">R1T-4P</a>            |   |
| <a href="#">R32C-PS5A-40P</a>     | Relé de terminal  |
| <a href="#">SU-105IP</a>          | Controlador de temperatura                                  |
| <a href="#">R16C-PS5A-20P</a>     | Terminal de relé  |
| <a href="#">R32T-PS5A-40P</a>     |   |
| <a href="#">R32T-NS5A-40P PNP</a> | bloque de terminales  |

| Producto                                     | Descripción                          |
|--|--------------------------------------|
| <a href="#">R32T-NS5A-40P NPN</a>            |                                      |
| <a href="#">R32C-NS5A-40P PNP</a>            |                                      |
| <a href="#">R16C-NS5A-34P NPN</a>            |                                      |
| <a href="#">R16C-NS5A-20P NPN</a>            |                                      |
| <a href="#">C40HF-90PB-1</a>                 |                                      |
| <a href="#">C40HH-20PH-XBE</a>               | CABLE                                |
| <a href="#">C20HH-20PD</a>                   | CABLE                                |
| <a href="#">C40HH-20PD</a>                   | CABLE                                |
| <a href="#">SD-94M (RRRN)</a>                | Controlador de temperatura y humedad |
| <a href="#">C40HF-15LB-MIN1</a>              |                                      |
| <a href="#">C40HF-15LB-MIP1</a>              |                                      |
| <a href="#">C40HF-20LB-MIN1</a>              |                                      |
| <a href="#">C40HF-20PBU-MIP1</a>             |                                      |
| <a href="#">C37HD-20LB-MIP1</a>              |                                      |
| <a href="#">TG7-1H40L</a>                    |                                      |
| <a href="#">R32G-PT</a>                      |                                      |
| <a href="#">C37HD-20PBU-MIP1</a>             |                                      |
| <a href="#">C40HF-05PB-1</a>                 | Cable de conexión del relé           |
| <a href="#">R32C-NS5A-40P</a>                | Placa de relés                       |
| <a href="#">R32C-NS5A-8CV</a>                |                                      |
| <a href="#">TG7-1H40L-P</a>                  | Bloque de terminales                 |
| <a href="#">C40HT-20S-1756-IB32 (SIMPAC)</a> |                                      |
| <a href="#">C40HT-20S-1756-IV32 (SIMPAC)</a> |                                      |
| <a href="#">C40HT-20S-1756-OB32 (SIMPAC)</a> |                                      |
| <a href="#">C40HF-150PB-OM3</a>              | cable                                |
| <a href="#">C40HF-150PB-3</a>                | cable                                |
| <a href="#">RIT-YC</a>                       |                                      |
| <a href="#">C40HF-15LB-MINI</a>              |                                      |
| <a href="#">C40HF-15LB-MIPI</a>              |                                      |
| <a href="#">C40HF-20PBU-MIPI</a>             |                                      |
| <a href="#">C37HD-20PBU-MIPI</a>             |                                      |
| <a href="#">C40HF-20LB-MINI</a>              |                                      |
| <a href="#">ST540E-00/RS/DI</a>              |                                      |
| <a href="#">M12S-A43-V020</a>                | Cable de sensor                      |
| <a href="#">SLF-9LH-IC</a>                   |                                      |
| <a href="#">STF-#4D-IB</a>                   | Turboventilador                      |
| <a href="#">SU-105Ta3</a>                    |                                      |
| <a href="#">MPT-K80P-B/BL</a>                |                                      |
| <a href="#">M12S-A43-V050</a>                |                                      |
| <a href="#">M12S-B43-V020</a>                |                                      |
| <a href="#">M12S-B43-V050</a>                |                                      |
| <a href="#">M12S-C43-V020</a>                |                                      |
| <a href="#">M12S-C43-V050</a>                |                                      |

| Producto                       | Descripción      |
|--------------------------------|------------------|
| <a href="#">U78T-5DN-M12</a>   |                  |
| <a href="#">S4A-24V-2Z</a>     |                  |
| <a href="#">SIO-J5G</a>        |                  |
| <a href="#">R4T-16P-E3</a>     |                  |
| <a href="#">C37HD-05PB-LGP</a> | Cable de E/S     |
| <a href="#">C40HH-15PH</a>     | Cable de I/O     |
| <a href="#">AHNS11</a>         | Terminal de Relé |